



INSEKTENKILLER

Mosquito Repeller

Anti-Moustique

PRODUKTNUMMER: 100102
Modell : DBIV001

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen wird Ihnen umgehend geholfen über: www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



ANLEITUNG



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dazu, Fluginsekten durch UV-Licht anzulocken. Die Insekten fliegen daraufhin gegen das unter Hochspannung stehende Gitter und werden effektiv ohne Chemikalien oder Giftstoffe getötet.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt nicht in landwirtschaftlichen Gebäuden wie Ställen, Scheunen, etc.

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund von einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Symbolerklärung :

	Anleitung unbedingt lesen und verstehen. Beim Weitergeben des Geräts muss auch die Anleitung weitergegeben werden.
	Achtung, potentielle Gefahr! Genau lesen und beachten!
	Gefahr für Ihre Gesundheit durch elektrischen Schlag!
	Dieses Symbol zeigt Ihnen hilfreiche Tipps oder wichtige Hinweise.
	Einsatz ausschließlich in Innenräumen.

Technischen Daten :

Modell	DBIV001
Spannung	220 - 240V
Frequenz	50Hz
Gitterspannung	1500-1800V
Leistung	3W
Wirkungsbereich	Ca. 25m²



Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Benutzung, dass die Spannung der Stromquelle mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Inbetriebsetzen.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

- Ziehen Sie Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen.
- Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in Räumen, in denen leicht entflammare Flüssigkeiten, explosive Gase oder Staub vorhanden sind.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen sie es niemals dem Regen aus.
- Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.
- Hängen Sie das Produkt nur an dessen Aufhängering auf. Hängen Sie das Produkt niemals am Kabel auf.
- Hängen Sie das Produkt in einer Höhe auf, in der es sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
-  Berühren Sie niemals das Hochspannungsgitter mit den Fingern oder mit metallischen Gegenständen wenn das Gerät in Betrieb ist. Achtung Gefahr eines elektrischen Schocks! Auch nach dem Ausschalten liegt unter Umständen noch eine Restspannung am Hochspannungsgitter an. Das Produkt ist nur dann spannungsfrei, wenn der Netzstecker von der Steckdose getrennt wurde.

Vermeiden Sie es trotzdem, das Hochspannungsgitter zu berühren.

- Beachten Sie länderspezifische Anweisungen in Bezug auf die Verwendung von Insektenvernichtern. Aus Umweltschutzgründen ist in Deutschland der Betrieb im Freien untersagt, da Nutzinsekten getötet werden könnten.



- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern. Hochspannung!

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder,
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

- Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder einen entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Inbetriebnahme

- Hängen oder stellen Sie das Produkt in der optimalen Höhe von 80cm - 120 cm über dem Boden.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß gesichert ist und nicht herunterfallen kann.



TIPP:

- Hängen Sie das Produkt im dunkelsten Bereich des Raums auf.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand, mindestens 2m, zu anderen Lichtquellen sowie zu Nahrungsmitteln und Personen ein.
- Schließen Sie während der Verwendung des Produkts Fenster und Türen, falls möglich.
- Hängen Sie das Produkt nicht direkt vor ein offenes Fenster oder eine offene Tür, da sich Insekten meist nicht in Bereichen aufhalten, in denen Zugluft herrscht.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer haushaltüblichen Netzsteckdose.
- Schalten Sie das Produkt ein.
- Nehmen Sie das Gerät abends in Betrieb. Das Gerät sollte zunächst für ca. 2 Stunden ohne die Anwesenheit von Personen in Betrieb genommen werden.

Reinigung und Wartung

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung/Reparatur einem Fachmann.



Um die optimale Leistungsfähigkeit zu erhalten sollte das Gerät wöchentlich gereinigt werden.

WICHTIG: Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und lassen Sie es ausreichend abkühlen.
- Wischen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem sauberen, weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab.

Bodenabdeckung entleeren

- Lösen Sie die Schrauben, die sich unten an der Bodenabdeckung befinden.
- Entnehmen Sie die Bodenabdeckung, indem Sie diese leicht drehen.
- Entleeren Sie die Bodenabdeckung.
- Falls Insekten im Gitter festhängen, entfernen Sie diese mit einer weichen Bürste.
- Setzen Sie die Bodenabdeckung nach der Reinigung wieder auf und drehen Sie die zuvor gelöste Schraube wieder ein.



Das Leuchtmittel darf nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht werden.

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

INSTRUCTIONS



Only for domestic use and not for commercial use.

ATTENTION! Observe the safety and assembly instructions in order to avoid the risk of injury or damaging the product.

Important: Read these instructions carefully and thoroughly. Keep these instructions to read through at a later date. If you give the product to anyone else at some point in the future, please ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. Pay attention especially when unpacking it. Keep plastic bags and other packaging away from children reach. Danger of Suffocation!

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since may happen that even the best product takes damage during the transport. In this case, do not build up of your product. Defective parts can endanger your health.

Never modify the product! Changes will void the warranty and the product may be unsafe or even dangerous.

Intended Use

The product is intended for attracting flying insects via UV light. The insects will fly against the high-voltage grille. It uses no chemicals, or poisons to exterminates the insects.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

The product is not suitable for use in agricultural buildings such as stables, barns, etc.

Use the product only for its designed purpose of use. Manufacturer will not assume any responsibility in case of damages cause of an unappropriated use. Any modification applied by customer on the original product will have a negative impact on its safety, cause danger and warranty will be cancelled.

Explanation of symbols :

	Make sure you read the instructions and completely understand them. If passing on the appliance to someone else, the instructions must also be passed on
	Warning, potential danger! Read carefully and observe!
	Risk to your health due to an electric shock!
	This symbol indicates special tips and operating information.
	Use exclusively indoors.

Technical Data :

Model	DBIV001
Voltage	220 - 240V
Frequency	50Hz
Grill voltage	1500-1800V
Power	3W
Effective range	Approx. 25m ²



Safety notes

- Before use, check that the power supply corresponds to that which is stated on the device's nameplate. Avoid any unintentional startup.
- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.

- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress. Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold. Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Mount the product at its suspension ring only. Never use the cable as a means for suspension.
- Do not allow water or other liquids to get into the appliance. Do not expose it to rain.
- Mount the product at a height out of reach of children.
-  Do not touch the high-voltage grid with fingers or metal objects while it is connected to the electrical supply. Risk of electric shock! Residual voltage might be present at the grille even after the product has been switched off. The product is only de-energized after the mains plug has been disconnected from the mains. Even so, avoid touching the high-voltage grille.
- Observe relevant national regulations regarding the use of insect killing devices. For reasons of environmental protection, outdoor use is not permitted in Germany, since the product could also kill beneficial insects.
-  The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. High voltage!
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.

- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or,
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Repairs must only be carried out by the manufacturer, its service agent, or an appropriately qualified electrician.

Operation

- Mount or place the product at a height of approx. 80cm to 120cm above the ground.
- Make sure the product is properly secured and cannot fall down.



TIP:

- Mount the product in the darkest area of the room.
- Leave sufficient distance, at least 2m to other light sources as well as to food and persons.
- If possible, close all windows and doors when the product is in use.
- Do not mount the product directly in front of a window or door, since insects do not usually stay in areas with draft.
- Connect the power plug to a common household power outlet.
- Switch on the product.
- Start the device in the evening. The device should be used approx. 2h when people are not present.

Cleaning and Maintenance

This product does not require maintenance. Maintenance or repairs may be carried out by a professional only.



The product should be cleaned weekly.
IMPORTANT: Always unplug before cleaning.

- Turn off the product and let it cool down sufficiently before cleaning.
- Wipe the exterior of the housing with a clean, soft, dry and lint-free cloth.

Emptying the bottom cover

- Loosen the screw located on the the bottom cover.
- Remove the bottom cover by turning it slightly.
- Empty the bottom cover.
- If insects are stuck in the grille, remove them using a soft brush.
- Reattach the bottom cover after cleaning and reinstall the screw loosened previously.



Only an authorized expert may replace the illuminant.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

ORIENTATION



Uniquement pour usage domestique et non pour un usage commercial.

ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité et de montage pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du produit.

Important: Lisez ces instructions avec attention dans leur totalité. Gardez ces instructions afin de pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce produit à une autre personne, veuillez également faire passer cette notice.

Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Faites particulièrement attention au moment de déballer le produit. Gardez les sacs plastiques et autres emballages hors de portée des enfants. Danger de suffocation!

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront pas être prises en compte.

Vérifier toutes les parties et tous les éléments pour vérifier qu'ils n'ont subi aucun dommage. Malgré le soin apporté, il est possible que même le meilleur des produits ait été endommagé pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas le produit. Des pièces endommagées peuvent mettre votre santé en danger.

Ne modifiez jamais le produit ! Les modifications annulent la garantie et le produit pourrait être peu sûr, voir même dangereux.

Utilisation prévue

Le produit sert à attirer des insectes volants grâce à sa lumière UV. Les insectes volent vers lui et rencontre la grille sous tension.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité. Le produit ne convient pas à une utilisation dans des bâtiments agricoles comme des écuries, des étables, etc.

Utilisez le produit uniquement à des fins d'emploi. Le fabricant n'assume aucune responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit. Toute modification réalisée sur le produit aura un impact négatif et la garantie de celui-ci sera annulée.

Explication des symboles :

	Ce manuel doit être attentivement lu, compris et respecté! Si vous donnez l'appareil à quelqu'un les instructions doivent être transmises également.
	Attention, danger potentiel! A lire attentivement et à respecter!
	Risque pour votre santé, par un choc électrique.
	Le symbole renvoie aux conseils et aux consignes d'utilisation particuliers.
	Utiliser uniquement à l'intérieur.

Technical Data :

Model	DBIV001
Tension de service	220 - 240V
Fréquence	50Hz
Tension de la grille	1500-1800V
Puissance	3W
Surface couverte	Approx. 25m ²



Consignes de sécurité

- Vérifiez avant chaque utilisation que la tension de l'alimentation correspond aux spécifications sur la plaque signalétique de la machine. Évitez l'utilisation non autorisée.
- La prise électrique doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de secteur de la prise de courant ; retirez toujours la fiche en la saisissant au niveau des surfaces de préhension prévues à cet effet.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou ne soit exposé à d'autres contraintes mécaniques. Évitez les sollicitations thermiques excessives du cordon d'alimentation liées à une chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne transformez pas le cordon d'alimentation. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation endommagé peut occasionner une électrocution mortelle.
- Ne jamais brancher ou débrancher la fiche de secteur avec les mains mouillées.
- Ne faites jamais fonctionner le produit dans des endroits, où se trouvent des liquides facilement inflammables, des gaz explosifs ou de la poussière.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Ne faites jamais fonctionner le produit sans surveillance !
- Suspendez le produit seulement avec l'anneau servant à l'accrocher. Ne suspendez jamais le produit par le câble !
- Accrochez le produit à une hauteur, qui soit hors de portée des enfants.
-  Ne touchez pas la grille à haute tension avec vos doigts ou des objets métalliques lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur. Risque de décharge électrique! Même après l'avoir éteinte, il existe parfois encore une tension résiduelle sur la grille conductrice. Le produit est seulement sans tension lorsque la fiche de secteur a été débranchée de la prise de courant. Évitez malgré tout de toucher à la grille conductrice.

- Respectez les réglementations propres au pays dans lequel vous allez utiliser le destructeur d'insectes. Pour des raisons de protection de l'environnement, le fonctionnement à l'air libre est interdit p. ex. en Allemagne car des insectes utiles (tels que des abeilles) pourraient être tués.



- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Haute tension!
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien,
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

Mise en service

- Accrochez le produit à une hauteur d'environ 80 à 120 cm au-dessus du sol.
- Assurez-vous que le produit soit installé en toute sécurité, conformément aux lois en vigueur et qu'il ne puisse pas tomber.



Remarque :

- Suspendez le produit dans l'endroit le moins éclairé de la pièce.
- Respectez une distance suffisante minimum 2m, des autres sources lumineuses ainsi que des produits alimentaires et des êtres humains.
- Fermez si possible les fenêtres et les portes pendant l'utilisation du produit.
- N'accrochez pas directement le produit devant une fenêtre ou une porte ouverte, car les insectes ne se trouvent généralement pas dans les endroits où il y a un courant d'air.
- Connectez la fiche de secteur sur une prise réseau domestique habituel.
- Allumez le produit.
- Mettez l'appareil en service le soir. Il est conseillé de faire d'abord fonctionner l'appareil en l'absence de toute personne pour 2 heures.

Nettoyage et entretien

Le produit ne nécessite aucune maintenance. Pour tout travail d'entretien ou de réparation, veuillez faire appel à un technicien compétent.



Vous devez nettoyer chaque semaine votre destructeur d'insectes.

IMPORTANT: Débranchez toujours le destructeur d'insectes avant de le nettoyer.

- Avant tout nettoyage, éteignez le produit et laissez-le refroidir suffisamment.
- Essuyez le boîtier à l'extérieur avec un chiffon propre, doux, sec et sans peluches.

Vider le récipient du fond

- Dévissez la vis qui se trouve au-dessous sur le récipient du fond.
- Enlevez le récipient du fond, en tournant légèrement celui-ci.
- Videz le récipient du fond.
- Si des insectes restent accrochés à la grille, enlevez-les avec une brosse douce.
- Après le nettoyage, replacez le récipient du fond et revissez la vis enlevée plus tôt.



L'ampoule doit être changée seulement par un spécialiste autorisé.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets. Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.