

WÄRMEUNTERBETT

Modell: DBHD01

BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE HINWEISE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF

**BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG,
BEVOR SIE DAS WÄRMEUNTERBETT BENUTZEN**



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie die folgenden wichtigen grundlegenden Sicherheitshinweise beachten:

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie sich mit der Funktionsweise des Wärmeunterbetts und dessen Bedienung vertraut.

Schalten Sie den Strom immer am Anschluss aus, bevor Sie einen Stecker einführen oder entfernen. Entfernen Sie das Kabel immer durch Ziehen am Stecker und nicht am Kabel.

Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie den Stecker, wenn das Wärmeunterbett nicht genutzt wird oder bevor Sie es reinigen.

Schließen Sie das Wärmeunterbett nur an Steckdosen mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung (nur Wechselstrom) an.

Verwenden Sie nur eine Steuerung des auf dem Typenschild angegebenen Typs.

Verwenden Sie das Produkt nur als Unterbett.

Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn es feucht oder nass ist.

Das Wärmeunterbett ist nicht für medizinische Anwendungen in Krankenhäusern vorgesehen.

Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht in Kombination mit anderen Heizgeräten.

Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Decke und das Kabel nicht eingeklemmt werden.

Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie fehlender Erfahrung oder Kenntnis vorgesehen, sofern diese Nutzung nicht unter der Aufsicht oder Anleitung einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person erfolgt.

Kinder sollten überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Untersuchen das Wärmeunterbett regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht bei Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß und wenden Sie sich an einen Experten.

Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, darf dieses nur von dem Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Bei einem Bruch der Verbindung muss das Gerät an den Hersteller oder dessen Vertreter zurückgegeben werden.

Die Anweisungen müssen darauf hinweisen, dass das Gerät von Kindern nur unter Aufsicht der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten oder nach angemessener Einweisung des Kindes in die sichere Anwendung der Steuerung genutzt werden darf.

Symbol-Erläuterung



Lesen Sie die Anweisungen vor der Nutzung



Nicht bleichen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht trocken reinigen



Keine spitzen Gegenstände hineinstecken



Nicht im gefalteten oder geknitterten Zustand verwenden



Bei maximal 40°C im Schonwaschgang waschen (für Modelle mit abnehmbarer Steuerung)



Nicht waschen (für Modelle mit nicht abnehmbarer Steuerung)

Integrierte Wärmeunterbetten

Das Gerät darf nicht mit einem verstellbaren Bett verwendet werden.

Legen Sie das Wärmeunterbett mit dem Netzkabel zur Kissenseite hin auf die Matratze. Achten Sie darauf, dass die Steuerung auf der Oberseite der Decke liegt und die Heizelemente nicht unter dem Kissenbereich liegen.

Die vier Klemmen an den Ecken sind fest mit der Matratze oder dem Bett zu verbinden, nachdem Sie das Wärmeunterbett aufgelegt haben, um zu verhindern, dass sich die Decke bewegt oder abknickt. (Geknickte Teile können gefährlich hohe Temperaturen entwickeln.)

NUTZUNG DES WÄRMEUNTERBETTS

Verbinden Sie die Steuerung mit dem Unterbett (die Decke verfügt über einen Anschluss, in den Sie die Steuerung stecken können) und vergewissern Sie sich, dass sie richtig angeschlossen ist.

Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe befindet und das Netzkabel bei Betrieb des Wärmeunterbetts keine Stolperfalle für andere Personen darstellt. Nach Verbindung mit dem Stromnetz muss die Steuerung in bequemer Reichweite des Benutzers liegen.



Stellen Sie die Vorheizung 30 bis 60 Minuten vor der Nutzung auf die höchste Einstellposition 2. Wählen Sie während der Nutzung je nach eigenem Körpergefühl die geeignete Einstellposition 1-2. Wenn Sie schlafen oder das Unterbett über einen längeren Zeitraum nutzen, wählen Sie die Einstellposition 1 als niedrigste Stufe, um eine Überhitzung und damit verbundene körperliche Unannehmlichkeiten zu verhindern.

Nach der Nutzung

Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht nutzen, schalten Sie bitte die Steuerung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Wärmeunterbett über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Wärmeunterbett immer vom Stromanschluss, wenn Sie es nicht nutzen oder es reinigen möchten.

Trennen Sie die Steuerung von dem Wärmeunterbett.

Tauchen Sie die Steuerung NICHT in Wasser und lassen Sie sie nicht nass werden.

Reinigen Sie die Oberfläche des Kabels mit einem neutralen Reinigungsmittel, wenn es verschmutzt ist, und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken.

Das Wärmeunterbett darf nicht trocken gereinigt werden, da dies die Heizelemente beschädigen kann.

Wischen Sie Wärmeunterbetten mit nicht abnehmbarer Steuerung mit einem weichen feuchten Tuch und einem sehr milden Reinigungsmittel ab. Lassen Sie das Wärmeunterbett gründlich trocknen, bevor Sie es benutzen oder verstauen.

Verwenden Sie keine industriellen Lösungsmittel wie etwa Benzol, Kerosin oder ähnliche Lösungsmittel zu Reinigung.

Das Wärmeunterbett kann auch in der Waschmaschine gereinigt werden, allerdings erzielen Sie durch einfaches Abwischen eine längere Betriebsdauer. Um das Wärmeunterbett in der Maschine zu waschen, entfernen Sie die Steuerung, geben Sie das Bett in einen Netzbeutel und verschließen Sie ihn. Verwenden Sie eine geringe Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf Schonwäsche bei maximal 40°C ein. Nehmen Sie das Wärmeunterbett nach dem Waschen aus dem Netzbeutel und hängen Sie es zum Trocknen auf eine Wäscheleine. Fixieren Sie das Wärmeunterbett NICHT mit Wäscheklammern.

Wringen Sie das Unterbett NICHT aus.

Trocknen Sie das Wärmeunterbett NICHT in einem Wäschetrockner.

Bügeln Sie das Wärmeunterbett NICHT.

Trocknen Sie das Wärmeunterbett NICHT in Sonnenlicht.

Schließen Sie das Wärmeunterbett NICHT zum Trocknen an das Stromnetz an.

Verwenden Sie KEINE Geräte wie Haartrockner zum Trocknen.

Lassen Sie das Wärmeunterbett an der Luft trocknen.

Verwenden Sie das Wärmeunterbett NICHT, wenn es feucht oder nass ist.

Versuchen Sie nicht, das Wärmeunterbett selbst zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer qualifizierten Person ausführen.

Untersuchen das Wärmeunterbett regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht bei Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß und wenden Sie sich an einen Experten.

Wenn das Netzkabel oder die Steuerung beschädigt ist, öffnen Sie diese nicht und versuchen Sie nicht, diese selbst zu reparieren. Die Reparatur muss durch eine qualifizierte Person ausgeführt werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht benutzen, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es falten. Falten Sie das Unterbett dann vorsichtig zusammen und verstauen Sie es in dem mitgelieferten Verpackungsbeutel.


Vergewissern Sie sich, dass das Wärmeunterbett trocken ist, bevor Sie es falten und verstauen. Lassen Sie das Wärmeunterbett an einem belüfteten Ort lufttrocknen.

Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel an dem Wärmeunterbett.

Wenn Sie das Wärmeunterbett an der Sonne trocknen, bügeln oder Mottenschutzmittel verwenden, wird die Isolierung beschädigt. Schäden an dem Isolierungsmaterial können Sicherheitsprobleme verursachen.

Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Aufbewahrung Gegenstände darauf ablegen.

Bewahren Sie das Wärmeunterbett an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.