

# PowerDownTimer™

## WICHTIG

1. Bevor Sie den Zeitschalter anschließen oder programmieren, lesen Sie diese Anweisungen, und seien Sie sicher, dass Sie es auch verstanden hatten.
2. Falls Sie irgendwelche Zweifel bezüglich des Anschließens dieses Zeitschalters hätten, ziehen Sie bitte einen qualifizierten Elektriker vorerst zur Rate.
3. Schließen Sie das Gerät nicht an, falls der Stromverbrauch über 13A liegt.
4. Vergewissern Sie sich immer darüber, dass der Stecker des Gerätes vollständig in die Steckdose des Zeitschalters eingesteckt ist.
5. Vor dem Anschließen des Zeitschalters drücken Sie bitte "RESET", um alle unbekanntenen, vorher eingestellten Programme zu löschen!
6. Falls eine Reinigung des Zeitschalters erforderlich wird, ziehen Sie es aus der Steckdose, und wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab. Unter keinen Umständen dürfen Wasser, Chemikalien oder Reinigungsmittel verwendet werden.
7. DEN ZEITSCHALTER NIE IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN!
8. Die Benutzung des Zeitschalters bei extremen Temperaturen kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigung führen, und beeinträchtigt auch die Lebensdauer der Batterie.
9. Heizgeräte und ähnliche Einrichtungen dürfen nie ohne Aufsicht während des Betriebes bleiben. Der Hersteller empfiehlt, keine solchen Geräte an den Zeitschalter anzuschließen.
10. Versuchen Sie nie, falls Sie nass sind, keine entsprechenden Schutzschuhe tragen, oder wenn der Flur selbst nass ist, den Zeitschalter und das angeschlossene Gerät anzuschließen, den Stromzufuhr zu trennen oder Programmieren.

## KURZVORSTELLUNG

- 1) Der Zeitschalter hat nur ein on/off (Ein/Aus)-Programm.
- 2) Drei Kombinationen der Tagesblöcke werden vom Zeitschalter angeboten und zwar:
  - a) M, T, W, T, F (5-Tage Programm – Montag...Freitag)
  - b) M, T, W, T, F, S (6-Tage Programm – Montag...Samstag)
  - c) M, T, W, T, F, S, S (7-Tage Programm – Montag...Sonntag)
- 3) Die grüne LED zeigt an, dass das angeschlossene Gerät im Betrieb ist ("Status On" eingeschalteter Zustand). Die rote LED leuchtet, wenn das angeschlossene Gerät keinen Strom bekommt ("Status Off" – ausgeschalteter Zustand).

## EINSATZVORBEREITUNGEN

1. Sobald der Zeitschalter an eine Steckdose angeschlossen ist, beginnt die Aufladung der Batterien des internen Hintergrund-Speichers. Die volle Aufladung nimmt ungefähr 12 Stunden in Anspruch.
2. Löschen Sie alle vorhandenen Informationen, indem der "RESET" Rückstellkopf mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, wie ein Füller oder ein Bleistift, angedrückt und 5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.
3. Der Zeitschalter ist damit betriebsbereit.

## EINSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT

DE

Drücken Sie und halten Sie 5 Sekunden lang den Knopf "☉ / DAY" angedrückt, bis auf der Anzeige "00.00" erscheint und die Uhrzeit blinkt.

- 1) Drücken Sie die + oder – Knöpfe, um die Uhrzeit zu erhöhen oder zu reduzieren, dann drücken Sie OK.
- 2) Die Minuten beginnen zu blinken. Stellen Sie den Sollwert durch Andrücken der + oder – Knöpfe ein, dann drücken Sie OK.
- 3) Es beginnen die Tage (M) zu blinken. Stellen Sie den richtigen Tag durch Benutzung der + oder – Knöpfe ein, dann drücken Sie OK.
- 4) Wiederholen Sie die vorigen Schritte, um eine falsche Zeit- oder Tageinstellung zu korrigieren.
- 5) Wenn während der Einstellung des Zeitschalters der Knopf "☉ / DAY" angedrückt wird, stellt sich die normale Anzeige zurück.
  - a) Zur schnellen Vor- oder Nachstellung können die + oder - Knöpfe länger heruntergedrückt gehalten werden.
  - b) Hört die Einstell-Aktivität mehr als 10 Sekunden auf, so kehrt die Einheit zum normalen Anzeigemodus zurück.

## PROGRAMMIEREN

1. Drücken Sie und halten Sie 5 Sekunden lang den Knopf Set+ angedrückt, bis der Knopf ON zu blinken beginnt.
  2. Drücken Sie die + oder – Knöpfe, um die einzustellende Uhrzeit zu erhöhen oder zu reduzieren, dann drücken Sie OK.
  3. Drücken Sie die + oder – Knöpfe, um die Einschaltminuten in Intervallen von 30 Minuten zu erhöhen oder zu reduzieren, dann drücken Sie OK.
  4. Zur Einstellung der Ausschaltzeit des Zeitschalters wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
  5. Es blinkt 5-mal. Drücken Sie den + oder – Knopf, um 5 Tage (Montag...Freitag), 6 Tage (Montag...Samstag) oder 7 Tage (Montag...Sonntag) auszuwählen, dann drücken Sie OK.
- Hört die Einstell-Aktivität mehr als 10 Sekunden auf, so kehrt der Zeitschalter zum normalen Anzeigemodus zurück. Werksseitig ist der Zeitschalter auf ON: 07:00 und OFF: 17:00 eingestellt. Als Sie den Zeitschalter der Steckdose anschließen und das Gerät mit dem Zeitschalter verbinden, nehmen Sie beim eingeschalteten Gerät darauf Rücksicht

## VOLLSTÄNDIGE RÜCKSTELLUNG

Zur Rückstellung des Zeitschalters drücken Sie den "RESET" Rückstellkopf mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, wie ein Füller oder ein Bleistift, an und halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt.

## LED-FUNKTIONEN

| Status                   | LEDs      |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
|                          | Grün      | Rot       |
| Unter Spannung (Load On) | EIN (on)  | AUS (off) |
| Spannungsfrei (Load Off) | AUS (off) | EIN (on)  |

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur: -10 bis +40°C  
 Genauigkeit: +/-3 Sekunden täglich  
 Hintergrund-Batterie: Ni MH 1.2V > 100 Stunden. 1.2V