

DE EN FR IT ES NL PL PT



109351




109352


BDA-109351-002 / 07.05.2026

Adventskalender mit LED

Artikel-Nr.: 109351, 109352

Modell-Nr: SWAK001, SWAK002





DE Batterien einsetzen und wechseln (2 x DC 1.5V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) 1. Öffnen Sie das Batteriefach. 2. Entnehmen Sie falls nötig die alten Batterien. 3. Legen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polarität. 4. Schließen Sie das Batteriefach.	**EN** Inserting and replacing batteries (2 x DC 1.5V AA batteries not included) 1. Open the battery compartment. 2. Remove the old batteries if necessary. 3. Insert the new batteries into the battery compartment. Ensure the polarity is correct. 4. Close the battery compartment.
FR Mise en place et remplacement des piles (2 piles AA de 1,5 V CC non fournies) 1. Ouvrez le compartiment à piles. 2. Retirez les anciennes piles si nécessaire. 3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité. 4. Refermez le compartiment à piles.	**IT** Inserimento e sostituzione delle batterie (2 batterie AA da 1,5 V CC non incluse) 1. Aprire il vano batterie. 2. Se necessario, rimuovere le batterie esaurite. 3. Inserire le nuove batterie nel vano. Prestare attenzione alla corretta polarità. 4. Chiudere il vano batterie.
ES Colocación y sustitución de las pilas (2 pilas AA de 1,5 V CC; no incluidas) 1. Abra el compartimento de las pilas. 2. Retire las pilas gastadas si es necesario. 3. Coloque las pilas nuevas en el compartimento. Preste atención a la polaridad correcta. 4. Cierre el compartimento de las pilas.	**NL** Batterijen plaatsen en vervangen (2 x DC 1,5 V AA-batterijen niet meegeleverd) 1. Open het batterijvak. 2. Verwijder indien nodig de oude batterijen. 3. Plaats de nieuwe batterijen in het batterijvak. Let op de juiste polariteit. 4. Sluit het batterijvak.
PL Wkładanie i wymiana baterii (2 baterie AA 1,5 V DC – nie wchodzą w skład zestawu) 1. Otwórz komorę baterii. 2. W razie potrzeby wyjmij stare baterie. 3. Włóż nowe baterie do komory baterii. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. 4. Zamknij komorę baterii.	**PT** Colocar e substituir as pilhas (2 pilhas AA de 1,5 V CC; não incluídas) 1. Abra o compartimento das pilhas. 2. 2.Retire as pilhas usadas, se necessário. 3. Coloque as pilhas novas no compartimento. Verifique se a polaridade está correta. 4. Feche o compartimento das pilhas.

ANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit dem Kauf eines unserer Markenprodukte haben Sie eine gute Wahl getroffen. Um den gewünschten hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, unterliegen unsere Produkte regelmäßigen Kontrollen und entsprechen selbstverständlich stets den hohen Anforderungen der Europäischen Union.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SYMBOLE 3
2.0 SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN 4
3.0 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG 4
4.0 AUSPACKHINWEISE 4
5.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS 4
6.0 TECHNISCHE DATEN 5
7.0 ENTSORGUNG 5

1.0 SYMBOLE



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, dass diese Anleitung beiliegt.



ACHTUNG! POTENTIELLE GEFAHR!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fern!



PRODUKTVERÄNDERUNG

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Gewährleistung. Das Produkt kann unsicher oder gefährlich werden.



KONFORMITÄTSVERMERK

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

2.0 SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Keine beschädigten oder veränderten Batterien verwenden; nicht wiederaufladbare Batterien nicht laden, öffnen oder kurzschließen – Brand- und Explosionsgefahr.
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus!
- Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität (+/-).
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden!
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs! Alte Batterien nicht mit neuen mischen.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.

WARNUNG! Entsorgen Sie leere Batterien unverzüglich. Bewahren Sie neue und leere Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

3.0 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Holz-Adventskalender ist ausschließlich für dekorative Zwecke im Innenbereich vorgesehen. Er sollte standsicher und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufgestellt sowie nicht in der Nähe von offenen Flammen verwendet werden. Zur Befüllung nur geeignete, unbedenkliche Inhalte verwenden – keine unverpackten Lebensmittel – und ggf. nur sichere, unbeschädigte Beleuchtung einsetzen.

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung.

4.0 AUSPACKHINWEISE

Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt heraus. Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit oder Beschädigungen. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Beim Auspacken kann es kurzfristig zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen.

5.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS

Regelmäßige Reinigung, Kontrolle und Wartung erhöhen die Sicherheit und die Lebensdauer des Produktes. Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungserscheinungen. Bei Feststellungen von Mängeln, das Produkt nicht weiterverwenden. Gefährliche Situationen können entstehen.

6.0 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	109351, 109352
Abmessungen (H x T x B)	27 x 6 x 35 cm
Abmessungen Schublade (H x T x B)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Material	MDF
Lichtfarbe	Warmweiß
Batterien	2 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

7.0 ENTSORGUNG

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Produktes führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.
Sie können Ihre Altgeräte auch an Deuba zurücksenden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen der Rücknahmemöglichkeiten unseren Kundenservice.
Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES GERÄTES

Entsorgen Sie elektrische Geräte nie über den Hausmüll!
Das Gerät unterliegt der der Richtlinie 2012/19/EU.
Diese besagt, dass Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.
Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.
Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



BATTERIEN

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.
Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

INSTRUCTIONS

Dear Customer,
Thank you for choosing our product. You have made the right choice by purchasing one of our brand products. Our products are regularly inspected to ensure that they meet the desired high quality standards and, of course, always comply with the stringent requirements of the European Union.

TABLE OF CONTENTS

1.0 SYMBOLS 7
2.0 SAFETY INFORMATION SPECIFICALLY FOR BATTERIES 7
3.0 INTENDED USE 8
4.0 UNPACKING INFORMATION 8
5.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION 8
6.0 TECHNICAL DATA 8
7.0 DISPOSAL 8

1.0 SYMBOLS

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

Please read these instructions carefully and thoroughly before using the product for the first time. Keep these instructions for future reference. Should you ever pass on the product to another person, please be sure to hand over these instructions as well.

WARNING! POTENTIAL DANGER!

Observe the safety information and set-up instructions to avoid any risk of injury or damage to the product.

RISK OF SUFFOCATION!

Keep small parts and packaging material out of the reach of children!

PRODUCT MODIFICATION

Never make modifications to the product! Modifications will invalidate the warranty and may make the product unsafe or, in the worst-case scenario, dangerous.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the requirements of the applicable European and national directives. The relevant declarations and documentation are held on file with the manufacturer.

2.0 SAFETY INFORMATION SPECIFICALLY FOR BATTERIES

- Do not use damaged or modified batteries; do not recharge, open, or short-circuit non-rechargeable batteries – risk of fire and explosion.
- Never throw batteries into fire or water.
- Do not expose batteries to mechanical stress.

- Ensure correct polarity (+/-) when inserting batteries.
- Empty batteries must be removed from the device.
- In case of battery leakage, remove the batteries immediately from the device to avoid damage.
- Avoid contact with skin, eyes, and mucous membranes. In case of contact with battery acid, rinse the affected areas immediately with clean water and seek medical attention without delay.
- Only use batteries of the same type. Do not mix old and new batteries.
- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect batteries, e.g., on radiators or in direct sunlight.

WARNING! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries out of reach of children. If you suspect that batteries have been swallowed or inserted into any part of the body, seek medical attention immediately.

3.0 INTENDED USE

The wooden Advent calendar is intended solely for decorative use indoors. It should be placed in a stable position, out of reach of small children and pets, and must not be used near open flames. Only use suitable, safe items to fill it – no unpackaged food – and, if applicable, only use safe, undamaged lighting.
Use the product only for its intended purpose. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use. Any modification to the product may compromise safety, cause hazards and will invalidate the warranty.

Only suitable for domestic use. Not for commercial use.

4.0 UNPACKING INFORMATION

Open the box and remove the product. After unpacking, check the product for damage and make sure that it is complete. Subsequent complaints cannot be accepted.
After unpacking, you may notice a slight odour for a short while.

5.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION

Regular cleaning, inspection and maintenance improve safety and extend the product's lifespan. Check all parts for signs of wear and tear. If any defects are found, do not continue to use the product. This could lead to dangerous situations.

6.0 TECHNICAL DATA

Item number	109351, 109352
Dimensions (H x D x W)	27 x 6 x 35 cm
Drawer dimensions (H x D x W)	3.4 x 4.6 x 4.2 cm
Material	MDF
Light colour	Warm white
Batteries	2 x AA (not included)

7.0 DISPOSAL

At the end of your product's long service life, please dispose of the valuable raw materials appropriately so that proper recycling can take place. If you are not sure how best to proceed, local waste disposal companies or recycling centres will be happy to help.



CORRECT DISPOSAL OF THIS DEVICE

Never dispose of electrical devices in household waste!

The device is subject to Directive 2012/19/EU.

This means that at the end of its useful life, you must not dispose of the device with normal household waste, but must take it to specially designated collection points, recycling centres or disposal companies.

This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of the device properly.

Before returning the device, please remove any batteries or accumulators that are not enclosed in the old device, as well as any lamps that can be removed without causing damage, and take them to a separate collection point.



BATTERIES

Batteries must not be disposed of with household waste!

As an end user, you are legally obliged to return used batteries. You can return batteries to us or to the designated collection points (e.g. municipal collection points or retailers) free of charge after use.

You can also return the batteries to us. We will reimburse you for the postage costs for returning the old battery.

The symbols shown on the batteries have the following meanings:

Pb = Battery contains more than 0.004% lead by weight

Cd = Battery contains more than 0.002% cadmium by weight

Hg = Battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

NOTICE D'UTILISATION

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous avez fait le bon choix en achetant l'un des articles de notre marque. Nos produits sont soumis à des contrôles réguliers et répondent naturellement aux exigences strictes de l'Union européenne afin d'offrir le haut niveau de qualité dont nous souhaitons vous faire profiter.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 SYMBOLES 10
2.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES PILES 11
3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU 11
4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE 11
5.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN 11
6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 12
7.0 ÉLIMINATION 12

1.0 SYMBOLES

IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE AVEC PRÉCAUTION !

Veuillez lire la notice attentivement et dans son intégralité avant la première utilisation. Conservez-la afin de pouvoir vous y reporter par la suite. Si vous deviez un jour transmettre le produit à une autre personne, veillez à lui donner également la notice.

ATTENTION ! DANGER POTENTIEL !

Respectez les consignes de sécurité et la notice de montage afin d'éviter tout risque de blessures ou d'endommagements du produit.

RISQUE D'ASPHYXIE !

Conservez les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants !

MODIFICATION DU PRODUIT

N'apportez jamais de modifications au produit ! Toute modification entraîne l'annulation de la garantie et peut rendre l'utilisation du produit risquée, voire dangereuse, dans le pire des cas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Les déclarations et documents correspondants sont conservés chez le fabricant.

2.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES PILES

- N'utilisez pas de piles endommagées ou modifiées ; ne rechargez pas, n'ouvrez pas et ne court-circuitez pas les piles non rechargeables – risque d'incendie et d'explosion.
- Ne jetez jamais les piles au feu ou dans l'eau.
- N'exposez pas les piles à des contraintes mécaniques.
- Respectez la polarité (+/–) lors de l'insertion des piles.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil.
- En cas de fuite des piles, retirez-les immédiatement de l'appareil afin d'éviter tout dommage.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide des piles, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau claire et consultez sans délai un médecin.
- Utilisez uniquement des piles du même type. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Évitez les conditions et températures extrêmes susceptibles d'affecter les piles, par exemple sur des radiateurs ou en exposition directe au soleil.

AVERTISSEMENT ! Éliminez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Le calendrier de l'Avent en bois est exclusivement destiné à un usage décoratif en intérieur. Il doit être placé de manière stable, hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques, et ne doit pas être utilisé à proximité de flammes nues. Pour le remplir, n'utilisez que des contenus adaptés et sans danger – pas d'aliments non emballés – et, le cas échéant, n'utilisez que des lumières sûres et en bon état.

Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. Toute modification apportée au produit peut nuire à la sécurité, entraîner des risques et entraîner l'annulation de la garantie.

Ce produit a uniquement été conçu pour un usage domestique et non pour un usage commercial.

4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE

Ouvrez le carton et retirez l'article. Une fois le produit déballé, vérifiez qu'il ne présente pas de dégâts et qu'il est complet. Aucune réclamation formulée tardivement ne sera acceptée.

Lors du déballage, une légère odeur peut se dégager pendant une courte période.

5.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Un nettoyage, un contrôle et un entretien réguliers améliorent la sécurité et prolongent la durée de vie du produit. Vérifiez que toutes les pièces ne présentent pas de signes d'usure. Si vous constatez des défauts, ne continuez pas à utiliser le produit. Cela pourrait entraîner des situations dangereuses.

6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	109351, 109352
Dimensions (H x P x L)	27 x 6 x 35 cm
Dimensions du tiroir (H x P x L)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Matériau	MDF
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Piles	2 piles AA (non fournies)

7.0 ÉLIMINATION

À l'issue de longues années de loyaux services, lorsque votre produit sera hors d'usage, veuillez en éliminer les matières premières recyclables de manière à ce qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation applicable. Si vous avez un doute sur la meilleure façon de procéder, renseignez-vous auprès des entreprises qui gèrent les déchets dans votre localité ou des déchetteries de la région.

Le produit et l`emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : quefairedemesdechets.fr

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DU PRODUIT

Ne jetez jamais les appareils électriques avec les ordures ménagères !

L'appareil est soumis à la directive 2012/19/UE.

Celle-ci stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être remis à des points de collecte spécialement aménagés, des déchetteries ou des entreprises d'élimination des déchets.

Cette mise au rebut est gratuite pour vous. Protégez l'environnement et éliminez vos déchets de manière appropriée.

Avant de retourner l'appareil, veuillez retirer les piles ou accumulateurs qui ne sont pas intégrés à l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans les endommager, et les déposer dans un conteneur de collecte séparé.

PILES

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Après utilisation, vous pouvez nous rapporter les piles gratuitement ou les déposer dans les points de collecte prévus à cet effet (par exemple dans les points de collecte communaux ou dans les commerces).

Vous pouvez également nous renvoyer les piles. Nous vous rembourserons les frais de port pour le renvoi des piles usagées.

Les symboles figurant sur les piles ont la signification suivante :

Pb = la pile contient plus de 0,004 % en masse de plomb

Cd = la pile contient plus de 0,002 % en masse de cadmium

Hg = la pile contient plus de 0,0005 % en masse de mercure.

ISTRUZIONI

Gentile cliente,
grazie per aver scelto il nostro articolo, con l'acquisto di un nostro prodotto ha compiuto un'ottima scelta. Al fine di soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti, i nostri prodotti sono sottoposti a controlli periodici e sono naturalmente sempre in linea con i rigorosi requisiti previsti dall'Unione Europea.

INDICE

1.0 SIMBOLI 13
2.0 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER BATTERIE 14
3.0 UTILIZZO A NORMA 14
4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO 14
5.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE 14
6.0 DATI TECNICI 15
7.0 SMALTIMENTO 15

1.0 SIMBOLI

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE: LEGGERE CON ATTENZIONE!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente e integralmente le istruzioni. Conservare le presenti istruzioni per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di consegnare anche le presenti istruzioni.

ATTENZIONE! POTENZIALE PERICOLO!

Osservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio per evitare il rischio di lesioni o danni al prodotto.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Tenere le parti più piccole e il materiale d'imballaggio lontani dalla portata dei bambini!

MODIFICHE AL PRODOTTO

Non apportare in nessun caso modifiche al prodotto! Eventuali modifiche possono invalidare la garanzia e rendere il prodotto non sicuro o addirittura pericoloso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti. Le relative dichiarazioni e la documentazione sono conservate presso il produttore.

2.0 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER BATTERIE

- Non utilizzare batterie danneggiate o modificate; non ricaricare, aprire o cortocircuitare batterie non ricaricabili – rischio di incendio ed esplosione.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Non sottoporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.
- Assicurarsi della corretta polarità (+/–) durante l'inserimento delle batterie.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal dispositivo.
- In caso di fuoriuscita di liquido, rimuovere immediatamente le batterie dal dispositivo per evitare danni.
- Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido delle batterie, sciacquare immediatamente le parti interessate con acqua pulita e consultare tempestivamente un medico.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Evitare condizioni e temperature estreme che possano influire sulle batterie, ad esempio su termosifoni o sotto la luce diretta del sole.

ATTENZIONE! Smaltire immediatamente le batterie scariche. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

3.0 UTILIZZO A NORMA

Il calendario dell'Avvento in legno è destinato esclusivamente a scopi decorativi in ambienti interni. Deve essere posizionato in modo stabile, fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici, e non deve essere utilizzato in prossimità di fiamme libere. Per il riempimento utilizzare solo contenuti idonei e sicuri – nessun alimento sfuso – e, se necessario, solo luci sicure e integre. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme. Qualsiasi modifica al prodotto può comprometterne la sicurezza, causare pericoli e comportare la decadenza della garanzia.

Solo per uso domestico e non adatto a un utilizzo commerciale.

4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

Aprire il cartone di imballaggio ed estrarre il prodotto. Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che sia completo e non presenti danni. Reclami tardivi non potranno essere accettati.
Al momento del disimballaggio, è possibile che si diffonda un leggero odore per un breve periodo di tempo.

5.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Una pulizia, un controllo e una manutenzione regolari aumentano la sicurezza e la durata del prodotto. Controllare tutte le parti per verificare la presenza di segni di usura. Se si riscontrano difetti, non utilizzare più il prodotto. Potrebbero verificarsi situazioni pericolose.

6.0 DATI TECNICI

Codice articolo	109351, 109352
Dimensioni (A x P x L)	27 x 6 x 35 cm
Dimensioni cassetto (A x P x L)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Materiale	MDF
Colore della luce	Bianco caldo
Batterie	2 batterie AA (non incluse)

7.0 SMALTIMENTO

Al termine del lungo ciclo di vita del prodotto provvedere al corretto smaltimento delle preziose materie prime per permetterne il regolare riciclaggio. In caso di dubbi rivolgersi ai centri di raccolta e smaltimento presenti nella propria zona.



SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO APPARECCHIO

Non smaltire mai gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici!

L'apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE.

Ciò significa che al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali, ma deve essere consegnato a centri di raccolta appositamente attrezzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Questo smaltimento è gratuito. Proteggete l'ambiente e smaltite i rifiuti in modo corretto.

Prima della restituzione, rimuovete le batterie o gli accumulatori che non sono racchiusi nell'apparecchio usato, nonché le lampadine che possono essere rimosse senza danneggiarle, e consegnateli a una raccolta separata.



BATTERIE

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!

In qualità di utenti finali, siete tenuti per legge a restituire le batterie usate. Dopo l'uso, potete restituire le batterie gratuitamente a noi o ai punti di raccolta previsti a tale scopo (ad es. nei centri di raccolta comunali o nei negozi).

Potete anche rispedirci le batterie. Vi rimborseremo le spese di spedizione per la restituzione delle batterie usate.

I simboli riportati sulle batterie hanno il seguente significato:

Pb = la batteria contiene più dello 0,004% in peso di piombo
Cd = la batteria contiene più dello 0,002% in peso di cadmio
Hg = la batteria contiene più dello 0,0005% in peso di mercurio.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Apreciada clienta, apreciado cliente:
Muchas gracias por elegir nuestro producto. Sin duda, ha hecho una buena elección al comprar uno de los artículos de nuestra marca. Para cumplir el alto nivel de calidad deseado, nuestros productos se someten a inspecciones periódicas y, lógicamente, siempre cumplen con los elevados requisitos de la Unión Europea.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS 16
2.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS PILAS 17
3.0 USO PREVISTO 17
4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE 17
5.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO 17
6.0 DATOS TÉCNICOS 18
7.0 ELIMINACIÓN 18

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

Antes de usar el producto por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones. Consérvelo para poder consultarlo en un futuro. En caso de que, en algún momento, entregara este producto a un tercero, no olvide proporcionarle también este manual de instrucciones.



¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POTENCIAL!

Siga las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje para prevenir riesgos de lesiones o daños en el producto.



¡RIESGO DE ASFIXIA!

¡Mantenga las piezas pequeñas y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños!



MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

¡No haga modificaciones en este producto bajo ningún pretexto! Cualquier modificación anulará la garantía y podría hacer que el producto se vuelva inseguro o, en el peor de los casos, incluso peligroso.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes. Las declaraciones y la documentación correspondientes se encuentran archivadas en el fabricante.

2.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS PILAS

- No utilice baterías dañadas o modificadas; no recargue, abra ni cortocircuite baterías no recargables – riesgo de incendio y explosión.
- Nunca arroje las baterías al fuego ni al agua.
- No someta las baterías a esfuerzos mecánicos.
- Asegúrese de respetar la polaridad (+/–) al insertar las baterías.
- Las baterías agotadas deben retirarse del dispositivo.
- En caso de fuga, retire inmediatamente las baterías del dispositivo para evitar daños.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y consulte a un médico sin demora.
- Utilice únicamente baterías del mismo tipo. No mezcle baterías nuevas con usadas.
- Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan afectar a las baterías, por ejemplo, sobre radiadores o bajo la luz solar directa.

¡ADVERTENCIA! Deseche las baterías usadas de inmediato. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que las baterías han sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.

3.0 USO PREVISTO

El calendario de Adviento de madera está destinado exclusivamente a fines decorativos en interiores. Debe colocarse de forma estable y fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas, y no debe utilizarse cerca de llamas abiertas. Para rellenarlo, utilice únicamente contenidos adecuados y seguros —no alimentos sin envasar— y, en su caso, utilice únicamente iluminación segura y en buen estado.

Utilice el producto únicamente para el fin previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por un uso indebido. Cualquier modificación del producto puede afectar negativamente a la seguridad, provocar peligros y dar lugar a la anulación de la garantía.

Solo para uso doméstico y no comercial.

4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Abra la caja y saque el producto. A continuación, asegúrese de que el producto no presente daños y esté completo. No se aceptarán reclamaciones posteriores.

Al desempaquetarlo, puede aparecer temporalmente un ligero olor.

5.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

La limpieza, la revisión y el mantenimiento periódicos aumentan la seguridad y la vida útil del producto. Compruebe que ninguna pieza presente signos de desgaste. Si detecta algún defecto, no siga utilizando el producto. Podrían producirse situaciones peligrosas.

6.0 DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	109351, 109352
Dimensiones (Al x Pr x An)	27 x 6 x 35 cm
Dimensiones del cajón (Al x Pr x An)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Material	MDF
Color de la luz	Blanco cálido
Pilas	2 pilas AA (no incluidas)

7.0 ELIMINACIÓN

Al final de la larga vida útil de su producto, deseche las materias primas valiosas de una manera adecuada para que se puedan reciclar según corresponda. Consulte a las empresas de gestión de residuos o a los centros de reciclaje locales si tiene alguna duda.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE APARATO

¡Nunca deseche los aparatos eléctricos con la basura doméstica!

El aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Esta establece que, al final de su vida útil, no debe desechar el aparato con la basura doméstica normal, sino que debe entregarlo en puntos de recogida especiales, centros de reciclaje o empresas de eliminación de residuos.

Esta eliminación es gratuita para usted. Proteja el medio ambiente y deseche el aparato de forma adecuada.

Antes de devolverlo, retire las pilas o acumuladores que no estén integrados en el aparato usado, así como las lámparas que puedan extraerse sin dañarlas, y llévelos a un punto de recogida selectiva.



PILAS

Las pilas no deben desecharse con la basura doméstica.

Como usuario final, está obligado por ley a devolver las pilas usadas. Puede devolvernos las pilas después de su uso o llevarlas a los puntos de recogida previstos para ello (por ejemplo, en los puntos de recogida municipales o en los comercios) de forma gratuita.

También puede devolvernos las pilas. Le reembolsaremos los gastos de envío por la devolución de las pilas usadas.

Los símbolos que aparecen en las pilas tienen el siguiente significado:

Pb = la pila contiene más del 0,004 % en masa de plomo

Cd = la pila contiene más del 0,002 % en masa de cadmio

Hg = la pila contiene más del 0,0005 % en masa de mercurio.

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,
Hartelijk dank dat u een product van ons bedrijf heeft gekozen; u heeft met de aankoop van een van onze merkproducten een goede keuze gemaakt. Om aan de gewenste hoge kwaliteitsstandaard te voldoen, worden onze producten regelmatig gecontroleerd en voldoen ze uiteraard altijd aan de hoge eisen van de Europese Unie.

INHOUDSOPGAVE

1.0 SYMBOLEN 19
2.0 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES SPECIAAL VOOR BATTERIJEN 20
3.0 BEOOGD GEBRUIK 20
4.0 UITPAKINSTRUCTIES 20
5.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE 20
6.0 TECHNISCHE GEGEVENS 21
7.0 VERWIJDERING 21

1.0 SYMBOLEN



BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: AANDACHTIG DOORLEZEN!

Lees voor het eerste gebruik de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Mocht u het product ooit doorgeven, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.



LET OP! POTENTIEEL GEVAAR!

Volg de veiligheids- en montage-instructies om het risico op verwondingen of schade aan het product te voorkomen.



VERSTIKKINGSGEVAAR!

Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen!



WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT

Breng nooit wijzigingen aan het product aan! Door wijzigingen vervalt de garantie en kan het product onveilig of in het ergste geval zelfs gevaarlijk worden.



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De desbetreffende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

2.0 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES SPECIAAL VOOR BATTERIJEN

- Gebruik geen beschadigde of gewijzigde batterijen; laad niet-oplaadbare batterijen niet op, open ze niet en sluit ze niet kort – risico op brand en explosie.
- Gooi batterijen nooit in vuur of water.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische belasting.
- Let bij het plaatsen op de juiste polariteit (+/–).
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd.
- In geval van lekkage, verwijder de batterijen onmiddellijk uit het apparaat om schade te voorkomen.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plekken onmiddellijk met schoon water en raadpleeg direct een arts.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed kunnen hebben op batterijen, bijvoorbeeld op radiatoren of in direct zonlicht.

WAARSCHUWING! Voer lege batterijen onmiddellijk af. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn ingebracht, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

3.0 BEOOGD GEBRUIK

De houten adventskalender is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden binnenshuis. Hij moet stabiel staan, buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren worden geplaatst en mag niet in de buurt van open vuur worden gebruikt. Gebruik voor de vulling alleen geschikte, onschadelijke inhoud – geen onverpakte levensmiddelen – en gebruik eventueel alleen veilige, onbeschadigde verlichting.
Gebruik het product uitsluitend voor het voorgeschreven doel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik. Elke wijziging aan het product kan de veiligheid negatief beïnvloeden, gevaren veroorzaken en leidt tot het vervallen van de garantie.

Alleen voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

4.0 UITPAKINSTRUCTIES

Open de doos en neem het product eruit. Controleer het product na het uitpakken op volledigheid en beschadigingen. Latere klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.
Bij het uitpakken kan er gedurende korte tijd een lichte geur ontstaan.

5.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE

Regelmatige reiniging, controle en onderhoud verhogen de veiligheid en de levensduur van het product. Controleer alle onderdelen op tekenen van slijtage. Gebruik het product niet meer als u gebreken constateert. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

6.0 TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	109351, 109352
Afmetingen (H x D x B)	27 x 6 x 35 cm
Afmetingen lade (H x D x B)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Materiaal	MDF
Lichtkleur	Warm wit
Batterijen	2 x AA (niet meegeleverd)

7.0 VERWIJDERING

Voer aan het einde van de lange levensduur van het product de waardevolle grondstoffen op de juiste manier af, zodat een goede recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet wat u moet doen, helpen de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.



CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT APPARAAT

Gooi elektrische apparaten nooit bij het huisvuil!

Het apparaat valt onder richtlijn 2012/19/EU.

Deze richtlijn bepaalt dat u het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil mag weggooien, maar bij speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet inleveren.

Deze verwijdering is voor u gratis. Bescherm het milieu en voer het apparaat op de juiste manier af.

Verwijder vóór het inleveren batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zijn ingebouwd, evenals lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, en lever deze in bij een aparte inzamelingsplaats.



BATTERIJEN

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid!

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt batterijen na gebruik kosteloos bij ons of bij de daarvoor bestemde inzamelpunten (bijv. in gemeentelijke inzamelpunten of in de handel) inleveren.

U kunt de batterijen ook naar ons terugsturen. Wij vergoeden u de verzendkosten voor het terugsturen van de oude batterij.

De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

INSTRUKCJA

Szanowni Klienci,
dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Decydując się na jeden z naszych markowych produktów, dokonali Państwo dobrego wyboru. W celu spełnienia wysokich standardów jakościowych nasze produkty poddawane są regularnym kontrolom i zawsze spełniają wysokie wymogi Unii Europejskiej.

SPIS TREŚCI

1.0 SYMBOLE 22
2.0 SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII 23
3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 23
4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA 23
5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI 23
6.0 DANE TECHNICZNE 24
7.0 UTYLIZACJA 24

1.0 SYMBOLE

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również niniejszą instrukcję.

UWAGA! POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przestrzegać instrukcji montażu oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka urazów lub uszkodzenia produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!

Chronić przed dziećmi drobne elementy i materiał opakowaniowy!

MODYFIKACJA PRODUKTU

Nigdy nie dokonywać modyfikacji w produkcie! W wyniku modyfikacji wygasa prawo do świadczeń gwarancyjnych, a produkt może stać się zawodny, a w najgorszym razie nawet niebezpieczny.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Produkt ten spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Odpowiednie oświadczenia i dokumentacja znajdują się w posiadaniu producenta.

2.0 SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie używaj uszkodzonych ani zmodyfikowanych baterii; nie ładuj, nie otwieraj ani nie zwarciuj baterii jednorazowych – ryzyko pożaru i wybuchu.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia ani wody.
- Nie narażaj baterii na obciążenia mechaniczne.
- Zachowaj właściwą polaryzację (+/–) podczas wkładania baterii.
- Puste baterie należy wyjąć z urządzenia.
- W przypadku wycieku natychmiast usuń baterie z urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj kontaktu z skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem w baterii natychmiast spłucz dotknięte miejsca czystą wodą i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
- Używaj wyłącznie baterii tego samego typu. Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Unikaj ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą wpływać na baterie, np. na grzejnikach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

OSTRZEŻENIE! Natychmiast wyrzuć zużyte baterie. Przechowuj nowe i używane baterie z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie zostały połknięte lub wprowadzone do części ciała, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.

3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Drewniany kalendarz adwentowy jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych w pomieszczeniach. Należy go ustawić w stabilnym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych, a także nie używać w pobliżu otwartego ognia. Do wypełnienia należy używać wyłącznie odpowiednich, bezpiecznych przedmiotów – żadnych nieopakowanych produktów spożywczych – a w razie potrzeby stosować wyłącznie bezpieczne, nieuszkodzone oświetlenie.
Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje produktu mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, stwarzać zagrożenie i prowadzić do utraty gwarancji.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego i niekomercyjnego.

4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA

Otworzyć karton i wyjąć produkt. Po rozpakowaniu skontrolować produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.
Podczas rozpakowania może wydzielać się lekki zapach.

5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Regularne czyszczenie, kontrola i konserwacja zwiększają bezpieczeństwo i wydłużają żywotność produktu. Należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem śladów zużycia. W przypadku stwierdzenia usterek nie należy dalej używać produktu. Może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

6.0 DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	109351, 109352
Wymiary (średnica × wysokość)	27 x 6 x 35 cm
Bateria do lampki	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Bateria do pilota	MDF
Barwa światła	Ciepła biel

7.0 UTYLIZACJA

Na końcu długiego okresu użytkowania produktu należy przekazać cenne surowce do fachowej utylizacji, aby umożliwić ich prawidłowy recykling. W razie wątpliwości, jak postąpić, można skontaktować się z lokalnymi podmiotami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub przetwarzaniem surowców wtórnych.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO URZĄDZENIA

Nigdy nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami komunalnymi!

Urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE.

Zgodnie z nią po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz należy je przekazać do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki, punktów recyklingu lub zakładów utylizacji.

Utylizacja ta jest bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie w sposób właściwy.

Przed zwrotem należy wyjąć baterie lub akumulatory, które nie są zamknięte w starym urządzeniu, a także lampy, które można wyjąć bez uszkodzenia, i przekazać je do oddzielnej zbiórki.



BATERIE

Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Zużyte baterie można bezpłatnie zwrócić do nas lub do wyznaczonych punktów zbiórki (np. w gminnych punktach zbiórki lub w sklepach).

Baterie można również odesłać do nas. Zwracamy koszty przesyłki za zwrot zużytych baterii.

Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenie:

Pb = bateria zawiera ponad 0,004% masy ołowiu

Cd = bateria zawiera ponad 0,002% masy kadmu

Hg = bateria zawiera ponad 0,0005% masy rtęci.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Estimada cliente, estimado cliente,
muito obrigado por ter escolhido o nosso produto. Com a compra de um dos nossos produtos de marca, fez uma excelente escolha. Para garantir o elevado padrão de qualidade pretendido, os nossos produtos estão sujeitos a controlos regulares e cumprem, naturalmente, os elevados requisitos da União Europeia.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS 25
2.0 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA PILHAS 26
3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA 26
4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM 26
5.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 26
6.0 DADOS TÉCNICOS 26
7.0 ELIMINAÇÃO 27

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

Leia atentamente e por completo o manual de instruções antes da primeira utilização. Guarde este manual de instruções para consulta futura. Se um dia decidir passar o produto a outra pessoa, certifique-se de entregar também este manual de instruções.



ATENÇÃO! PERIGO POTENCIAL!

Respeite as instruções de segurança e de montagem para evitar o risco de ferimentos ou danos no produto.



PERIGO DE ASFIXIA!

Mantenha as peças pequenas e o material de embalagem longe do alcance das crianças!



ALTERAÇÃO DO PRODUTO

Nunca faça alterações no produto! As alterações invalidam a garantia e o produto pode tornar-se inseguro ou, no pior dos casos, até perigoso.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor. As declarações e documentação correspondentes encontram-se arquivadas junto do fabricante.

2.0 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA PILHAS

- Não utilize pilhas danificadas ou modificadas; não recarregue, abra ou curto-circuite pilhas não recarregáveis – risco de incêndio e explosão.
- Nunca jogue pilhas no fogo ou na água.
- Não exponha as pilhas a esforços mecânicos.
- Observe a polaridade correta (+/–) ao inserir as pilhas.
- Pilhas descarregadas devem ser removidas do aparelho.
- Em caso de vazamento, retire imediatamente as pilhas do aparelho para evitar danos.
- Evite contato com pele, olhos e mucosas. Em caso de contato com ácido da pilha, lave imediatamente as áreas afetadas com água limpa e procure um médico sem demora.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo. Não misture pilhas novas com usadas.
- Evite condições e temperaturas extremas que possam afetar as pilhas, por exemplo, sobre radiadores ou sob luz solar direta.

AVISO! Descarte imediatamente as pilhas usadas. Mantenha pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se houver suspeita de que pilhas foram engolidas ou inseridas em alguma parte do corpo, procure imediatamente um médico.

3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA

O calendário do Advento em madeira destina-se exclusivamente a fins decorativos em ambientes interiores. Deve ser colocado de forma estável e fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação, não devendo ser utilizado perto de chamas abertas. Para o encher, utilize apenas conteúdos adequados e seguros – nada de alimentos a granel – e, se for o caso, utilize apenas iluminação segura e em bom estado.
Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização indevida. Qualquer modificação no produto pode comprometer a segurança, causar perigo e implicar a anulação da garantia.

Apenas para uso doméstico e não para uso comercial.

4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM

Abra a caixa e retire o produto. Depois de desembalar, verifique se o produto está completo ou se apresenta danos. Reclamações posteriores não podem ser aceites.
Ao desembalar, pode surgir um ligeiro odor durante um curto período de tempo.

5.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

A limpeza, a inspeção e a manutenção regulares aumentam a segurança e a vida útil do produto. Verifique se todas as peças apresentam sinais de desgaste. Caso detete defeitos, não continue a utilizar o produto. Podem ocorrer situações perigosas.

6.0 DADOS TÉCNICOS

Referência	109351, 109352
Dimensões (A x P x L)	27 x 6 x 35 cm
Dimensões da gaveta (A x P x L)	3,4 x 4,6 x 4,2 cm
Material	MDF
Cor da luz	Branco quente
Pilhas	2 pilhas AA (não incluídas)

7.0 ELIMINAÇÃO

No final da longa vida útil do seu produto, elimine as matérias-primas valiosas de forma adequada para que possam ser recicladas corretamente. Se não tiver a certeza da melhor forma de proceder, as empresas de eliminação de resíduos ou os centros de reciclagem locais terão todo o prazer em ajudar.



ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE APARELHO

Nunca elimine aparelhos elétricos no lixo doméstico!

O aparelho está sujeito à diretiva 2012/19/UE.

Esta diretiva estipula que, no final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal, mas sim entregue em pontos de recolha especialmente equipados, centros de reciclagem ou empresas de eliminação de resíduos.

Esta eliminação é gratuita para si. Proteja o ambiente e elimine o equipamento de forma adequada.

Antes de devolver o equipamento, retire as pilhas ou acumuladores que não estejam incorporados no equipamento antigo, bem como as lâmpadas que possam ser removidas sem danos, e coloque-os numa recolha separada.



PILHAS

As pilhas não devem ser eliminadas no lixo doméstico!

Como utilizador final, é legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas. Pode devolver as pilhas após a utilização gratuitamente à nossa empresa ou nos pontos de recolha previstos para o efeito (por exemplo, em pontos de recolha municipais ou em lojas).

Também pode enviar-nos as pilhas. Reembolsaremos os portes de envio das pilhas usadas.

Os símbolos representados nas pilhas têm o seguinte significado:

Pb = a pilha contém mais de 0,004% em massa de chumbo
Cd = a pilha contém mais de 0,002% em massa de cádmio
Hg = a pilha contém mais de 0,0005% em massa de mercúrio.

www.**deubaservice**.de

SERVICEPORTAL

DE
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

EN
For any kind of service, complaints and technical support, you can confidently turn to our trained staff.

FR
Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT
Per qualsiasi tipo di servizio, reclami e supporto tecnico, puoi rivolgerti con fiducia al nostro personale qualificato.

ES
Para cualquier tipo de servicio, quejas y soporte técnico, puede contactar con confianza a nuestro personal capacitado.

NL
U kunt bij ons geschoolde personeel terecht voor elke vorm van service, klachten en technische ondersteuning.

PL
Przy serwisowaniu, reklamacjach i wsparciu technicznym mogą Państwo liczyć na naszych przeszkolonych pracowników.

PT
Para qualquer tipo de serviço, reclamações e suporte técnico, pode contactar com confiança os nossos colaboradores qualificados.

Hergestellt für/
EU-Verantwortliche
Person:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Germany
kontakt@deuba.info

Made for:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.