



KICKERTISCH

PRODUKTNUMMER: 100567
100568

www.Deuba24online.de

AUFBAUANLEITUNG



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Artikelinformationen:

Robuster Kickertisch mit massiven Standbeinen, die Ihrem Produkt einen sicheren Stand verleihen.

Inklusive Turnierspielfeld, Torzählwerk und Bälle.

Wichtig:

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



DO'S

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeug arbeiten.

Dieses Produkt sollte nur auf festem und ebenem Untergrund

verwendet werden. Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern fern.

Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, dass es dort montiert wird, wo es auch später genutzt werden soll.

Schützen Sie Ihr Produkt möglichst vor Regen und Witterungseinflüssen. Zu Zeiten von Frost und über den Winter empfehlen wir, das Produkt trocken und geschützt einzulagern. Bei Zuwiderhandlung wird es unweigerlich zum Aufquellen verschiedener Elemente kommen.

Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug griffbereit haben und dass Sie viel Platz sowie einen sauberen und trockenen Ort für die Montage haben.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf

Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.



DON'TS

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt.

Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf.

Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Wir liefern Ihnen defekte Teile gerne nach.

Teilen Sie uns die Nummer des defekten Artikels an Hand der Teileliste mit, so können wir das fehlende Teil schnell und eindeutig identifizieren und Ihnen zukommen lassen.

Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe bzw. mit dem Tischkickerspielen. Diese könnten daran hinaufklettern und sich verletzen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel.

Sie können den Tisch ganz einfach mit warmem Seifenwasser abwischen und reinigen.


Bauen Sie den Tischkicker nicht alleine zusammen. Anzahl der erforderlichen Personen zum zusammenzubauen: Zwei Personen.





Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter

kontakt@deuba.info - www.deuba24online.de








TEIL	NR.	STK.
	A	24
	B	6
	C1	22
	C2	4
	D	4
	E	8
	F	20
	H	20
	I	8
	K	4
	L	16
	M	16








TEIL	NR.	STK.
	N	2
	O	11
	P	11
	Q	3
	R	4
	S	2
	T	2
	V	2
	W	1



TEIL	NR.	STK.
	Y1	2
	Y2	2
	X	2
	Z1	2
	Z2	2
	BA	2
	BB	2
	CC	2
	DD	2
	R1	8
	R2	8





Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter **kontakt@deuba.info**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,
besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

DEUBA GmbH & Co. KG

Saarbrückerstr. 216 · 66679 Losheim am See · Germany