




ASSEMBLY INSTRUCTION

FOR LED/LCD/TFT TV AND MONITOR WALL MOUNT

Art.No.:101384





A	(x4) M4x16 screw		H	(x4) M8x35 screw	
B	(x4) M4x35 screw		I	(x4) concrete anchor	
C	(x4) M5x16 screw		J	(x4) Bolt	
D	(x4) M5x35 screw		K	(x4) M6 Washer	
E	(x4) M6x16 screw		L	(x4) M8 Washer	
F	(x4) M6x35 screw		M	(x4) M8 Spacer	
G	(x4) M8x16 screw		N	(x1) Bubble level	




Step 1.Mounting Wall Plate Arm To Wall

1a.SOLID CONCRETE WALL




1b.WOOD STUD WALL




Step 2. Mounting The Display Plate


2a



2b



Step 3. Attaching Display To Swing Arm



WARNING

- Always make sure the television is unplugged before threading any bolt into the display back panel.
- The supplied parts are only used for this bracket to be mounted on concrete, solid brick, cinder block, wood stud wall. If your walls are covered with other finishing materials, it requires special hardware.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Overtightening can damage the screws, greatly reducing their holding power.
- Do regularly check if all parts are fixed well around two months. Any other questions, please consult with our authorized franchisers.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR LED / LCD / TFT TV ET UN MONITEUR MURALE

Art.No.:101384





A	(x4) vis M4x16		H	(x4) vis M8x35	
B	(x4) vis M4x35		I	(x4) d'ancrage en béton	
C	(x4) vis M5x16		J	(x4) Boulonner	
D	(x4) vis M5x35		K	(x4) Rondelle de M6	
E	(x4) vis M6x16		L	(x4) Rondelle de M8	
F	(x4) vis M6x35		M	(x4) M8 Spacer	
G	(x4) vis M8x16		N	(x1) de niveau à bulle	




Étape 1.Mounting Mur Bras De Plaque Pour Mur

1a.SOLOD MUR EN BÉTON




1b.WOOD POTEAU MURAL




Étape 2.Mounting La Plaque D'affichage


2a



2b



Étape 3. Attaching affichage To Swing Arm



AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que la télévision est plugger l'ONU avant d'enfiler un boulon dans le panneau arrière de l'écran toujours.
- Les pièces fournies ne sont utilisées que pour cette tranche pour être monté sur le béton, brique pleine, parpaing, bois stud wall. If vos murs sont couverts avec d'autres matériaux de finition, il faut hardwares spécifiques.
- Serrez fermement les vis, mais ne overtighten. Overtightening peut endommager les vis et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Ne vérifier régulièrement si toutes les parties sont bien fixées autour de deux months. Any autres questions, s'il vous plaît consulter nos franchiseurs autorisés.




Montageanleitung

Für LED/LCD/TFT TV und Fernseherwandhalterung

Art.No.:101384





A	(x4) M4x16 screw		H	(x4) M8x35 screw	
B	(x4) M4x35 screw		I	(x4) concrete anchor	
C	(x4) M5x16screw		J	(x4) Bolt	
D	(x4) M5x35 screw		K	(x4) M6 Washer	
E	(x4) M6x16 screw		L	(x4) M8 Washer	
F	(x4) M6x35 screw		M	(x4) M8 Spacer	
G	(x4) M8x16 screw		N	(x1) Bubble level	




Schritt 1: Montage der Wandplatte mit Arm an der Wand


1a. Betonwand



Mit Hilfe einer Wasserwaage können Sie die horizontale Montage überprüfen




1b. Trockenbauwand




Schritt 2: Montage der Fernseherhalteplatte


2a



2b



Schritt 3: Anbringen des Fernsehers an den Schwingarm



WARNUNG

- Die Halterung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch. Sie darf weder kommerziell noch gewerblich genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher der Montage nicht eingesteckt ist und das Kabel an der Geräterückseite in der Aufnahme fixiert ist.
- Heben Sie mit einer weiteren Person Ihren Fernseher vorsichtig an und hängen ihn an den Halter. **Lassen Sie den Fernseher nicht los bevor der Haltearm sicher am Halter eingehakt ist.**
- Die mitgelieferten Teile dieses Produktes sind nur an Beton-, Stein-, Blockstein- und Fertigbauwänden zu verwenden. Wenn Ihre Wände anders aufgebaut sind, benötigen Sie speziellere Teile.
- Ziehen Sie Schrauben fest, aber nicht zu fest an. Zu festes Anschrauben kann die Schrauben beschädigen und ihre Haltekraft reduzieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig ob alle Teile ordnungsgemäß funktionieren, spätestens nach 2 Monaten. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Händler.
- Die Wand oder zu verwendende Oberfläche muss geeignet sein, das Gesamtgewicht und das des Fernsehers tragen zu können