




OKTOBERFEST PARTYZELT *Party Tent 3 x 6M*

PRODUKTNUMMER: 101752



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Warnungen

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. Achten Sie dabei darauf, den Boden nicht zu verkratzen.

Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden.

Halten Sie kleine Teile und Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern.



DO'S

Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, dass es dort montiert wird, wo es auch später genutzt werden soll.

Bauen Sie das Produkt mit mindestens 2 Personen auf, um Schäden zu vermeiden.

Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge griffbereit haben und dass Sie viel Platz, sowie einem sauberen, trockenen Ort für die Montage haben.

Halten Sie beim Aufbau kleine Kinder fern. Achtung Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, so wie auf der Illustration gezeigt.

Sicherstellen, dass die Beine alle Bodenkontakt haben. Andernfalls könnte eine Gefahr entstehen.

Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig.

Zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Hinweise zum Aufbau:

Achten Sie darauf, das Festzelt an der Stelle aufzubauen, wo es später auch stehen soll.

Bauen Sie zunächst das Dachgestänge auf.

Legen Sie anschließend die Plane darüber. Heben Sie das Festzelt seitlich an. Eine nach der anderen und stecken Sie die Beine ein. Dazu werden mehrere Personen benötigt, dass das Zelt nicht verkantet wird und Schaden nimmt.

Bei Befestigung der Klettverschlüsse achten Sie unbedingt darauf nicht daran zu ziehen, da die Plane Schaden nehmen wird. Die Plane muss die Stangen umfließen und nicht stramm herum gezerrt sein.

Abschließend befestigen Sie die Plane mit den Haken im Boden. Im Falle von Regen, Schnee (die Bildung von z.B. Wassersäcken führt unweigerlich zum Bruch des Gestänges) oder Wind und/oder im Falle von Frost, ist das Festzelt umgehend abzuschlagen, da es sonst irreparablen Schaden nehmen wird.



DONT'S

Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um dieses Produkt aufzubauen.

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke zu benutzen.

Der Pavillon bietet keinen Schutz vor Unwettern, Wind, Schnee oder Frost. Bei einer aufkommenden Schlechtwetterlage müssen Sie die Bespannung umgehend entfernen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Der Pavillon ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.

Darunter stehende Gegenstände sind vor Wasser zu schützen. Hier können wir für eventuelle Schäden keine Haftung übernehmen.

Schrauben oder Bolzen nicht zu fest anziehen. Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde. Auf Tischen dürfen Sie nicht stehen oder sitzen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Zu Zeiten von Frost und über den Winter empfehlen wir, die Produkte trocken und geschützt einzulagern.

INSTRUCTIONS



Only for domestic use and not for commercial use.

Warnings

Important : Preserve this manual for later look up.

Unpack all parts and elements of the set and place the components upon the superior surface of the carton or another clean surface. This protects your new product. Also watch out for not to scratch the floor when you are working with tools.

This product should only be used on solid and even supporting surface.

Keep small parts out of the range of children.



DO'S

Due to the scaling of the product we recommend that you assembly it in the place where it shall be used later.

Assemble the product with at least 2 persons to avoid damages.

When you are ready to construct, make sure that you have all the needed tools handy and that you have enough space and a clean and dry location for the assembly.

Keep away children during the construction. Attention! Risk of injury!

Before usage, make sure that the product is assembled completely like shown on the illustration.

Make sure that all the feet have ground contact and your product is placed safe and solid on the ground. Otherwise risks can occur.

Check if all screws and bolts are fastened and control it in regular intervals.

Use a sponge and warm soapy water for cleaning. Don't use solvent-based cleaners or detergents e.g. bleaching agent can damage the product.

Advices for assembly:

Pay attention to assemble the marquee at the point where you want it to stand later.

First assemble the roof construction.

Following lay the cover over it.

Lift the marquee at the sides; one after another; and put the feet on. Therefor it will need several persons to avoid tilting and possible damages.

While fixing the Velcro pay attention not to pull on it, because the cover could take damage.

The cover has to flow around the frame and not being frapped too tightly.

Final you fix the cover with hooks in the ground.

In the case of rain, snow (the formation of water bumps for example will inevitably lead to a breakdown of the metal framework) or wind and/or in cases of frost you have to disassemble the marquee immediately, otherwise it will take irreparable damage.

Is the roof cover to loose water bumps can occur which will lead, like described, to irreversible damages.

Please be careful because if you fastening it to tightly it can come to damages too.



DONT'S

Don't use any electric tools to assemble this product.

The product is only appropriated for private usage and not for any commercial purposes!

The marquee won't provide protection against storms, wind, snow or frost. At upcoming bad weather situation you have to remove the covering immediately to avoid damages on people and material. The marquee is water repellent, not waterproof. Items which are standing under it have to be protected against water. Here we can assume no liability for any damages!

Don't fasten screws and bolt too much. Tighten all the screws when the product is completely assembled.

ORIENTATION



Uniquement pour usage domestique et non pour un usage commercial.

Avertissements

Important : Conservez cette instruction pour toute référence ultérieure.

Déballer toutes les pièces et éléments du set et placez les composants sur le dessus du carton ou toute autre surface propre. Veillez à ne pas rayer le sol.

Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces stables et planes.

Conservez les pièces de petite taille et les sacs en plastique hors de portée des enfants.



DO'S

En raison de la taille du produit, nous recommandons de l'assembler à l'endroit où il sera utilisé plus tard.

Assemblé le produit avec au moins de 2 personnes à éviter les dommages.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que les outils adéquats soient à votre portée de main et que vous disposiez de suffisamment de place et d'un endroit propre et sec pour le montage.

Tenez les enfants à l'écart lors du montage. Attention, risque de blessure !

Assurez-vous que ce produit est complètement assemblé avant utilisation, comme indiqué sur l'illustration.

Assurez-vous que tous les pieds ont contact avec le sol. Sinon il pourrait y avoir un danger.

Vérifiez si tous les boulons et vis sont bien serrés et contrôlez régulièrement le bon serrage.

Pour le nettoyage, utilisez une éponge et de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de nettoyant ou de détergent à base de solvant, les produits blanchissants, par exemple, risquent d'endommager le produit.

Avertissements à l'assemblage :

Assurez-vous de monter la tente à l'endroit où il devrait être plus tard.

Assemblez tout d'abord les barres de toit.

Ensuite, placez la bâche au-dessus. Soulevez le chapiteau sur le côté. L'un après l'autre, et insérer les jambes. A cet effet, plusieurs personnes sont nécessaires, que la tente ne soit pas inclinée et endommagée.

Lors de la fixation des attaches velcro faites absolument sûr que vous ne tirez pas sur elle parce que la bâche soit endommagée. La bâche doit circuler autour des barres et non ancré fermement autour.

Final fixez la bâche avec le crochet dans le sol. En cas de pluie, de la neige (par exemple la formation de poches d'eau conduit inévitablement à la rupture du barres) ou du vent et / ou en cas de gel, le chapiteau est supprimé immédiatement, sinon il subira un dommage irréparable. Se trouve le toit trop lâche, il peut former un sac d'eau qui, tel que décrit, soit parti aux dommages irréversibles. S'il vous plaît procéder avec prudence, car il est possible que serrement trop forte puisse causer des dommages.



DONT'S

N'utilisez pas d'outils électriques pour l'assemblage de ce produit.

Le produit doit être utilisé exclusivement pour un usage privé et non à des fins commerciales.

Le pavillon n'offre aucune protection contre les tempêtes, le vent, la neige ou le gel.










Dans un mauvais temps émergent, vous devez retirer le vêtement immédiatement pour prévenir des blessures ou des dommages. Le pavillon est imperméable à l'eau, pas étanche. Des objets qui sont sous la tente doivent être protégés de l'eau. Ici, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour tout dommage.

Ne serrez pas les vis ou boulons trop fort. Ne serrez les vis complètement que lorsque le produit est entièrement assemblé. Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur des tables. Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de pièces manquantes, endommagées ou usées.










N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de détergents chimiques.




Au temps de gel et pendant l'hiver, nous vous recommandons de stocker les produits dans un endroit sec et protégé.




TEIL	NR.	STK.
	1	1
	2	8
	3	4
	4	2
	5	6
	6	6
	7	12
	8	4
	10	2



TEIL	NR.	STK.
	11	6
	12	1
	A	4
	B	2
	C	6
	D	2
	E	6
	F	12
	H	1






Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.



Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.