



HOLZBOLLERWAGEN MIT DACH

Wooden Handcart With Roof

PRODUKTNUMMER: 101978

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Anzahl der erforderlichen Personen zum Zusammenbau: 2 Personen

Achtung! Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde. Wenn Sie Schrauben zu früh festziehen, kann es beim weiteren Aufbau zu erheblichen Problemen und Aufbauschwierigkeiten kommen.

WARNUNGEN & SICHERHEITSHINWEISE

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden. Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Halten Sie das Verpackungsmaterial und kleine Teile von Babies und kleinen Kindern fern. Es droht Erstickungsgefahr durch Verschlucken. Entsorgen Sie in Folge das Verpackungsmaterial gemäß der kommunalen Vorschriften. Recycling ist wichtig!

Der Handwagen sollte im Betrieb gleichmäßig und ausgewogen belastet sein um eventuellen Unfällen vorzubeugen.

ACHTUNG! Menschen und Tiere dürfen nicht in dem Handwagen transportiert werden.

Benutzen Sie den Handwagen nicht auf Oberflächen die den Reifen Schaden zufügen könnten. Front- und Rückenwand sind herausziehbar und daher nicht zum Festhalten konzipiert! Der Bollerwagen darf nicht an abschüssigen Strecken nicht selbstfahrend genutzt werden. Er darf auch nicht an Fahrzeuge wie z. B. Fahrräder angehängt werden.

Bei Sturm und starkem Wind sollte das Dach nicht am Bollerwagen montiert sein, der Wind könnte sich darunter fangen. Es besteht Kippgefahr! Das Dach bietet keinen Schutz vor starkem Regen! Der Bollerwagen ist nicht als Unterstand für Personen und Tiere bei schlechtem Wetter geeignet! Eine nicht zweckmäßige Verwendung des Daches oder Veränderungen am Produkt können zu Beschädigungen oder Verletzungen führen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.



DO'S

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie ggf. die Beschläge und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf handfest an. Sollten Sie keine regelmäßige Pflege und Wartung durchführen, reduzieren Sie die Lebensdauer Ihres Produktes erheblich. Wir können für Folgeschäden, die aus mangelnder Wartung und Pflege entstehen, keine Gewährleistungsansprüche übernehmen.

Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge griffbereit haben und dass Sie viel Platz sowie einem sauberen, trockenen Ort für die Montage haben.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, sowie auf der Illustration gezeigt. Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig. Zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Schützen Sie Ihr Produkt vor Regen und Witterungseinflüssen. Wir empfehlen eine geeignete Schutzhülle zu verwenden!



DON'TS

Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um dieses Produkt aufzubauen. Die zu große Kraft eines Elektrowerkzeuges führt dazu, dass Schrauben überdreht werden und dadurch nicht mehr halten.

Schrauben oder Bolzen nicht zu fest anziehen. Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde.

Auf Tischen dürfen Sie nicht stehen oder sitzen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel.

Überladen Sie die Karre nicht über eventuell vorhandene Wände oder Wandkonstruktionen hinaus. Er könnte Übergewicht bekommen und umkippen. Dabei besteht die Gefahr von Schäden und Verletzungen. Laden Sie nicht zu viel Gewicht auf, um eine Beschädigung des Artikels und der Zuladung zu vermeiden.

Benutzen Sie die Karre nicht auf Oberflächen die den Reifen Schaden zufügen könnten. Halten Sie den Artikel von Kindern fern, sie könnten am Artikel hochklettern. Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht an Fahrzeuge wie z. B. Fahrräder angehängt werden. Eine nicht bestimmungsmäßige Verwendung des Artikels oder Veränderungen am Produkt können zu Beschädigungen oder Verletzungen führen. Hierfür übernehmen-wir keine Haftung.

Unabhängig von einer ggf. zusätzlich ausgeführten Holzoberflächenbehandlung empfehlen wir, das Produkt NICHT direkt auf Grasflächen oder losem Untergrund aufzustellen.

Lassen Sie ihr Produkt nicht im Regen stehen. Schützen Sie es vor Witterungseinflüssen. Zu Zeiten von Frost und über den Winter empfehlen wir, die Produkte trocken und geschützt einzulagern.

INSTRUCTIONS



Only for domestic use and not for commercial use.

Important: Keep this manual for future reference. If one day you will hand over this product, make sure to hand over this manual as well.

Number of persons necessary for setting up: 2 persons .

Attention! Only tighten the screws completely once the product is entirely set up. If the screws will be tightened too early, major problems and difficulties can occur during the further setup.

WARNING & SAFETY NOTICE

Unpack all parts and elements of this set and place the components on top of the carton or another clean surface. This protects your product. In doing so, make sure not to scratch the bottom when you are working with tools.

This product should only be used on a firm and even ground. Keep small parts out of reach of children.

Keep the packaging material out of reach of babies and small children. Suffocation hazard threatens through swallowing. Dispose the packaging material according to the communal regulations.

Attention! People and animals must not be transported in the handcart.



DO'S

Check the delivery content for completeness. Future complaints cannot be accepted.

If necessary, check the fittings and tighten the screws by hand. In case you won't complete a regular care and maintenance, the lifetime of your product will be reduced significantly. We can't take any warranty claims for consequential damages which result from a lack of care and maintenance.

When you are ready for the setup, make sure to have all the necessary tools at hand and that you have much space as well as a clean and dry spot for the montage.

Check all elements and parts for damages. Despite thorough controls, it can happen that even the best product suffers damage on the way of transportation. Don't set up your product in such case. Faulty parts can imply dangers and damage to the health.

Make sure that this product is completely assembled as indicated on the illustration before usage.

Check if all screws and bolts are driven in tightly and control this regularly. For cleaning use a sponge and warm soapy water. Don't use any solvent-containing cleaner or detergents as for instance bleach can damage the product. Protect your product from rain and weather impacts. We suggest you to use a suitable protective cover.



DONT'S

Don't use any electronic tools to set up these products. The high energy of these electronic tools causes screws to overtighten and therefore they won't grid.

Don't overtighten screws or bolts. Only tighten the screws entirely after the product is completely set up. You shouldn't sit or stand on the tables. Don't use this product if parts are missing, damaged or worn down. Never use abrasive cleaner or chemical detergents.

Independent of an additionally applied wood-surface-treatment, we suggest to NOT have the product standing on grass or loose ground.

Don't let your product stand in the rain. Protect it from weather impacts.

In times of freeze and over the winter, we suggest you to store the products in a covered dry place.

Don't overload the wagon over possible side walls or wall constructions. It could get overweight and fall over. Thereby exists the danger of damages or injuries. Don't load too much weight to avoid damaging the product and cargo.

Don't use the wagon on surfaces which can bring damages to the tyres.

Keep children away from the product, they could climb up the product. It exists risk of injury!

The product may not be hung at vehicles e.g. bicycles.

A not intended use of product or changes on product can lead to damages or injuries. For this we do not accept any liability

ORIENTATION



Uniquement pour usage domestique et non pour un usage commercial.

Important: Conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous deviez être amené à céder ce produit, assurez-vous de céder également le présent manuel.

Nombre de personnes requises pour l'assemblage: 2 personnes

Attention! Serrez complètement l'ensemble des vis, lorsque le produit est entièrement assemblé. Si vous serrez les vis trop tôt, des problèmes et des difficultés d'assemblage considérables peuvent survenir pour la suite de l'assemblage.

Informations sur l'objet :

Votre chariot est composé d'un, enduit de poudre construction robuste en acier. Il peut être déplacé facilement et offre un grand confort.

ATTENTION !!! Les gens et les animaux ne doivent pas être transportés dans le camion !

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DESÉCURITÉ

Déballer toutes les pièces et les éléments de l'ensemble et mettre les composants sur la surface supérieure du carton ou d'une autre surface propre. De cette manière, votre nouveau produit est protégé. Ce faisant, veillez à ne pas rayer le plancher lorsque vous travaillez avec des outils.

Ce produit doit être utilisé uniquement sur un sol stable et plan. Maintenir les petites pièces hors de portée des enfants.

Maintenir le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des bébés et des petits enfants.

Il y a un risque d'étouffement par ingestion. Éliminer le matériel d'emballage conformément aux prescriptions communales. Le recyclage est important!



DO'S

Vérifiez l'intégralité du contenu de la livraison. Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être acceptées.

Le cas échéant, vérifiez les fixations ou serrez les vis à la main si nécessaire. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, la durée de vie de votre produit en sera considérablement réduite. Les dommages consécutifs, dus à une maintenance et un entretien insuffisants, ne donnent lieu à aucune prétention en garantie.

Lorsque vous êtes prêts pour l'assemblage, assurez-vous d'avoir les bons outils à portée de main et suffisamment d'espace ainsi qu'un endroit propre et sec pour l'assemblage.

Vérifiez l'absence de dommages sur tous les éléments et pièces. Malgré un contrôle minutieux, il peut arriver que la marchandise subisse des dommages liés au transport, même si elle est de la meilleure qualité. Dans ce cas, n'assemblez pas votre produit. Les pièces défectueuses peuvent entraîner des dangers et des dommages pour la santé.

Assurez-vous que ce produit soit entièrement monté avant utilisation, comme présenté sur l'illustration. Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont serrés et effectuez ce contrôle

régulièrement. Pour le nettoyage, utiliser une éponge et de l'eau savonneuse tiède. N'utilisez pas de nettoyant ou détergent contenant des solvants, p. ex. les agents blanchissants peuvent endommager le produit.

Protégez votre produit contre la pluie et les influences atmosphériques. Nous recommandons d'utiliser un étui de protection adapté!

Le produit doit être utilisé exclusivement pour un usage privé et non à des fins commerciales.

Votre article n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité ou de jouer avec le chariot.

L'installation et l'entretien régulier doit être effectué seulement par des adultes.

Le chariot doit être chargé de manière uniforme et équilibré en fonctionnement pour éviter les accidents possibles.

Si l'article ou des parties individuelles doivent être défectueux, ne pas utiliser cet plus loin s'il vous plaît. Il ne doit pas faire des modifications matérielles ou conceptionnelles au chariot.

Les parties de l'article, notamment les fixations de roues doivent être contrôlées régulièrement pour le montage sécurisé.

Si votre chariot est rempli de pneus à air, les remplir avec pas plus de 30 psi / 2 bar.



DON'TS

N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler ce produit. La puissance importante d'un outil électrique contribue à serrer excessivement les vis et a pour conséquence de ne plus tenir.

Ne pas serrer excessivement les vis ou les boulons.

Serrez complètement l'ensemble des vis, lorsque le produit est entièrement assemblé.

Il ne faut pas s'asseoir ou se mettre debout sur les tables. N'utilisez pas ce produit lorsque des pièces manquent, qu'elles sont endommagées ou usées. N'utilisez jamais de produit abrasif ou de détergent chimique.

Outre un traitement de surface supplémentaire du bois, si nécessaire, nous recommandons de ne PAS poser le produit directement sur du gazon ou un sol meuble.

Ne mettez pas votre produit sous une pluie battante. Protégez-le contre les influences atmosphériques. Durant les périodes de gel et pendant l'hiver, nous recommandons d'entreposer les produits dans un endroit sec et protégé.

Ne surchargez pas le panier au-delà des murs existants ou structures murales. Il pourrait obtenir surpoids et basculer. Il existe un risque de dommages matériels et corporels. Ne chargez pas trop de poids pour éviter d'endommager l'article et la charge utile.

N'utilisez pas le chariot sur les surfaces qui peuvent causer la détérioration des pneus.

Conservez l'article hors des enfants, ils pourraient grimper les articles. Il y a le risque de blessure!

Le produit ne doit pas être attaché à des véhicules comme par exemple des vélos.

Utilisation de l'article ou des changements dans le produit non désigné peut causer des dommages ou des blessures. À cette fin, nous n'assumons aucune responsabilité.



TEIL	NR.	STK.
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	2
	7	4
	8	4
	9	4
	10	1



TEIL	NR.	STK.
	11	2
	12	2
	13	1
	14	1
	15	1
	16	1
	17	2
	18	1

Montageanleitung

Schritt 1:

Verbinden Sie die Teile, wie in der Gesamtabbildung dargestellt. Beginnen Sie damit das Gestell zu montieren.

Dabei legen Sie die Bodenplatte (10) auf den Rahmen (1).

Schritt 2:

Befestigen Sie dann die beiden Seitenwände.

Schritt 3:

Bereiten Sie dann die Montage der Deichsel vor. Nehmen Sie die Achse (3) und die Deichsel (13) und verbinden Sie beide Teile wie in der Abbildung dargestellt.

Schritt 4:

Fixieren Sie dann das komplette Teil bestehend aus der Deichsel und der vorderen Radachse unterseitig am Rahmen.

Stecken Sie hierfür das vordere Rohrstück des Rahmens in das Loch der Achse. Unterseitig wird dann die Deichsel mit der Sicherung für die Vorderachse am Rahmen befestigt.

Schritt 5:

Befestigen Sie nun die Räder (7) am Rahmen (1). Stecken Sie hierfür zuerst die Unterlegscheiben und dann die Räder auf die Achsen. Zum Schluss stecken Sie die Metallschutzkappen zur Befestigung von außen auf die Achsenenden.

Schritt 6:

Legen Sie nun die Holzvorder- und Rückwand (12) des Bollerwagens ein. Fassen Sie dafür in das Griffloch der Vorderbzw.

Rückwand und legen Sie die jeweilige Wand von oben in die Holzführungen ein.

Die schmale Seite muss nach unten zeigen. **Hinweis:** Front- und Rückenwand sind herausziehbar und daher nicht zum Festhalten konzipiert!



Schritt 7:

Überprüfen Sie noch einmal, ob alle Teile des Bollerwagens ordnungsgemäß fixiert sind. Hinweis: Wenn der Handwagen bzw. einzelne Teile defekt sein sollten, benutzen Sie diesen bitte nicht weiter. Am Bollerwagen dürfen keine Material- und Konstruktionsveränderungen vorgenommen werden.

1. Die Stangen durch den Stoff ziehen.

2. Die abgewinkelten Stangen in die dafür vorgesehenen locher der Front -& Ruckwand des Bollerwagens einhängen.

3. Die Front - & Ruckwand zusammen mit der plane wieder in der Bollerwagen einhängen - FERTIG!



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.