



Dreiradscooter (102254+102255+102256)

©Deuba2015v1

Bedienungsanleitung



Modell: DBDS004
Modell: DBDS005
Modell: DBDS006

Dieses Produkt ist konform mit DIN EN71-1&3!

Achtung! Die Dreiradscooter sind nur zur privaten Anwendung und nicht für eine kommerzielle Nutzung geeignet!

Achtung! Die Dreiradscooter sind nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet!

Aufbau

1) Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie den Artikel auf Vollständigkeit. Die Scooter werden zusammengeklappt geliefert.



2) Um ihn auseinander zu klappen legen Sie eine Hand auf das Trittbrett und mit der anderen ziehen Sie die Lenkstange hoch.



3) Wenn die Lenkstange komplett aufgerichtet ist, wird das kleine Steuerrad einrasten.



4) Um die Handgriffe anzupassen, drücken Sie einfach den federnden, goldenen Knopf und stecken Sie die Griffe in die Lenkstange. Wiederholen Sie das auf beiden Seiten – links und rechts.



5) Um die Höhe der Griffe zu verstellen, lösen Sie den Entriegelungshebel.



6) Ziehen Sie den Lenker hoch bis der federnde Knopf im ersten Loch einrastet. Wenn das noch nicht die richtige Höhe ist, drücken Sie den federnden Knopf erneut und wiederholen Sie dies. Es ist wichtig, daß der Knopf in einem Loch einrastet. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, ziehen Sie den Entriegelungshebel wieder fest.



7) Der Dreiradscooter ist nun zum Fahren bereit. Bitte beachten Sie unbedingt die Warnhinweise vor jeder Benutzung!



8) Um den Scooter zusammenzuklappen, fassen Sie die Vorderseite mit einer Hand an und ziehen Sie mit der anderen Hand die Achse hoch (dies wird wahrscheinlich die Kraft eines Erwachsenen benötigen). Die Achse ist federnd und sobald das Rad außerhalb der eingerasteten Position ist, kann die Achse nach unten in die Ausgangsform geklappt werden.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Artikel nur, wenn Sie alle Hinweise in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 6 Jahren genutzt werden.
- Der Scooter ist mit einer Fußbremse ausgestattet. Er darf nur von einer Person genutzt werden (nicht mehrere gleichzeitig).
- Beim Nutzen sollte unbedingt eine geeignete Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschoner), sowie flache, geeignete Schuhe getragen werden.
- Er ist nicht für Nutzer mit einem Gewicht von mehr als 80kg geeignet.
- Der Artikel darf nicht auf öffentlichen und/oder vielbefahrenen Straßen, im Gelände, zum Springen, für Stunts oder in Verbindung mit anderen (u.a. motorbetriebenen) Fahrzeugen genutzt werden!
- Nutzen Sie den Scooter nicht nachts oder an unzureichend beleuchteten Örtlichkeiten.
- Achten Sie jederzeit auf den Verkehr und/oder Fußgänger.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf nassem Untergrund fahren. Achten Sie darauf nicht zu stürzen, zu rutschen oder sich anderweitig zu verletzen.

- Achten Sie darauf, daß alle Schrauben und/oder Muttern vor der Benutzung fest angezogen sind und ziehen Sie sie nötigenfalls nach. Wenn nicht besteht akute Unfallgefahr.
- Nutzen Sie das Bremspedal, um zu bremsen oder anzuhalten. Je nach Geschwindigkeit ist es unmöglich auf der Stelle stehen zu bleiben. Bitte beachten Sie unbedingt den Bremsweg.
- Fahren Sie mit Bedacht und vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- Ersetzen Sie die Räder und deren Lager wenn Sie den Eindruck haben, das Rad wäre beschädigt, läuft unrund oder ähnliches. Nutzen Sie zur Demontage geeignetes Werkzeug und geeignete Ersatzteile.
- Der Scooter darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
- Bei jeder Benutzung sollte unbedingt eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.
- Vor jeder Nutzung sollte eine erwachsene Person überprüfen, ob alle Schrauben/Muttern ausreichend fest angezogen sind.
- Fahren Sie immer vorsichtig mit dem Scooter und beachten Sie Unfall- und Verletzungsgefahren für sich selbst oder andere.

Lagerung, Reinigung, Pflege

- Reinigen Sie alle Teile (inkl. der Räder) regelmäßig mit einem Tuch. Sollten Ihnen bei der Reinigung Schäden auffallen, dürfen Sie den Scooter auf keinen Fall weiter benutzen.
- Bitte lagern Sie den Artikel trocken und setzen ihn nicht der Witterung aus.
- Achten Sie darauf, vor jeder Nutzung alle Schrauben/Muttern durch eine erwachsene Person kontrollieren zu lassen.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch Verschleiß, falsche Montage, zweckfremde Nutzung oder Verstöße gegen die Sicherheitshinweise entstanden sind.

Deuba GmbH & Co. KG, Saarbrücker Str. 216, 66679 Losheim am See, Germany