



Tretroller

Push scooter

PRODUKTNUMMER: 102891/102892/102897/102898

CE MODELL: DBTR001/DBTR002

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



**Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.**

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist konform mit DIN EN 14619:2005 !

Achtung! Der Scooter ist nur zur privaten Anwendung im Freien und nicht für eine kommerzielle Nutzung geeignet!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbau und der Nutzung des Scooters sorgfältig und aufmerksam durch. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Artikel nur, wenn Sie alle Hinweise in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 5 Jahren genutzt werden.
- Der Scooter darf nur von einer Person genutzt werden (nicht mehrere gleichzeitig).
- Beim Nutzen sollte unbedingt eine geeignete Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschoner), sowie flache, geeignete Schuhe getragen werden.
- Er ist nicht für Nutzer mit einem Gewicht von mehr als 100kg geeignet.
- Der Artikel darf nicht auf öffentlichen und/oder vielbefahrenen Straßen, im Gelände, zum Springen, für Stunts oder in Verbindung mit anderen (u.a. motorbetriebenen) Fahrzeugen genutzt werden!
- Nutzen Sie den Scooter nicht nachts oder an unzureichend beleuchteten Örtlichkeiten.
- Achten Sie jederzeit auf den Verkehr und/oder Fußgänger.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf nassem Untergrund fahren. Achten Sie darauf nicht zu stürzen, zu rutschen oder sich anderweitig zu verletzen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und/oder Muttern vor der Benutzung fest angezogen sind und ziehen Sie sie nötigenfalls nach. Wenn nicht besteht akute Unfallgefahr.
- Nutzen Sie beide Handbremsen gleichzeitig um zu bremsen oder anzuhalten. Je nach Geschwindigkeit ist es unmöglich sofort stehen zu bleiben. Bitte beachten Sie unbedingt den Bremsweg.

- Fahren Sie mit Bedacht und vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- Ersetzen Sie die Räder und deren Läger wenn Sie den Eindruck haben, das Rad wäre beschädigt, läuft unrund oder ähnlichem.
- Der Scooter darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
- Bei jeder Benutzung sollte unbedingt eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.
- Vor jeder Nutzung sollte eine erwachsene Person überprüfen, ob alle Schrauben/Muttern ausreichend fest angezogen sind.
- Fahren Sie immer vorsichtig mit dem Scooter und beachten Sie Unfall- und Verletzungsgefahren für sich selbst oder andere.
- Eine erwachsene Aufsichtsperson ist dafür verantwortlich einzuschätzen, ob das Kind die nötigen Fähigkeiten besitzt und reif genug ist, die Regeln für eine Nutzung zu beachten.




Lagerung, Reinigung, Pflege

- Reinigen Sie alle Teile (inkl. der Räder) regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Industriereiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie keinen Alkohol, Alkoholbasiertes oder Ammoniakhaltiges Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile beschädigen oder auflösen können oder die Abziehbilder oder Aufkleber lösen können. Sollten Ihnen bei der Reinigung Schäden auffallen, dürfen Sie den Scooter auf keinen Fall weiter benutzen.
- Bitte lagern Sie den Artikel trocken und setzen ihn nicht der Witterung aus.
- Achten Sie darauf, vor jeder Nutzung, alle Schrauben/Muttern durch eine erwachsene Person kontrollieren zu lassen.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch Verschleiß, falsche Montage, zweckfremde Nutzung oder Verstöße gegen die Sicherheitshinweise entstanden sind.
- Wenn Sie den Scooter für längere Zeit fahren, ist es unvermeidlich, dass sich die Reifen abnutzen oder Luft verlieren. Bitte wenden Sie sich für neue Reifen an einen Fachhändler. Prüfen Sie regelmäßig ob die Reifen noch genügend Druck haben.


Entsorgung

Sowohl der Scooter, als auch das Verpackungsmaterial, sind aus wertvollen Rohstoffen gefertigt. Bitte entsorgen Sie es gemäß den lokalen Bestimmungen, um ein sinnvolles Recycling zu gewährleisten. Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem richtigen Recycling-Weg zu.




TEIL	NR.	STK.
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1

1




Entnehmen Sie den Scooter und alle mitgelieferten Einzelteile aus der Umverpackung. Anschließend pumpen Sie zunächst die Reifen auf. Der ideale Reifendruck liegt bei 35 PSI / 2,4 Bar.


2



Stecken Sie den Lenker in das Gabelrohr. Ziehen Sie die große Mutter auf der Gabel an, um den Schaft zu befestigen. Bringen Sie die Lenkergriffe in die richtige Position, und ziehen Sie alle Vorbauschrauben fest. Die Einstellung des Lenkers kann später angepasst werden.




3




Um das Vorderrad montieren zu können, drücken Sie den Bremszug an der linken Bremsbacke aus seiner Halterung, so dass die Bremsbacken seitlich runter hängen und Sie das Vorderrad einsetzen können.

4



Schieben Sie die Radachsen vollständig in die dafür vorgesehenen Achseeinschübe, und befestigen die Räder mit Schrauben und Muttern.

5




Achten Sie darauf die Unterlegscheiben und Muttern wie unten abgebildet zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterlegscheiben an der Aussenseite des Rahmens befestigen, und diese in das dafür vorgesehene Loch oberhalb des Achseinschubs eingeklinkt ist. Drehen Sie nun die Mutter an und ziehen Sie sie mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Es muss sicher gestellt werden, dass der obere Rand des Bremsbelags auf einer Höhe mit der Bremsflanke der Felge ist. Nach der Montage des Vorderrades muss der Bremszug wieder entsprechend eingehangen werden (vgl. Schritt 3).

Hinweis: Vorder- und Hinterrad werden auf die gleiche Weise montiert.

Warnung: Die Bremsen müssen montiert und eingestellt sein, bevor Sie Ihren Scooter fahren! Beachten Sie, dass der rechte Bremshebel das vordere Bremssystem betätigt und der linke Bremshebel das hintere Bremssystem.

6




Justierung der Bremse:

Durch drehen der Einstellschraube an den entsprechenden Bremsbacken gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Bremsgummis näher an die Felge bringen. Um die Bremsgummis weiter von der Felge zu entfernen, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn. Es sollte etwa 1,6 mm Freiraum zwischen der Radfelge und dem Bremsgummi sein.


Warnung: Wenn nach der Bremseneinstellung die Handbremse immer noch nicht funktioniert, müssen Sie die Bremse in einem Fahrradladen einstellen lassen. Fahren Sie den Scooter nicht, wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren.

7



Bringen Sie nun die Schaumstoffverzierung an den entsprechenden Stellen des Lenkers an.

8



Richten Sie nun den Lenker aus. Lösen sie dazu die große Mutter auf der Gabel an, und bringen Sie den Lenker in eine gerade Position. Achten Sie dabei darauf, dass Lenker und Räder auf einer Linie ausgerichtet sind. Anschließend ziehen Sie die Mutter wieder fest.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.