



# DECKCHAIR

## *Deck Chair*

PRODUKTNUMMER: 100302

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

### Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

**[www.Deubaservice.de](http://www.Deubaservice.de)**



**Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.**

Hergestellt für:  
Deuba GmbH & Co. KG  
Zum Wiesenhof 84  
66663 Merzig  
Germany

# ANLEITUNG



**Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.**

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Achtung! Ziehen Sie Schrauben erst vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde. Wenn Sie Schrauben zu früh festziehen, kann es beim weiteren Aufbau zu erheblichen Problemen und Aufbauschwierigkeiten kommen.

Anzahl der erforderlichen Personen zum Zusammenbau: 2 Personen

## P F L E G E A N L E I T U N G

Naturprodukte aus Holz müssen geölt werden, um der Witterung im Freien widerstehen zu können. Die natürlichen Widerstandseigenschaften tropischer Harthölzer (so auch die Ihrer neuen Gartenmöbel) alleine reichen nicht aus, um einen ausreichenden Schutz zu bieten.

Wenigstens 2x im Jahr müssen Ihre Gartenmöbel geölt werden, da Sie sie sonst dem natürlichen witterungsbedingten Verfall aussetzen.

Dieses Naturprodukt wird durch Wind und Wetter seine Farbe verändern; das Holz verfärbt sich und vergraut. Natürliche Risse können auftreten - der Gebrauchswert und die Widerstandsfähigkeit sind jedoch nicht beeinträchtigt. Wenn Sie sorgsam

damit umgehen und die Pflegehinweise wie nachfolgend umsetzen, werden Sie diesen Prozess hinauszögern und lange Zeit Freude an Ihren neuen Möbeln haben

Vorgehensweise:

Achten Sie darauf, dass die Holzteile, bevor sie zusammengebaut werden, mit lauwarmem Wasser und einer leichten Seifenlauge (Spülmittel oder Ähnlichem) abgewaschen werden, um damit Holzstaub und eventuell vorhandene Öl- oder Vorbehandlungsrückstände zu entfernen. Bitte gut trocken reiben, zusammenbauen und 1 Tag trocknen lassen. Vor dem späteren Nachölen bitte mit feinem Schmirgelpapier behandeln und wie zuvor beschrieben reinigen.

Anschließend mit Hartholzöl oder Teaköl behandeln - das Naturöl bitte sparsam mit einem Küchenschwamm aufbringen - 20 Minuten einziehen lassen und das dann überschüssige Öl gründlich abreiben. Bitte mit einem flusenfreien Tuch nachreiben

Vor Inbetriebnahme prüfen ob das Holz abfärbt und alle Ölrückstände erfolgreich entfernt wurden.

Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie zusätzlich noch die Möbel mit einer Schutzfolie gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Sporenflug, Staub usw. schützen.

Hartholzmöbel dürfen nicht permanent im Regen stehen. Sollten Sie ein Öl mit Farbpigmenten erworben haben, kann es passieren, dass die Pigmente aus dem Schutz-Öl ausgewaschen werden. Für die Folgen, verschmutzter Terrassen oder Fliesen, übernehmen wir keine Haftung.

Stellen Sie Holzmöbel nicht direkt auf den Rasen. Die Feuchtigkeit aus Erde und Gras kann trotz Öl zu Schimmelbildung o.ä. führen und Ihre Möbel schädigen.

HINWEISE zu Sitzkissen, Bezügen und/oder Auflagen:

Sollten Sie Sitzkissen oder Auflagen mit diesem Artikel erworben haben, beachten Sie bitte, dass die wasserabweisende Beschichtung (nicht wasserdicht) bei Waschvorgängen aus dem Stoff ausgewaschen wird. Ihre örtliche Wäscherei kann Sie über die Möglichkeiten einer Nachimprägnierung beraten.

Tipp zur Fleckenentfernung: Vermeiden Sie Maschinenwäsche! Versuchen Sie erst, den punktuellen Fleck mit lauwarmem Seifenwasser (ohne aggressive Reinigungsmittel) auszuwaschen. Verwenden Sie keine harten Bürsten, die die wasserabweisende Schutzschicht des Kissens bzw. der Auflage verkratzt.

## WARNUNGEN & SICHERHEITSHINWEISE

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen,

wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.



## DO'S

Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, dass es dort montiert wird, wo es auch später genutzt werden soll.

Prüfen Sie ggf. die Beschläge und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf handfest an. Sollten Sie keine regelmäßige Pflege und Wartung durchführen, reduzieren Sie die Lebensdauer Ihres Produktes erheblich. Wir können für Folgeschäden, die aus mangelnder Wartung und Pflege entstehen, keine Gewährleistungsansprüche übernehmen.

Schützen Sie Ihr Produkt vor Regen und Witterungseinflüssen. Wir empfehlen eine geeignete Schutzhülle zu verwenden!

Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge griffbereit haben und dass Sie viel Platz sowie einem sauberen, trockenen Ort für die Montage haben.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf

dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird, so wie auf der Illustration gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Beine alle Bodenkontakt haben und Ihr Produkt sicher und fest auf dem Boden aufgestellt ist. Andernfalls könnte eine Gefahr entstehen. Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig. Zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

## **DONT'S**

Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um dieses Produkt aufzubauen. Die zu große Kraft eines Elektrowerkzeuges führt dazu, dass Schrauben überdreht werden und dadurch nicht mehr halten.

Schrauben oder Bolzen nicht zu fest anziehen. Ziehen Sie Schrauben erst

vollständig an, wenn das Produkt vollständig aufgebaut wurde. Auf Tischen dürfen Sie nicht stehen oder sitzen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel.

Unabhängig von einer ggf. zusätzlich ausgeführten Holzoberflächenbehandlung empfehlen wir, das Produkt NICHT direkt auf Grasflächen oder losem Untergrund aufzustellen. Um ein Einsinken in den Untergrund oder Feuchtigkeitseintritt aus dem Untergrund zu vermeiden, sollten Sie das Produkt auf einem geeigneten, harten Untergrund (z.B. Waschbetonplatten oder Pflastersteinen) aufstellen. Achten Sie unbedingt darauf, dass eventuelle Konstruktionen zum Unterbau ausreichend stabil sind, um eine Unfall- oder Sturzgefahr zu vermeiden.

Lassen Sie ihr Produkt nicht im Regen stehen. Schützen Sie es vor Witterungseinflüssen. Zu Zeiten von Frost und über den Winter empfehlen wir, die Produkte trocken und geschützt einzulagern.

## INSTRUCTIONS



**Only for domestic use and not for commercial use.**

Attention! Please keep this manual for further references. Should you later on pass on this furniture to someone else, please ensure that this manual is also handed over to them.

**WARNING!** Do not tighten the screws completely until the product has been fully assembled. If you do tighten them completely at an early stage, significant problems could occur during the further assembly of the product.

Amount of persons needed for the assembly: 2 persons

### MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Natural wood products must be oiled in order to resist outdoor weather conditions. Tropical hardwoods (including those in your new garden furniture) are naturally weather resistant however this characteristic does not suffice to provide a continuously adequate protection.

Your garden furniture should be oiled at least twice a year to prevent deterioration caused by weather conditions.

The color of this natural product will change due to the wind and weather influences and turn grayish. Natural cracks may also occur for the same reasons. The value as well as the durability of your furniture is however not affected. You will delay this natural process if you handle your garden furniture

with care and follow the maintenance instructions, hence enjoying using it for a long time.

How to proceed:

Make sure that all wooden parts are cleaned with lukewarm water and a mild soap solution (detergent or similar) before being assembled in order to remove wood dust and any existing oil or pretreatment residues. Please rub all wooden parts well until dry, assemble them and leave it all to dry for a day.

Before you impregnate your garden furniture with oil again, first sand the surface with fine sandpaper and clean the wood as previously instructed. Then treat the wood with hardwood oil or teak oil. Apply one of those natural oils sparingly with a kitchen sponge and leave them to permeate the wood for 20 minutes before wiping any excess amount thoroughly. Finally polish the surface with a lint-free cloth.

Please ensure that all oil residues were removed successfully and check whether the wood does stain before using your furniture for the first time.

For best results protect the furniture with a protective covering against weather influences such as rain, airborne spores, dust, etc.

Hardwood furniture must not stay in the rain constantly. If you have purchased a wood with colored pigments, it may occur that the pigments get washed out from the protective oil layer. We assume no liability for the subsequently soiled terraces or tiles.

Do not place your garden furniture directly on the lawn. The moisture arising from the soil and grass can cause the wood, despite having been oiled beforehand, to mold and consequently damage your furniture.

Notes for seat cushions, covers and/or pads:

If you have purchased seat cushions or pads with this product, please note that the protective layer of water repellent (not waterproof) will wear off during the washing process. Your local laundry can advise you on the options for re-impregnating the fabric.

Tips for removing stains: do not wash in the washing machine! First try to wash out the spotted stain with warm soapy water (do not use aggressive detergents). Also do not use hard brushes that would scratch the water-repellent protective layer from the cushion or pad.

#### WARNINGS & SAFETY

Unpack all parts and elements of the set and place the components on the upper surface of the packaging or any other clean surface. This will protect your new product. Also be careful to not to scratch the floor while working with tools.

This product should only be used on a firm and level surface.

Keep small parts out of reach from children.

#### DO'S

Due to the size of the product we recommend that you assemble it in the place where it shall later be used.

Do check, if necessary, the fittings and tighten the screws by hand if required.

If you do not perform regular care and maintenance on your product, you automatically and considerably reduce its durability. We will not accept any warranty claims for damages resulting from inadequate maintenance and care.

Protect your product against rain and weather influences. We recommend using a protective covering!

When you are ready to assemble this product, make sure that you have all the needed tools handy and that you have enough space as well as a clean and dry spot for the fitting.

Check that all purchased parts have been delivered. Later complaints will not be accepted.

Verify every single part and element for damages. Despite careful controls it can happen that the best products take damage during shipping. In such case do not build up the product. Defect parts can be dangerous and detrimental to one's health.

Before using your furniture for the first

time, make sure that the product is fully assembled as depicted in the illustrations. Ensure that all the feet are in contact with the ground and your product is positioned safely and firmly. Otherwise you make yourself exposed to potential hazard.

Verify that all screws and bolts are tightly fastened and control them regularly.

Use a sponge and warm soapy water for cleaning. Do not use solvent-based cleaners or detergents e.g. bleaching agent as those can damage the product.

#### DONT'S

Do not use any electric tools to assemble this product. An electric tool uses too much power and hence overtightens the screws. Those subsequently do not hold any more. Do not fasten screws and bolts too tightly at first. Only fasten them tightly once the product is fully assembled.

Do not sit nor stand on tables.

Do not use this product if parts are missing, damaged or worn out.

Never use chemical cleaners or abrasive detergents.

Regardless of the fact that you might just have treated the wood surface again, we do NOT recommend you to place your garden furniture directly on the grass or on loose surfaces. Install your product on a suitable hard surface (such as concrete or paving stones) that will prevent the furniture from sinking into the ground or from moisture ingress. It is imperative to ensure that potential structures that will serve as sub-base are sufficiently stable, henceforth avoiding accidents or falls.

Do not leave your product outside in the rain. Protect it from weather influences. We recommend covering and storing them in a dry place during winter or frost times.

## ORIENTATION



**Uniquement pour usage domestique et non pour un usage commercial.**

Attention! Gardez ce manuel pour toute référence ultérieure. Si un jour vous donner cet article à quelqu'un d'autre, assurez-vous que ce manuel leur soit également remis.

**ATTENTION!** Ne pas serrer les vis complètement jusqu'à ce que l'article ait été entièrement assemblé. Si vous serrez complètement à un stade précoce, des problèmes importants pourraient se produire lors de l'assemblage ultérieur de l'article.

Nombre de personnes nécessaires pour l'assemblage: 2 personnes

### INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Produits en bois naturel doivent être huilés pour résister aux conditions climatiques extérieures. Feuillus tropicaux (y compris ceux de votre nouveau mobilier de jardin) sont naturellement résistants météo. Cependant cette caractéristique ne suffit pas à assurer une protection continue adéquate.

Votre mobilier de jardin doit être huilé au moins deux fois par an pour prévenir la détérioration causée par les conditions météorologiques.

La couleur de ce produit naturel va changer en raison des vents et météo influences et tourner grisâtre. Fissures naturelles peuvent également se produire pour les mêmes raisons. La valeur ainsi que la durabilité de votre mobilier ne est toutefois pas affectés. Vous retarder ce processus

naturel si vous gérez vos meubles de jardin avec soin et suivez les instructions de maintenance, donc profiter de l'utiliser pendant une longue période.

Comment procéder:

Assurez-vous que toutes les pièces en bois sont nettoyés avec de l'eau tiède et une solution de savon doux (détergent ou similaire) avant d'être assemblés pour enlever la poussière de bois et les résidus de pétrole ou de prétraitement existantes. Se il vous plaît frotter toutes les parties en bois et à sec, les assembler et de tout laisser sécher pendant une journée. Avant de vous imprégner vos meubles de jardin avec de l'huile à nouveau, d'abord poncer la surface avec du papier de verre fin et nettoyer le bois comme expliqué précédemment. Puis traiter le bois avec de l'huile de bois franc ou de l'huile de teck. Appliquer une de ces huiles naturelles avec parcimonie avec une éponge de cuisine et les laisser imprégner le bois pendant 20 minutes avant d'essuyer tout excédent soigneusement. Enfin polir la surface avec un chiffon non pelucheux.

Se il vous plaît se assurer que tous les résidus de pétrole ont été supprimées et vérifier si le bois ne tache avant d'utiliser votre mobilier pour la première fois.

Pour de meilleurs résultats de protéger les meubles avec un revêtement de protection contre les intempéries telles que la pluie, spores, la poussière, etc.

Meubles de bois franc ne doit pas rester dans la pluie cesse. Si vous avez acheté un bois avec des pigments colorés, il peut arriver que les pigments se lavés hors de la couche d'huile protectrice. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les terrasses ou les tuiles souillées en conséquence.

Ne placez pas vos meubles de jardin directement sur la pelouse. Même si le bois a été préalablement huilé, l'humidité provenant du sol et de l'herbe peut faire moisir le bois et par conséquent endommager vos meubles.

Remarques pour les coussins, les housses et/ou pads:

Si vous avez acheté des coussins ou des pads avec ce produit, veuillez noter que la couche de protection imperméable (donc non étanche) sur le tissu disparaîtra durant le lavage.

Votre blanchisserie pourra vous conseiller sur les options offertes pour ré-imprégner le tissu.

Conseils pour enlever les taches: ne pas laver les tissus dans le lave-linge! Essayez d'abord de faire disparaître la tache avec de l'eau chaude savonneuse (ne pas utiliser de détergents agressifs). De plus, ne pas utiliser de brosses dures qui pourraient rayer la couche de protection imperméable des coussins ou pads.

### MISES EN GARDE ET SÉCURITÉ

Déballez toutes les pièces et éléments du set et placez les composants sur le dessus du carton ou toute autre surface propre. Ceci protégera votre nouvel article. Veuillez à ne pas rayer le sol lorsque vous utilisez des outils.

Cet article ne doit être utilisé que sur des surfaces stables et planes.

Conservez les pièces de petite taille hors de portée des enfants.



### DO'S

Compte tenu de la taille de l'article, nous vous recommandons de l'assembler à l'endroit où il sera utilisé plus tard.

Vérifiez les raccords et resserrez les vis à la main si nécessaire.

Si vous n'entretenez pas régulièrement votre article, vous réduisez sa durée de vie considérablement. Nous pouvons accepter des réclamations pour des dommages résultant d'un manque de maintenance ou d'entretien.

Conservez votre article à l'abri de la pluie et des intempéries. Nous recommandons l'utilisation d'une housse de protection !

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que tous les outils nécessaires soient à votre portée de main et que vous disposez de suffisamment d'espace ainsi que d'un endroit propre et sec pour le montage.

Vérifiez que la livraison est complète. Toute réclamation ultérieure ne pourra pas être acceptée.

Contrôlez le bon état de chacun des éléments et pièces. Malgré des contrôles minutieux, il peut arriver que même les marchandises excellente qualité soient abîmées au cours de l'acheminement. Dans ce cas, ne procédez pas à l'assemblage de votre article. Les pièces défectueuses peuvent être dangereuses et nuire à la santé.

Avant l'utilisation, assurez-vous que le présent article soit complètement monté, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-

vous que les tous les pieds soient en contact avec le sol et que votre article repose correctement et de façon stable sur le sol. Dans le cas contraire, risque potentiel de danger.

Vérifiez que tous les boulons et vis soient bien serrés et contrôlez régulièrement le serrage.

Pour le nettoyage, utilisez une éponge et de l'eau tiède légèrement savonneuse. N'utilisez pas de produits ou de détergents à base de solvants tels les produits blanchissants, par exemple, qui risquent d'endommager l'article.

## DONT'S

N'utilisez pas d'outils électriques pour l'assemblage de cet article. La force excessive des outils électriques fait que les vis sont bien trop serrées et finissent par ne plus tenir.

Au départ, ne pas serrer les vis ou boulons trop fort. Serrez-les complètement uniquement lorsque le produit est entièrement assemblé.

Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur des tables.



















N'utilisez pas cet article dans l'éventualité ou des pièces seraient manquantes, endommagées ou usées.





N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de détergents chimiques.

Indépendamment du fait que vous avez peut-être tout récemment traité la surface du bois, nous ne vous recommandons PAS de placer vos meubles de jardin directement sur l'herbe ou des surfaces meubles. Placez votre article sur une surface suffisamment solide (tel que le béton ou des pavés), cela empêchera aux meubles de s'enfoncer dans le sol ou une infiltration d'humidité. Il est impératif de s'assurer que les structures potentielles qui servent de substruction sont suffisamment stables afin d'éviter les accidents ou chutes.

Ne laissez pas cet article à l'extérieur sous la pluie. Protégez-le contre les intempéries. Durant les périodes de gel et en hiver, nous vous recommandons de le stocker dans un endroit sec et protégé.



TEIL	NR.	STK.
	1	2
	2	4
	3	2
	4	2
	5	2
	6	4
	7	2
	8	6
	9	6
	10	2
	11	2
	12	2
	A	1
	B	1
	C	2
	D	2
	E	1
	F	1



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **[www.Deubaservice.de](http://www.Deubaservice.de)**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

**[www.Deuba24online.de](http://www.Deuba24online.de)**

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.  
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:  
Deuba GmbH & Co. KG  
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.