


OPERATING INSTRUCTIONS

To set your personal combination, please obey the following steps.


1. The lock is preset at factory to open at 0-0-0. Check the 0-0-0 aim at the indication line. Press down the snap. Now the lock is ready to open.
2. Press down the reset button with sharp tool, hold the position until next step 3 is finished.
3. Turn the character wheels to set your personal combination.
4. Release the reset button, now your private combination is set.
5. Remember well your new combination. If you want to change it again, please repeat.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte gehen Sie zum Einstellen Ihrer persönlichen Kombination wie folgt vor:


1. Das Schloss ist so voreingestellt, dass es sich bei 0-0-0 öffnet. Überprüfen Sie die 0-0-0 an der Anzeigelinie. Drücken Sie die Verriegelungsclips an beiden Seiten gleichzeitig, um das Schloss zu öffnen.
2. Drücken Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Werkzeug nach unten und halten Sie die Position, bis Schritt 3 abgeschlossen ist.
3. Drehen Sie die Zeichenräder, um Ihre persönliche Kombination einzustellen.
4. Lassen Sie die Reset-Taste los. Jetzt ist Ihre persönliche Kombination eingestellt.
5. Merken Sie sich Ihre neue Kombination. Wenn Sie sie wieder ändern möchten, wiederholen Sie diese Schritte.



BEDIENINGSINSTRUCTIES

Voer de volgende stappen uit om uw persoonlijke cijfercombinatie in te stellen.

1. De standaardcombinatie is 0-0-0. Zorg ervoor dat 0-0-0 is ingevoerd op de indicatieregel. Druk de slot-clips aan beide zijden tegelijkertijd in om het slot te openen.
2. Druk de resetknop met een scherp voorwerp in en houd dit vast totdat u stap 3 hebt uitgevoerd.
3. Draai de cijferwiel'tjes om uw persoonlijke combinatie in te stellen.
4. Laat de resetknop los. Uw persoonlijk cijfercombinatie is nu ingesteld.
5. Onthoud de nieuwe combinatie goed. Herhaal deze stappen als u uw combinatie opnieuw wilt wijzigen.



MODE D'EMPLOI

Pour créer votre combinaison personnelle, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Le cadenas est pré-réglé pour s'ouvrir à l'aide du code 0-0-0. Vérifiez que les chiffres 0-0-0 se trouvent sur la ligne d'indication. Appuyez sur les clips de verrouillage des deux côtés en même temps pour ouvrir le cadenas.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu, maintenez la position jusqu'à la fin de l'étape 3.
3. Faites tourner les roulettes avec les caractères pour régler votre propre combinaison.
4. Relâchez le bouton de réinitialisation : maintenant, vous disposez de votre propre combinaison.
5. N'oubliez pas votre nouvelle combinaison. Si vous souhaitez la changer, répétez les procédures.