




Typ 62.---/001

B 50 cm • H 120 cm • T 36 cm



Typ 62.---/002

B 50 cm • H 120 cm • T 36 cm



Probleme?
Informationen

Problèmes?
Informations

problems?
information

problemen?
informatie



SERVICE-HOTLINE
0800-7238341

8.00 – 21.00

täglich • tous les jours • every day • dagelijks
kostenlos aus dem deutschen Festnetz






www.csschmal.com







e-mail: service@csschmal.com





Aufbau mit 2 Personen
Montage par 2 personnes
Assembly with 2 persons
Opbouw met 2 personen






mm







Typ 62.---/001



B 50 cm · H 120 cm · T 36 cm




1




2



3





4




5



6



7



8



9

Ø 6 x 44 mm

1


4x




10




11





12




13




14



a



b



15




16



17





13
2x





13

13






18



19






84
1x




20




85
1x







21



22











Typ 62.---/002


B 50 cm · H 120 cm · T 36 cm





24




25




26




27



28



29




30




31




32




33





34





35




36



37






38



511
2x





512
2x




39



513
1x





511
1x




Ø 6 x 70 mm



512
1x






Aufbau mit 2 Personen
Montage par 2 personnes
Assembling with 2 persons
Opbouw met 2 personen






a b c d

41






42




43



44






45



46









Typ 62.---/003

B 130 cm • H 43,5 cm • T 40 cm



Typ 62.---/002

B 130 cm • H 25 cm • T 22 cm



Probleme?
Informationen

Problèmes?
Informations

problems?
information

problemen?
informatie



SERVICE-HOTLINE
0800-7238341

8.00 – 21.00

täglich • tous les jours • every day • dagelijks
kostenlos aus dem deutschen Festnetz






www.cssschmal.com






e-mail: service@cssschmal.com






Aufbau mit 2 Personen
Montage par 2 personnes
Assembling with 2 persons
Opbouw met 2 personen






mm




1




2




3



4




5



6



13
3x





7



10
8x



445
8x



8

Ø 3,5 x 15 mm






14

2x




55


1x




9



10




11




12




13




14







15



16




17




18



12
3x



19






20

Ø 6,3 x 13 mm







28


2x






21







Typ 62.---/002
B 130 cm • H 25 cm • T 22 cm



Probleme?
Informationen

Problèmes?
Informations





problems?
information

problemen?
informatie



SERVICE-HOTLINE
0800-7238341
täglich • tous les jours • every day • dagelijks
kostenlos aus dem deutschen Festnetz

www.cssschmal.com


e-mail: service@cssschmal.com



23



24





25





Ø 5 x 80 mm



100
3x





26




27




28



a



b



D

Oberflächen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Möbel nicht für Feuchträume geeignet (Bad, Küche etc.). Nässe auf Oberfläche unverzüglich wegwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Möbel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen. Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Prüfen Sie den Untergrund und wählen Sie geeignete Befestigungsmittel entsprechend der auftretenden Kräfte und Untergründe aus. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls beim Fachhandel.

Keine Messer oder andere spitze Gegenstände verwenden!

Bitte vor der Montage der Griffe oder Knöpfe die Schutzfolie entfernen.

Pflegehinweis für Hochglanzfronten

Zur Reinigung NUR ein extrem sauberes feuchtes Tuch mit Seifenlauge (Spülmittel) benutzen. Die verwendeten Tücher – möglichst Baumwolltücher ohne Nähte (keine Mikrofasertücher!) – müssen vorher gründlich gereinigt und gespült werden. Eventuell vorhandene mineralische Verschmutzungen, wie Sand- oder Staubkörner, können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

Gebrauchsspuren

Auf den von uns gelieferten Oberflächen können mikroskopisch kleine Gebrauchsspuren entstehen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Sie stellen keine Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern sind wie bei hochglänzenden Oberflächen an Autos, Gläsern oder anderen Möbeloberflächen langfristig nicht zu vermeiden. Derartige Gebrauchsspuren stellen keinen Reklamationsgrund dar und der Hersteller kann keine Gewährleistung hierfür übernehmen.

**USA
GB**

All surfaces in laminated wood colour finishes. Maintenance: clean with slightly moistened cloth, wipe dry immediately. Not suited for damp locations (kitchen, bathroom etc.). Wipe off wetness at once. Retain manual instruction.

The unit must be put together by a specialist according to the assembly instructions. Hazards may arise in case of incorrect assembly. Take care to use screws and dowels in accordance with the wall characteristics and of sufficient load-bearing capacity. The enclosed wall fixings are only suitable for solid walls. Test the base and select suitable fixings in accordance with the forces which accrue and the bases. Obtain information from the specialist trade if necessary.

Do not use any knives or other sharp objects!

Remove the protective film before installing the handles or knobs.

Care instructions for high gloss fronts

ONLY use an extremely clean moist cloth with a soap solution (washing up liquid) for cleaning. The cloths used – preferably seamless cotton cloths (do not use any microfiber cloths!) – must be cleaned and rinsed thoroughly beforehand. Any mineral soiling present, such as grains of sand or dust may result in scratches on the surface.

Traces of wear

Microscopically small traces of wear may arise on the surfaces supplied by us. These are more or less apparent depending on the colour and incidence of light. They do not represent any reduction in the utility value and cannot be avoided with high gloss surfaces on cars, glasses or other furniture surfaces. Such traces of wear do not constitute any grounds for complain and the manufacturer cannot accept any liability in this connection.

F

Panneaux de particules revêtus d'un film polymère. Entretien: utiliser un chiffon légèrement humide et repasser de suite avec un autre sec. Meuble inadapté aux pièces humides (bain, cuisine etc.). Toute trace de liquide est à essuyer immédiatement. Notice de montage à conserver.

Le meuble doit être monté par une personne spécialisée en la matière, conformément à l'instruction de montage. En cas d'erreur de montage, des dangers peuvent se manifester. Veillez à utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature du mur et dotées d'une capacité de support suffisante. Les accessoires de fixation au mur ci-joints ne sont appropriés que pour les murs en dur. Vérifiez le support et choisissez les moyens de fixation adéquats correspondant à la puissance et aux bases dont vous disposez. Veuillez, le cas échéant, vous en remettre au commerce spécialisé.

Ne pas utiliser de couteaux ou d'objets pointus!

Avant le montage des poignées ou des boutons, veuillez enlever le film protecteur.

Indication d'entretien pour les façades ultra brillantes

Pour le nettoyage, veuillez utiliser **UNIQUEMENT** un torchon extrêmement propre et humide avec un détergent non agressif (produit à vaisselle). Les torchons utilisés – de préférence des torchons en coton sans couture (pas de torchons en microfibre!) – doivent être préalablement bien lavés et rincés. D'éventuelles salissures minérales, comme des grains de sables ou de poussière, peuvent engendrer des rayures sur la surface.

Traces de manipulation

Sur les surfaces que nous vous aurons livrées, des petites traces microscopiques de manipulation peuvent se manifester. Celles-ci peuvent être visibles selon la couleur et le jet lumineux. Elles ne présentent aucun préjudice quant à la valeur d'utilisation, néanmoins elles sont, à long terme, inévitables comme pour les surfaces ultra brillantes des voitures, des verres ou autres surfaces de meubles. De telles traces d'utilisation ne peuvent donner lieu à aucune réclamation et le fabricant ne peut en être tenu responsable.

SK

Povrch z umelej hmoty v dekore imitácie dreva. Čistiť zľahka navlhčenou handričkou a ihneď utrieť do sucha. Nábytok nie je vhodný do vlhkých miestností (do kúpeľne, kuchyne atď.). Vlhkosť na povrchu nábytku okamžite utrieť. Návod k montáži si dobre uschovajte.

Nábytok musí byť zmontovaný odborníkom podľa návodu. Pri chybné montáži môžu vzniknúť nebezpečenstvá. Dbajte na to, aby ste použili skrutky a hmoždinky zodpovedajúce akosti steny a nosnosti. Priložený upevňovací materiál sa hodi iba pre masívne steny.

Skontrolujte podklad a zvoľte zodpovedajúce upevňovacie prostriedky podľa účinkujúcich síl a podkladov. Nechajte si popripade poradiť v odbornej predajni.

Nepoužívať žiadne nože alebo iné špicaté predmety!

Pred montážou rukoväti alebo gombíkov odstrániť ochrannú fóliu.

Upozornenie k starostlivosti o vysoko lesklé čelné strany

K čisteniu používať **IBA** extrémne čisté, vlhkú handru s mydlovým roztokom (prostriedok na umývanie). Použité handry - podľa možnosti vlnené handry bez švov (nepoužiť žiadne mikrovláknové handry!) - musia byť napred dôkladne očistené a prepláchnuté. Eventuálne existujúce minerálne znečistenie ako piesok, alebo čiastočky prachu, môžu viesť k poškrabaniu povrchovej plochy.

Stopy použitia

Na dodaných povrchových plochách môžu vzniknúť mikroskopicky malé stopy po použití. Tieto sú rôzne nápadné podľa farby kovu a dopade svetla. Tieto neznamenia znižovanie hodnoty predmetu, ale nedá sa im dlhodobo vyvarovať, ako u vysoko lesklých povrchov aut, pohárov, alebo iných povrchových plochách nábytku. Stopy použitia nie sú ani reklamným dôvodom a výrobca za ne nepreberá žiadnu záruku.

RO

Toate suprafețele laminate în culoarea lemnului. Întreținere: pentru curățire se folosește o cârpă ușor umezită după care se șterge imediat cu o cârpă uscată. Nu este recomandabil să se plaseze în locuri umede (bucătărie, baie, etc.). Trebuie îndepărtată imediat orice urmă de umezeală. Păstrează manualul de instrucțiuni.

Mobila va trebui montată de către o persoană specializată conform instrucțiunilor de montare. În cazul unui montaj greșit vor putea exista pericole. Îngrijiiți-vă să utilizați șuruburi și dibluri compatibile cu proprietățile peretelui și care să aibă o capacitate portantă corespunzătoare. Materialul destinat pentru consolidarea pereților este adecvat numai pentru pereții masivi. Verificați materialul de fond și alegeți un mijloc de fixare adecvat corespunzător forțelor ce apar și a materialului de fond. Dacă va fi cazul informați-vă la magazinul de specialitate.

Se interzice utilizarea unui cuțit sau a unui obiect ascuțit!

Înainte de montarea mânerului sau a butoanelor vă rugăm să îndepărtați folia de protecție.

Indicații de îngrijire pentru suprafața frontală lucioasă

Pentru curățare se va utiliza **NUMAI** o cârpă foarte curată umeză și săpun lichid (soluție de curățare). Laveta utilizată poate fi din câneapă – fără cusături (nicidecum țesătură cu microfibre) – înainte laveta trebuie să fie curățată și spălată. Mizeria minerală existentă sub formă de granule de nisip sau praf va putea provoca o zgăriere a suprafeței.

Urme de utilizare

Pe suprafața livrată de noi vor putea apărea anumite urme microscopice de utilizare. Acestea se pot observa mai mult sau mai puțin în funcție de incidența luminii și a de culoare. Acestea nu produc o diminuare a valorii de exploatare, dar nu se vor putea tolera mult timp, de exemplu în cazul suprafețelor strălucitoare ale mașinilor, sticlelor sau altor obiecte de mobilă. Asemenea urme de utilizare nu prezintă un motiv de reclamație, iar producătorul nu va putea acorda o garanție în acest sens.

H

Műanyag-dekor felület, fanyomatos mintázattal. Kezelési javaslat: Tisztítás enyhén nedves ruhával, majd azonnal szárazra törölni. A bútor nem ajánlott nedvős helyiségekbe (pl. fürdőszoba, konyha).

A felületre került nedvességet azonnal töröljük le. Szerelési útmutatót megőrizni.

A bútor összeszerelését szakember kell, hogy végezze, a szerelési útmutatónak megfelelően. A hibás szerelés veszélyt okozhat. Ügyeljenek arra, hogy a fal minőségének és természetének megfelelő, és elegendő teherbíró képességgel csavarokat és dübeleket használjanak. A mellékelt rögzítő anyagok a falra történő erősítésre, kizárólag masszív falakra való szerelésre alkalmasak. Ellenőrizték az alapot, és válasszanak a várható terhelésnek és az alap minőségének megfelelő rögzítő anyagokat. Adott esetben érdeklődjenek szaküzletben.

Ne használjon kést vagy más hegyes vagy éles tárgyakat!

Kérjük, a fogantyúkat vagy gombok felszerelése előtt, távolítsák el a védőfóliát.

Magasfényű felületek ápolása

Tisztításra **KIZÁRÓLAG** egy nagyon tiszta, szappanos (enyhe tisztítószeres), nedves ruhát használjanak. A használt ruhát – lehetőleg varrásokkal pamutruha (nem mikroszálas tisztítókendők!) – használat előtt alaposan ki kell mosni és öblíteni. Esetleges ásványi eredetű szennyeződések, mint pl., homok- vagy porszemek, a felület karcolását okozhatják.

Használati nyomok

Az általunk szállított felületeken mikroszkopikus használati nyomok keletkezhetnek. Ezek, a szín és a fény esése szerint, többé vagy kevésbé feltűnőek. Eme használati nyomok nem képeznek értékcsökkenést, hanem, mint más magasfényű felületek esetében is, pl. autón, poharakon vagy más bútorfelületeken, hosszútávon elkerülhetetlenek. Ilyen nemü használati nyomok nem jelentenek panasz okot, és a gyártó nem vállalhat szavatosságot értük.

NL

Oppervlakte kunststofdecor houtstructuur. Onderhoud: met licht vochtige doek reinigen en hierna direct droog wrijven. De meubels zijn niet voor vochtige ruimten (bad, keuken etc.) bestemd. Vocht op het bovenblad direct opnemen. Montage tekening overbegen.

Het meubel moet door een vakkundig persoon, zoals in de handleiding staat beschreven worden gemonteerd. Door verkeerde montage kunnen gevaren ontstaan. Let erop, dat u schroeven en pluggen aanpast aan de wand en dat u zorgt voor voldoende draagvermogen. Het bijgevoegde wandbevestigingsmateriaal is alleen voor massieve wanden geschikt. Controleer de ondergrond en kies geschikte bevestigingsmiddelen die passen bij de optredende krachten en ondergronden. Informeer eventueel bij de vakhandel.

Geen messen of andere scherpe voorwerpen gebruiken!

Vóór de montage van de grepen of knoppen de beschermfolie verwijderen.

Onderhoudsinstructie voor hoogglansfronten

Voor het reinigen **ALLEEN** een zeer schone vochtige doek met zeepsop (wasmiddel) gebruiken. De gebruikte doeken – indien mogelijk katoenen doeken zonder naden (geen microvezel doeken!) – moeten eerst grondig gereinigd en gewassen worden. Eventueel aanwezige minerale vervuilingen zoals zand- of stofkorreltjes kunnen krassen aan de bovenzijde veroorzaken.

Gebruikssporen

Op de door ons geleverde oppervlakken kunnen microscopisch kleine gebruikssporen ontstaan. Deze vallen al naar gelang kleur en lichtinval meer of minder op. De gebruikswaarde wordt hierdoor niet minder, maar ze zijn zoals bij hoogglanzende oppervlakken op auto's, brillenglazen of andere meubeloppervlakken op de lange duur niet te vermijden. Dergelijke gebruikssporen zijn geen reclamatiegrond en de fabrikant is hiervoor niet aansprakelijk.

E

Superficie decorativa de plástico, imitación madera. Instrucciones para el cuidado: limpiar con un paño húmedo y secar con un trapo seco. Los muebles no son aptos para colocación en lugares húmedos (baño/cocina etc.). Eliminar de la superficie en seguida cualquier tipo de humedad. Instrucciones de montaje conserva.

El ensamblaje del mueble tiene que quedar a cargo de una persona con experiencia, habiendo que respetarse estrictamente las respectivas instrucciones de montaje. Un montaje inadecuado podrá provocar la ocurrencia de situaciones peligrosas. Utilice sólo tornillos y clavos adecuados a las características del material de la pared y que puedan soportar bien el esfuerzo de carga. El material de sujeción para la pared suministrado junto con el mueble sólo está indicado para aplicarse en paredes macizas. Antes de aplicarlos, verifique cuál es su tipo de pared y elija entonces el material de sujeción adecuado, tomando en consideración la relación carga / material de la pared. En caso que fuera necesario, le recomendamos que hable con un vendedor en cualquier comercio especializado.

No utilice ni un cuchillo ni cualquier otro objeto afilado!

Se ruega que por favor no olvide quitar el folio protector antes del montaje del asidero o de la empuñadura.

Recomendación para cuidar los paneles y acabados alto brillo

Para limpiar las superficies alto brillo utilice **ÚNICAMENTE** un pañillo limpio y húmedo con un poco de limpiador básico. Los pañillos que va a utilizar – preferentemente de algodón sin costuras (no utilice paños microfibra!) – tienen que estar muy bien lavados y limpios antes de usarlos. Partículas de suciedad, tales como arena o polvo, pueden dañar el lacado de los paneles.

Marcas de uso

Con el tiempo, nuestros productos pueden presentar algunas marcas de uso, casi microscópicas. Ellas se revelan de manera más o menos visible, dependiendo del color de las superficies y del ángulo de incidencia de la luz sobre ellas. Esto no significa de ningún modo una devaluación del valor útil del mueble, pues es algo que a largo plazo no podrá evitarse de todo, igual a lo que ocurre con la pintura alto brillo de los coches, las vitrocerámicas y otras superficies equivalentes. Estos aspectos no constituyen motivo de reclamación de garantía, quedando el fabricante eximido de los respectivos términos de responsabilidad inherentes.

CZ

Povrch z umělé hmoty v dekoru imitace dřeva. Čistit lehce navlhčeným hadrem a ihned utřít do sucha.

Nábytek není vhodný do vlhkých místností (do koupelny, kuchyně atd.). Vlhkost na povrchu nábytku neprodleně utřít. Návod k montáži si dobře uschovejte.

Nábytek musí být zmontován odborníkem podle návodu. U chybné montáže může dojít k nebezpečím. Dbejte na to abyste použili šrouby a hmoždinky odpovídající jakosti zdi a nosnosti. Příložený upevňovací materiál se hodí jen pro masivní zdi. Zkontrolujte podklad a zvolte odpovídající upevňovací prostředky podle účinkujících sil a podkladů. Nechte si popřípadě poradit v odborné prodejně.

Nepoužívat žádné nože nebo jiné špičaté předměty!

Před montáží rukojetí nebo knoflíků odstranit ochrannou folii.

Upozornění k péči vysoce lesklých čelních stran

K čištění používat **JEN** extrémně čistý, vlhký hadr s mýdlovým roztokem (mýcí prostředek). Použité hadry - dle možnosti vlněné hadry bez švů (nepoužít žádné mikrovlákněné hadry!) - musí být předem důkladně očištěné a propláchnuté. Eventuálně existující minerální znečištění, jako písek, nebo částičky prachu, můžou vést k poškození povrchové plochy.

Stopy používání

Na dodaných povrchových plochách můžou vzniknout mikroskopicky malé stopy po používání. Tyto jsou různé náhodné podle barvy kovu a dopadu světla. Tyto neznamenají snížení hodnoty předmětu, ale nedá se jim dlouhodobě vyvarovat, jako u vysoce lesklých povrchů aut, pohárů, nebo jiných povrchových ploch nábytku. Stopy používání nejsou ani reklamačním důvodem a výrobce za ně neprobírá žádnou záruku.

PL

Powierzchnia imitacja drewna z tworzywa sztucznego. Sposób pielęgnacji: czyścić lekko wilgotną ściereczką natychmiast wytrzeć do sucha. Meble nie są dostosowane do pomieszczeń, w których panuje nadmierna wilgotność (np. łazienka, kuchnia). Wilgoć z powierzchni mebli należy szybko usunąć. Proszę zachować instrukcję montażu.

Mebel powinien być montowany wyłącznie przez fachowy personel według instrukcji montażu. Nie właściwy montaż może skutkować zagrożeniami. Prosimy przestrzegać, że należy stosować tylko takie śruby i kołki, które posiadają odpowiednią wytrzymałość i odpowiadają wytrzymałości ścian. Dołączone części do montowania służą tylko do montowania na ścianach masywnych. Należy sprawdzić wytrzymałość podłoża i wybrać odpowiednie elementy do przymocowania w zależności od powstających sił i w zależności od podłoża. Eventualnie należy zasięgnąć porady w sklepie specjalistycznym.

Nie używać noży lub innych ostrych przedmiotów!

Przed montażem uchwytów lub guzików należy usunąć folię ochronną.

Wskazówki do pielęgnacji frontów o wysokim połysku.

Do czyszczenia używać **WYŁĄCZNIE** bardzo czystej mokrej ściereczki zamoczonej w ługu mydlarskim (płyn do mycia naczyń). Stosowane ściereczki – najlepiej z bawełny bez szwów (w żadnym wypadku mikro-faza) – należy wcześniej umyć i wypłukać. Zabrudzenia mineralowe jak piasek lub ziarenka kurzu mogą wywołać zarysowania na powierzchni.

Ślady użytkowania

Na dostarczonych nam powierzchniach mogą wystąpić mikroskopicznie małe ślady zużycia. W zależności od barwy i kąta wpadającego światła ujawniają się one mniej czy lepiej widocznie. Nie stanowią one jednak zredukowanej jakości. Na powierzchniach o wysokim połysku jak np. przy samochodach, szklanka lub innych powierzchniach meblowych nie da ich się uniknąć. Takiego rodzaju ślady zużycia nie stanowią powodu do reklamacji, a producent nie udziela w tym zakresie rękojmi.

RUS

материал: ДСП, покрытая декоративной пленкой, отделка под дерева. Указание по уходу: чистить слегка влажной тряпочкой и сразу же полировать сухой тряпочкой. Мебель не годится для использования во влажных помещениях (ванная комната, кухня и т.д.). Влагy с поверхности вытирать немедленно. Инструкцию сборки сохранить.

Мебель должна собираться специалистом по соответственной инструкции по сборке мебели. Неправильная сборка мебели может привести к опасным ситуациям. Обратите внимание на то, чтобы болты и дюбеля использовались согласно качествам стены и с допустимой нагрузкой. Прилагаемый материал для крепления к стене пригоден только для массивных стен.

Проверьте поверхность для установки и выберите подходящий крепительный материал в соответствии с действительной нагрузкой и поверхностью установки. В случае необходимости наведите справки в торгово́й фирме.

Запрещается использовать ножи и другие острые предметы!

Пожалуйста, перед монтажом удалить рукоятки и кнопки защитной клеёнки.

Указание по уходу за блестящими поверхностями.

Для чистки использовать **только** особо чистую влажную ткань с мыльным щелочным раствором (моющее средство). Применяемая ткань – по возможности хлопчатобумажные салфетки без швов (не использовать салфетки из микролока!) – должны быть предварительно основательно очищены и промыты. Иначе, имеющиеся минеральные загрязнения, такие как песчинки песка или пыли, могут привести к царапинам на поверхности.

Следы использования.

На поставляемых нами поверхностях могут появиться микроскопи - чески мелкие следы использования. Эти следы могут быть более или менее заметны в зависимости от цвета и падения света. Они не представляют собой снижения ценности, а лишь, так же, как и на блестящих поверхностях автомашин, стеклянных изделий или на других мебельных поверхностях, не избежны продолжительное время.

Такие следы использования не являются основанием для рекламации и изготовитель не возлагает на себя никаких гарантий.

P

Superfície decorativa de plástico, imitação de madeira. Instruções para o cuidado: limpar com um pano húmido e secar logo em seguida. Os móveis não são adequados para ambientes húmidos (casa de banho, cozinha etc.). Remova qualquer tipo de humidade da superfície imediatamente.

Guardar as instruções de montagem.

O móvel tem de ser montado por uma pessoa experiente seguindo-se estritamente as instruções de montagem. Procedimentos incorrectos podem provocar a ocorrência de situações perigosas. Utilize apenas parafusos e cavilhas adequados às características estruturais da parede e com a resistência suficiente para suportar a carga. O material de fixação para a parede, fornecido junto com o móvel, só está recomendado para aplicação em paredes maciças. Verifique qual é o seu tipo de parede e escolha o material de fixação adequado, considerando o esforço a suportar e o material da parede. Recomendamos que consulte uma loja da especialidade se tiver dúvidas quanto à forma de proceder.

Não utilize nem uma faca nem qualquer outro utensílio pontiagudo!

Por favor, retire a película protectora antes da montagem das alças ou dos puxadores.

Modo de cuidar das frentes lacadas de alto brilho

Para efectuar a limpeza dos painéis use **APENAS** um pano macio absolutamente limpo, humedecido em água com detergente. Os panos utilizados - se possível de algodão sem costuras (não use pano microfibra!) - têm de ser muito bem lavados e passados por água limpa, antes de usar. Partículas sólidas de sujidade, tais como areia ou poeira podem riscar a superfície lacada.

Vestígios de uso

Com o tempo, nas superfícies por nós fornecidas podem aparecer leves vestígios de uso, quase microscópicos. Estes tornam-se mais ou menos evidentes, consoante a cor e o ângulo de incidência da luz. Isto não implica uma diminuição do seu valor útil. Este é fenómeno que, a longo prazo, tal como o conhecemos das superfícies de alto brilho dos automóveis, das superfícies vidradas ou de outras superfícies de mobiliário, não se pode evitar. Estes vestígios não constituem motivo de reclamação, não sendo possível ao fabricante assumir qualquer responsabilidade por tal.

I

Fissaggio a pareti. Superfici, decorazioni in materiale plastico, riproduzione legno. Indicazioni relative alla cura: pulire con panno leggermente umido e ripulire, subito dopo, con un panno asciutto. Il mobile non è adatto per ambienti umidi (bagno, cucina ecc.). Asciugare immediatamente la superficie nel caso in cui questa venga bagnata. Conservare le istruzioni di montaggio.

Il mobile deve essere montato da personale qualificato, attenendosi alle istruzioni di montaggio. Un montaggio errato potrebbe esporvi a rischi di vario tipo. Utilizzare viti e tasselli, appropriati alla parete ed in grado di sostenere adeguatamente il peso degli elementi. Il materiale di fissaggio per pareti accluso è adatto soltanto a pareti massicce. Controllare la consistenza della parete e poi scegliere il materiale di fissaggio adatto e capace di sostenere i pesi degli elementi. A riguardo si prega di richiedere ulteriori informazioni presso un punto vendita specializzato.

Non usare coltelli o altri oggetti appuntiti!

Prima del montaggio di maniglie o pomelli si prega di togliere la pellicola di plastica protettiva.

Indicazione per il mantenimento della lucentezza della parte frontale

Per pulire utilizzare **SOLO** un panno umido estremamente pulito con una soluzione detergente (detersivo). I panni usati, possibilmente di cotone e senza cuciture (non panni in microfibra!), devono essere prima puliti e lavati accuratamente. Eventuali tracce di sporco minerale, come granelli di sabbia o cereali, possono graffiare la superficie.

Tracce di uso

Sulle superfici degli oggetti da noi consegnati potrebbero comparire col tempo tracce microscopiche d'utilizzo. Queste diventano più o meno visibili a seconda del colore o dell'illuminazione. Non determinano una diminuzione del valore d'uso ed a lungo termine compaiono inevitabilmente, come accade anche per altre superfici lucenti come auto, bicchieri o altri mobili. Tali tracce conseguenti all'usura non rappresentano motivo di reclamo e non sono coperte da alcun tipo di garanzia da parte del produttore.

SLO

Zgornje površine umetne sestavine- Dekor-Lesno nadomestilo. Navodilo oskrbe: z rahlo vlažno krpo čistiti, takoj na suho obrisati. Pohištvo ni primerno za vlažne prostore (Kapalnica, Kuhinja itd.). Mokroto na površini takoj obrisati vstran. Gradbeno Navodilo sestavitve.

Pohištvo mora montirati strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili za sestavo. Zaradi napačne montaže lahko pride do nevarnosti. Pazite na to, da uporabljate vijake in stenske vložke primerne za vrsto stene in z zadostno nosilnostjo. Priloženi material za pritrditev na steno je primeren samo za masivne stene. Preverite podlago in izberite primerno sredstva za pritrditev v skladu z nastajajočimi silami in podlago. Po potrebi povprašajte v strokovni trgovini.

Ne uporabljajte nožev ali drugih koničastih predmetov!

Prosimo, da pred montažo ročajev ali gumbov odstranite zaščitno folijo.

Nasvet za nego sijajnih površin

Za čiščenje uporabite **LE** izredno čisto vlažno krpo z milnico (pomivalnim sredstvom). Uporabljene krpe – po možnosti bombažne krpe brez šivov (in ne krpe z mikrovlakni!) – je treba prej temeljito očistiti in splahniti.

Morebitni prisotni mineralni delci umazanije, kot so zrnca peska ali prahu, lahko površino opraskajo.

Sledovi obrabe

Na površinah, ki vam jih dobavimo, se lahko pojavijo mikroskopsko majhni sledovi obrabe. Ti so odvisno od barve in prisotnosti svetlobe bolj ali manj vidni, vendar pa ne pomenijo manjvredne uporabnosti, temveč se jih tako kot pri sijajnih površinah avtomobilov, kozarcev in kosov pohištva dolgoročno ne da preprečiti. Takšni sledovi uporabe niso razlog za reklamacijo in proizvajalec zanje ne more prevzeti odgovornosti.

S

Ytan av plast, träimitation. Skötselanvisning: Rengöres med fuktig trasa, torkas därefter omedelbart med en torr trasa. Möblerna lämpar sig inte att användas i våtrum (bad, kök osv.). Fuktiga ytor måste alltid genast torkas. Spara monteringsanvisningen.

Möblen måste monteras av en sakkunnig person i enlighet med monteringsanvisningen. Om möblen monteras felaktigt kan fara uppstå. Var noga med att använda skruvar och pluggar som är avpassade efter väggen och har tillräcklig bärförmåga. Bifogat väggupphängningsmaterial är endast avsett för massiva väggar. Kontrollera grunden och välj lämpligt fästmaterial med hänsyn till grunden och de krafter som uppkommer. Fråga om råd i fackhandeln.

Använd ingen kniv eller andra vassa föremål

Ta bort skyddfolien innan handtag eller knoppar monteras.

Skötselråd för höglansytor

Använd **ENDAST** en extremt ren, fuktig trasa med tvållösning (diskmedel) för rengöring. Använd helst bomullstrasar utan söm (inga mikrofiberdukar, "mirakeldukar"!)

Före användningen måste dessa vara grundligt rengjorda och ursköljda. Om det finns några mineraliska nersmutsningar, såsom sand- eller dammkorn, kan de göra repor i ytan.

Användningsspår

På de ytor vi levererar kan det uppstå mikroskopiskt små spår av användning. Dessa märks mer eller mindre beroende på färg och på hur ljuset faller. De innebär ingen minskning av bruksvärdet utan är något som inte går att undvika med tiden, precis som på andra blanka ytor, t.ex. bilar eller glas. Sådana användningsspår utgör inte grund för reklamationer. Tillverkaren kan inte ta något ansvar eller ställa garantier för dem.

FIN

Pinta muovია, puuvärinen. Hoito-ohje: Puhdistetaan kostealla kankaanpalalla, kuivataan sen jälkeen välittömästi kuivalla kankaanpalalla. Huonekalut eivät sovi pidettäväksi kosteissa tiloissa (kylpyhuone, keittiö jne.). Märät pinnat on heti kuivattava. Säilytä asennusohje.

Huonekalun asennuksen saa suorittaa vain asiaa tunteva henkilö kokoamishetjettä noudattaen. Vääränlaisesta asennuksesta saattaa olla seurauksena vaaratilanteita. On kiinnitettävä huomiota siihen, että käytetään seinärakenteelle sopivia ja riittävän kestäviä ruuveja ja ruuvitulppia. Mukana toimitettu seinäkiinnitysmateriaali soveltuu vain massiiviseinille. Tarkista alusta ja valitse esiintyvien voimien ja alustan rakenteen mukaiset kiinnitysvälineet. Kysy tarvittaessa neuvoa alan erikoisliikkeestä.

Älä käytä veistä tai muuta terävää apuvälinettä!

Poista suojakalvo ennen kahvojen tai nappien asentamista.

Loistokiilltopintojen hoito-ohje

Käytä puhdistukseen **VAIN** täysin puhdasta kosteaa siivousliinaa ja saippualluosta (pesuainetta). Käytetyt liinat – mieluiten empeleettomat puuvillaliinat (ei mikrokuituliinoja!) – on ensin puhdistettava ja huuhdeltava huolellisesti. Niissä mahdollisesti olevat mineraaliperäiset epäpuhtaudet, kuten hiekkarakeet tai pölyhiukkaset, voivat aiheuttaa pinnan naarmuuntumisen.

Käytön aiheuttamat jäljet

Toimitamiimme pintoihin saattaa muodostua mikroskooppisen pieniä käyttöjälkiä. Niiden näkyminen riippuu pinnan väristä ja valon kohdistumisesta. Ne eivät vähennä käyttöarvoa, koska samoin kuin loistokiilltopintaisten autojen, lasien tai muiden huonekalupintojen ollessa kyseessä niitä ei ajan mittaan voi välttää. Tällaiset käyttöjäljet eivät oikeuta valituksen tekemiseen eivätkä ne kuulu valmistajan tuotevastuun piiriin.

EST

Pealispinnad: plast-dekoor-puidumitatsioon. Hooldusjuhised: puhastada kergelt niiske lapiga, pühkida kohe kuivaks. Mööbel ei sobi niisketesse ruumidesse (vannituba, köök jne). Pealispinnale sattunud niiskus pühkida viivitamatult ära. Hoidke montaažijuhend alles.

Mööbli peab monteerima oma ala asjatundja vastavalt montaažijuhendile. Ebaõige montaaž võib kätkeada endas ohtusid. Veenduge, et te kasutate kruvisid ja tüübleid, mis vastavad seina kvaliteedile ja on piisava kandevõimega. Kaasasolev seinale kinnitamise materjal sobib üksnes monoliitseintele. Kontrollige, milline on aluspind ja valige sobiv kinnitustmaterjal vastavalt rakenduvale jõule ja aluspinnale. Küsige vajadusel nõu volitatud edasimüüjalt.

Ärge kasutage nuge ega teisi teravaid esemeid!

Palun eemaldage enne käepidemete või nuppude paigaldamist kaitsekile.

Kõrglääkega pindade hooldusinfo

Kasutage puhastamiseks **AINULT** äärmiselt puhast seebivees (nõudepesuvahendivees) niisutatud lappi. Kasutatud lapid – võimalusel ilma õmblusteta puuvillased lapid (mitte mikrokiust lapid!) – tuleb eelnevalt põhjalikult pesta ja puhtaks loputada. Lapi külge jäänud võimalik mineraalne mustus - nagu liivaterad ja tolmukübemed - võib pinda kriimustada.

Kasutamise jäljed

Meie poolt tarnitud pealispindadele võivad tekkida mikroskoopiliselt väikesed kasutamise jäljed. Need torkavad värvist ja valguse langemisnurgast sõltuvalt rohkem või vähem silma. Need ei kujuta endast eseme kasutusväärtuse vähenemist, vaid need on paraku kõrglääkega pindade puhul nagu autodel, klaasidel või teistel mööblipindadel pikaajaliselt vältimatud. Sellised kasutamise jäljed ei anna alust kaebuse esitamiseks ning tootja ei saa siin selle eest anda garantiid.

DK

Overflader kunststof-dekor-træimitation. Rengøring: Gøres rent med en fugtig klud, tørres straks efter med en tør klud. Møbelet er ikke egnet til brug i fugtige omgivelser (badeværelse, køkken etc.). Fugtighed på møbelets overflader fjernes omgående. Gem monteringsvejledningen.

Møbelstykket skal monteres i overensstemmelse med vejledningen af en sagkyndig person. Hvis montagen gennemføres fejlagtigt, kan der opstå faremomenter. Vær opmærksom på skruer og dybler skal passe til væggens beskaffenhed, og at deres bæreevne skal være tilstrækkelig. Det medfølgende materiale til fastgørelse i væggen er kun egnet til massive vægge. Efterprøv undergrunden og anvend egnede midler til fastgørelsen, som er passende til de kræfter, der optræder til undergrunden. I givet fald bør De indhente råd og vejledning i en specialhandel.

Knive og andre spidse genstande må ikke anvendes!

Fjern venligst beskyttelsesfolien før montering af greb eller knapper.

Plejehenvisninger til højglansoverflader

Der må **KUN** anvendes en ekstremt ren, fugtig klud med sæbelud (opvaskemiddel) til rengøringen. De brugte klude – helst bomuldsklude uden søm (ingen mikrofiberklude!) – skal først rengøres grundigt og skylles. Eventuelt forhåndenværende mineralske tilsmudsninger, som f.eks. sand – eller støvpartikler, kan resultere i, at overfladen bliver ridset.

Brugsspor

På de overflader, vi leverer, kan der opstå mikroskopisk små brugsspor. Disse er mere eller mindre synlige alt efter farven og den måde, lyset falder på. De reducerer ikke brugsgenstandens værdi, da de på længere sigt ikke kan undgås på højglansoverflader på biler, glas eller andre møbeloverflader. Den type brugsspor udgør ingen reklamationgrund, og producenten kan ikke overtage noget ansvar herfor.

N

Overflate av kunststoff, dekor etterlikning av treverk. Henvisning ang. vedlikehold: Rengjøres med fuktig klut, deretter tørkes det med en gang over med en tørr klut. Møblene er ikke egnet for våtrom (bad, kjøkken etc.). Fuktighet må alltid tørkes bort fra overflaten med en gang. Ta vare på monteringsanvisningen.

Møbelet må monteres av en fagkyndig person i henhold til bruksanvisningen. Ved feil montering kan det oppstå farer. Man må passe på å benytte skruer og plugg som er egnet for den aktuelle veggen og som dessuten har tilstrekkelig bærekraft. Vedlagte materiale til bruk ved veggfestingelse er bare egnet for massive vegger. Man må sjekke underlaget og så velge egnet festemiddel i henhold til de krefter som kan forekomme og som passer til underlaget. Eventuelt bør man spørre fagforhandleren om råd.

Kniver eller andre spisse gjenstander må ikke benyttes!

Ta av beskyttelsesfolien før håndtak eller knotter moteres.

Henvisninger til vedlikehold av høyglanspolerte fronter

Til rengjøring må det **BARE** benyttes en ekstremt ren og fuktig klut med såpevann (oppvaskmiddel). Klutene man benytter – hvis mulig bomullskluter uten sømmer (ingen mikrofiberkluter!) – må på forhånd vaskes og skylles grundig. Mineralisk smuss som eventuelt måtte forekomme, slik som sand- og støvkorn, kan føre til striper i overflaten.

Spor etter bruk

På de overflatene vi leverer kan det oppstå mikroskopisk små spor etter bruk. Disse kan være mer eller mindre påfallende alt etter farge og lysinnfall. Disse betyr ikke noen mindre bruksverdi, men, som tilfellet er med biler, glass og andre møbeloverflater, kan de i det lange løp ikke unngås. Slike spor etter bruk er ingen grunn til reklamasjon og produsenten kan ikke gi noen garanti for dette.

LT

Paviršius yra sintetinis-dekoratyvinis medžio imitatas. Priežiūra: valyti lengvai sudrėkinta pašluoste, iš kart po to nusauginant. Šie baldai netinkami drėgnoms patalpoms (Vonios kambariui, virtuvei ir pan.). Atsiradus drėgmei ant baldų paviršiaus tuoj pat nusausinti. Konstravimo nurodymus pasilikti. Baldą turi montuoti kompetetingas specialistas pagal montavimo instrukciją. Neteisingai sumontavus gali iškilti pavojus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūs turite naudoti sienos savybėms atitinkančius ir pakankamo stiprumo varžtus bei kaiščius. Kartu pridėtos detalės, skirtos pritvirtinimui prie sienos, yra tinkamos tik kapitalinėms sienoms. Patikrinkite pagrindą ir parinkite pritvirtinimo priemonę, tinkamą susidariusiai apkrovai ir pagrindui. Reikalui esant pasiteiraukite specializuotoje parduotuvėje.

Nenaudoti peilių ir jokių kitų aštrių įrankių!

Prašome prieš montuojant rankenas ar mygtukus nuimti apsauginę foliją.

Pastaba dėl blizgių paviršių priežiūros

Valymui naudoti **TIK** ypatingai švarią drėgną audinio skiautę su muilinu vandeniu (plovimo priemone). Naudojamos audinio skiautės prieš tai turi būti labai švariai išplautos ir išskalautos, – patartina, kad jos būtų medvilniniai ir be siūlių (nenaudoti mikropluošto audinio!). Galimai pasitaikantys mineralinės kilmės teršalai, kaip, pvz., smėlio arba dulkių kruopelės, gali sukelti paviršiaus subraižymus.

Naudojimo žymės

Mūsų tiekiamo gaminio paviršiuje gali atsirasti mikroskopinio dydžio naudojimo žymės. Kiek jos yra pastebimos, priklauso nuo spalvos ir apšvietimo. Tai nereiškia, kad jos sumažina gaminio vertę, tačiau laikui bėgant vartojimo žymės, kaip ir ant labai blizgancio automobilio, stiklų arba baldų paviršiaus, yra neišvengiamos. Tokios naudojimo pasekmės atsiradusios žymės neduoda jokio pagrindo skundui dėl gaminio kokybės ir šiuo atveju gamintojas už tai negali perimti jokios atsakomybės.

HR

Površine plastična materija-dekor-drvena imitacija. Uputstvo njege: čistiti sa lako namokrenom krpom, odmah suho obrisati. Namještaj nije pogodan za vlažne prostorije (kupaćilo, kuhinju itd.). Vlažnost iz površine odmah obrisati. Sačuvati uputstvo za montažu.

Namještaj mora montirati jedna stručna osoba, shodno uputstvu za montažu. Greške u montaži mogu dovesti do raznih opasnosti. Vodite računa o tome da primjenjujete samo one vijke i učvršnice koji odgovaraju kakvoći zida i koji imaju dovoljnu nosivost. Priloženi materijal za učvršćivanje na zid pogodan je samo za masivne zidove. Provjerite podlogu i odaberite pogodna sredstva za učvršćivanje koja su primjerena nastajućim silama i podlogama. Raspitajte se po potrebi u specijaliziranim trgovinama.

Nemojte koristiti noževe ili druge oštre predmete!

Molimo otklonite zaštitnu foliju prije nego što započnete sa montažom ručki ili dugmadi.

Uputstvo za njegu površina sa visokim sjajem

Za čišćenje koristite **ISKLUČIVO** jednu apsolutno čistu, vlažnu krpu sa sapunskom lužinom ili nekim drugim sredstvom za pranje. Krpe koje namjeravate upotrijebiti – po mogućnosti pamučne krpe bez šavova (nemojte upotrebljavati mikrofibru) – moraju prethodno biti detaljno očišćene i isprane. Eventualno postojeća mineralna zaprljanja, kao što su zrnca pijeska ili prašine mogu dovesti do grebanja površine.

Tragovi uporabe

Na površinama koje mi isporučujemo mogu, tijekom uporabe nastati mikroskopski mali tragovi korištenja. Oni se, u zavisnosti od boje i dotoka svjetla mogu više ili manje primijetiti. Oni ne predstavljaju manjak uporabne vrijednosti, nego se, kao i kod drugih visokosjajnih površina kod automobila, čaša ili drugih površina kod namještaja, dugoročno ne mogu izbjeći. Takvi uporabni tragovi ne predstavljaju razlog za reklamaciju i proizvođač ne može za njih preuzeti jamstvo.

BIH

Površine plastična materija-dekor-drvena imitacija. Uputstvo za negu: čistiti sa lako namokrenom krpom, odmah suho obrisati. Namještaj nije pogodan za vlažne prostorije (kupaćilo, kuhinju itd.). Vlažnost iz površine odmah očititi. Sačuvati uputstvo za montažu.

Namještaj mora prema uputstvu za montažu montirati jedna stručna osoba. Pogrešna montaža može izazvati razne opasnosti. Vodite računa o tome da koristite samo one vijke i učvršnice (šarafe i tiplove) koji odgovaraju svojstvima zida i koji obezbjeđuju dovoljnu nosivost. Priloženi materijal za pričvršćivanje na zid pogodan je samo za masivne zidove. Provjerite podlogu i izaberite pogodna sredstva za učvršćivanje koja odgovaraju nastajućim silama i podlogama. Ako je potrebno raspitajte se u specijalizovanim prodavaonicama. Nemojte koristiti noževe ili druge oštre predmete!

Molimo otklonite zaštitnu foliju prije nego što započnete sa montažom ručki ili dugmadi.

Uputstvo za njegu površina sa visokim sjajem

Za čišćenje koristite **ISKLUČIVO** jednu potpuno čistu, vlažnu krpu sa vodom, u kojoj je razmučen sapun ili neko sredstvo za pranje. Krpe koje namjeravate upotrijebiti – po mogućnosti pamučne krpe bez šavova (nemojte upotrebljavati krpe od mikrovlakana) – moraju prethodno biti detaljno očišćene i isprane. Eventualno postojeća mineralna zaprljanja, kao što su zrnca pijeska ili prašine mogu dovesti do grebanja površine.

Tragovi korištenja

Na površinama koje mi isporučujemo mogu, tokom upotrebe nastati mikroskopski mali tragovi korištenja. Oni se, u zavisnosti od boje i dotoka svjetla mogu više ili manje primijetiti. Oni ne predstavljaju manjak uporabne vrijednosti, nego se, kao i kod drugih visokosjajnih površina kod automobila, čaša ili drugih površina kod namještaja, dugoročno ne mogu izbjeći. Takvi tragovi korištenja ne predstavljaju razlog za reklamaciju i proizvođač za to ne može preuzeti garanciju.

SCG

Površine plastična materija - dekor - drvena imitacija. Uputstvo za negu: čistiti sa lako namokrenom krpom, odmah suho obrisati. Namještaj nije pogodan za vlažne prostorije (kupaćilo, kuhinju itd.). Vlažnost iz površine odmah očititi. Sačuvati uputstvo za montažu.

Namještaj mora sходно uputstvu za montažu montirati jedna stručna osoba. Pogrešna montaža može izazvati razne opasnosti. Vodite računa o tome da koristite samo one vijke i učvršnice koji odgovaraju svojstvima zida i koji obezbjeđuju dovoljnu nosivost. Priloženi materijal za učvršćivanje na zid pogodan je samo za masovne zidove. Provjerite podlogu i odaberite pogodna sredstva za učvršćivanje koja odgovaraju nastajućim silama i datim podlogama. Raspitajte se po potrebi u specijalizovanim trgovinama.

Nemojte koristiti noževe ili druge oštre predmete!

Molimo otklonite zaštitnu foliju prije nego što počnete sa montažom ručki ili dugmadi.

Uputstvo za negu površina sa visokim sjajem

Za čišćenje koristite **ISKLUČIVO** jednu potpuno čistu, vlažnu krpu sa vodom u kojoj je razmučen sapun ili neko drugo sredstvo za pranje. Krpe koje namjeravate upotrijebiti – po mogućnosti pamučne krpe bez šavova (ne upotrebljavajte krpe od mikrovlakana) – moraju prethodno biti detaljno očišćene i isprane. Eventualno postojeća mineralna zaprljanja, kao što su zrnca pijeska ili prašine mogu dovesti do grebanja površine.

Tragovi korištenja

Na površinama koje mi isporučujemo mogu, usled upotrebe nastati mikroskopski mali tragovi korištenja. Oni se, u zavisnosti od boje i priliva svetla mogu više ili manje primetiti. Oni ne predstavljaju smanjenje uporabne vrednosti, već se, kao i kod drugih visokosjajnih površina kod automobila, čaša ili drugih površina kod namještaja, dugoročno ne mogu izbjeći. Takvi tragovi korištenja ne predstavljaju razlog za reklamaciju i proizvođač ne može za njih preuzeti garanciju.

BG

Površnost izкуstvena материя - декор - имитация на дърво. Указание за поддръжане: да се почиства с влажна кърпа, веднага да се подсушава. Мебелите не са подходящи за влажни помещения (баня, кухня итн.). Влага незабавно да се избърсва от повърхността. Упътването за монтаж да се съхрани. Монтажът на мебелите задължително да се извършва от квалифицирано лице съобразно инструкцията за монтаж. Неправилният монтаж може да крие рискове. Обърнете внимание дали използвате винтове и дюбели, които са съобразени със структурата на стената и са с достатъчна товарносимост. Приложеният скрепителен материал е подходящ само за масивни стени. Проверете основата и изберете подходящи скрепителни елементи съобразно явяващото се напрежение и основата. Ако е необходимо, се информирайте в специализирани магазини.

Да не се използват ножеве и остри предмети!

Преди монтажа на дръжките и бутоните да се отстранят предпазните фолио.

Указания за почистване на оледално лъскави повърхности

За почистване да се използва **САМО** изключително чиста влажна кърпа със съпунена луга (препарат за миене). Кърпите за почистване – по възможност памучени и без ръбове (в никакъв случай не микрофазерни) – да бъдат предварително почистени и изплакнати. Eventualni зацапвания по кърпата от минерален произход като пясъчинки и пращинки могат да причинят драскотини по повърхността.

Следи от употреба

Върху доставяните от нас повърхности могат да се появят микроскопично малки следи от употреба. Тези следи са повече или по-малко забележими в зависимост от цвета и осветлението на повърхността. Те не понижават качеството на стоката, защото при по-продължителна употреба никога не могат напълно да бъдат предотвратени, по същия начин както и при огледално лъскавите повърхности на автомобили, стъклени продукти и определени мебели. Такива следи от употреба не се считат за основание на рекламация и производителят не може да поеме гаранция за това.

01/2016