

BDA-109560-002 / 24.11.2025

Originalbetriebsanleitung

Sandkasten Sami mit Sonnendach

Artikel-Nr.: 109560, 109562



ANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit dem Kauf eines unserer Markenprodukte haben Sie eine gute Wahl getroffen. Um den gewünschten hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, unterliegen unsere Produkte regelmäßigen Kontrollen und entsprechen selbstverständlich stets den hohen Anforderungen der Europäischen Union.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SYMBOLE.....	2
2.0 ALLGEMEINE HINWEISE.....	3
3.0 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	3
4.0 AUSPACKHINWEISE.....	4
5.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS.....	4
6.0 TECHNISCHE DATEN.....	4
7.0 ENTSORGUNG.....	4

1.0 SYMBOLE



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, dass diese Anleitung beiliegt.



ACHTUNG! POTENTIELLE GEFAHR!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fern!



ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 18 MONATEN!

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten



PRODUKTVERÄNDERUNG

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Gewährleistung. Das Produkt kann unsicher oder gefährlich werden.




KONFORMITÄTSVERMERK

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

2.0 ALLGEMEINE HINWEISE

- Wir empfehlen für den Aufbau eine Anzahl von 1 – 2 Personen.



- Bitte beachten Sie, dass die Schrauben zunächst von Hand eingesetzt und nur leicht angezogen werden, so dass die Schraube Halt findet und die Elemente locker verbindet.
- Schrauben dürfen erst fest angezogen werden, wenn alle Elemente miteinander verbunden sind. Durch das nachträgliche Anziehen der Schrauben können kleine Abweichungen der Bohrlöcher, die bei handgearbeiteten Produkten entstehen können, ausgeglichen werden.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Verwendung vollständig aufgebaut ist. Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind und kontrollieren Sie dies regelmäßig.
- Überdrehen Sie die Schrauben nicht.
- Wir können für Folgeschäden, die aus mangelnder Wartung und Pflege entstehen, keine Gewährleistung übernehmen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand. Nur auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund verwenden. Stellen Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen auf.
- Wählen Sie einen Platz zum Aufbauen aus, der mindestens 2 m Abstand von anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zäunen, Garagen, Häusern, ausladenden Zweigen, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen u.ä.) hat.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben am Dach nach dem Einstellen von Höhe und Winkel wieder festgezogen sind. Bewegen Sie das Sandkastendach nicht, wenn sich Kinder im Sandkasten befinden.
- **ACHTUNG!** Der Aufbau des Sandkastens und das Bewegen des Sandkastendaches darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen!
- **ACHTUNG!** Halten Sie beim Aufbau kleine Kinder fern, Verletzungsgefahr!
- **ACHTUNG!** Halten Sie Finger und Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern, Quetschgefahr!
- **ACHTUNG!** Niemals das Kind unbeaufsichtigt lassen, nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

3.0 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Sandkasten ist für den Außenbereich konzipiert. Er wird mit Sand befüllt und dient als Ort zum Spielen für Kinder im Freien. Befüllen Sie den Sandkasten nur mit geeignetem Spielsand. Nicht an das Dach hängen, aufstützen, betreten oder beladen. Das Dach ist nicht zum Spielen geeignet. Kinder sollten beim Benutzen des Sandkastens immer beaufsichtigt werden. Der Sandkasten ist nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten.

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung.

4.0 AUSPACKHINWEISE

Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt heraus. Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit oder Beschädigungen. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Beim Auspacken kann es kurzfristig zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen.

5.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS

Verwenden Sie zur Reinigung ein Tuch und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel. Bleichmittel können das Produkt beschädigen. Weitere Pflegehinweise finden Sie ggf. am Produkt.

Regelmäßige Reinigung, Kontrolle und Wartung erhöhen die Sicherheit und die Lebensdauer des Produktes.

Holzpflegehinweis

Bitte waschen Sie mit lauwarmem Wasser und einer leichten Seifenlauge geölte Holzteile, so dass Holzstaub und eventuell überschüssiges Öl entfernt wird.

Naturprodukte aus Hartholz müssen zur Pflege regelmäßig geölt werden. Vor dem Nachölen mit feinem Schmirgelpapier behandeln und wie zuvor beschrieben reinigen. Anschließend gemäß Anleitung Ihres Pflegeproduktes behandeln.

Schäden durch nicht regelmäßiges Ölen, sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Farbliche Veränderungen der Oberfläche, Vergrauen und kleine Risse sind bei Naturprodukten normal und kein Reklamationsgrund. Wenn Sie die Pflegehinweise umsetzen, werden Sie lange Zeit Freude an Ihrem neuen Naturprodukt haben.

6.0 TECHNISCHE DATEN

Artikel	109560, 109562
Maße (B x L x H)	120 x 120 x 120 cm

7.0 ENTSORGUNG

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Produktes führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

INSTRUCTIONS

Dear Customer,

Thank you for choosing our product. You have made the right choice by purchasing one of our brand products. Our products are regularly inspected to ensure that they meet the desired high quality standards and, of course, always comply with the stringent requirements of the European Union.

TABLE OF CONTENTS

1.0 SYMBOLS.....	5
2.0 GENERAL NOTES	6
3.0 INTENDED USE.....	6
4.0 UNPACKING INFORMATION.....	6
5.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION.....	6
6.0 TECHNICAL DATA.....	7
7.0 DISPOSAL.....	7

1.0 SYMBOLS



IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

Please read these instructions carefully and thoroughly before using the product for the first time. Keep these instructions for future reference. Should you ever pass on the product to another person, please be sure to hand over these instructions as well.



WARNING! POTENTIAL DANGER!

Observe the safety information and set-up instructions to avoid any risk of injury or damage to the product.



RISK OF SUFFOCATION!

Keep small parts and packaging material out of the reach of children!



WARNING! NOT FOR CHILDREN UNDER 18 MONTHS!

This product is not suitable for children under 18 months.



PRODUCT MODIFICATION

Never make modifications to the product! Modifications will invalidate the warranty and may make the product unsafe or, in the worst-case scenario, dangerous.




DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms to the requirements of the applicable European and national regulations. Corresponding declarations and documents are available from the manufacturer.

2.0 GENERAL NOTES

- We recommend having one or two people carry out setup.



- Please note that screws should first of all be inserted by hand and only slightly tightened so that the screws find purchase and loosely connect the elements.

- Screws must only be fully tightened once all the elements are connected in this way. Subsequent tightening of the screws can compensate for minor discrepancies in the drill holes that can be present in hand-finished products.

- Ensure that this product is fully assembled before use. Check that all screws and bolts are securely tightened. Do this on a regular basis.
- Do not screw the screws in too tightly.
- We cannot accept any liability for consequential damage resulting from lack of care and maintenance.
- Ensure that the product is stable. Only use on a level and stable surface. Do not place the product on concrete, asphalt or other hard surfaces.
- Choose a location for assembly that is at least 2 m away from other structures or obstacles (e.g. fences, garages, houses, overhanging branches, clotheslines, electrical cables, etc.).
- Ensure that the screws on the roof are tightened again after adjusting the height and angle. Do not move the sandpit roof when children are in the sandpit.
- **WARNING!** The sandpit must only be assembled and the sandpit roof moved by an adult!
- **WARNING!** Keep small children away during setup, as there is a risk of injury!
- **WARNING!** Keep fingers and limbs away from moving parts to prevent trapping!
- **WARNING!** Never leave the child unattended; only use under the direct supervision of an adult.

3.0 INTENDED USE

The sandpit is designed for outdoor use. It is filled with sand and serves as a place for children to play outdoors. Only fill the sandpit with suitable play sand. Do not hang, lean on, step on or load the roof. The roof is not suitable for playing on. Children should always be supervised when using the sandpit. The sandpit is not suitable for children under 18 months.

Use the product only for its intended purpose. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use. Any modification to the product may negatively impact safety, cause hazards and invalidate the warranty.

Only suitable for domestic use. Not for commercial use.

4.0 UNPACKING INFORMATION

Open the box and remove the product. After unpacking, check the product for damage and make sure that it is complete. Subsequent complaints cannot be accepted.

After unpacking, you may notice a slight odour for a short while.

5.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION

Use a cloth and warm soapy water for cleaning. Do not use solvent-based cleaners or detergents, such as bleach, which can damage the product. You may find further care instructions on the product.

Regular cleaning, checking and maintenance increase the product's safety and lifespan.

Wood care instructions

Please wash oiled wooden parts with lukewarm water and a light soapy solution to remove wood dust and any excess oil.

Natural hardwood products must be oiled regularly for maintenance. Before re-oiling, treat with fine sandpaper and clean as described above. Then treat according to the instructions for your care product.

Damage caused by not oiling regularly is not covered by the warranty. Colour changes to the surface, greying and small cracks are normal for natural products and are not grounds for complaint. If you follow the care instructions, you will be able to enjoy your new natural product for a long time.

6.0 TECHNICAL DATA

Item	109560, 109562
Dimensions (W x L x H)	120 x 120 x 120 cm

7.0 DISPOSAL

At the end of your product's long service life, please dispose of the valuable raw materials appropriately so that proper recycling can take place. If you are not sure how best to proceed, local waste disposal companies or recycling centres will be happy to help.

NOTICE D'UTILISATION

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous avez fait le bon choix en achetant l'un des articles de notre marque. Nos produits sont soumis à des contrôles réguliers et répondent naturellement aux exigences strictes de l'Union européenne afin d'offrir le haut niveau de qualité dont nous souhaitons vous faire profiter.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 SYMBOLES	8
2.0 CONSIGNES GÉNÉRALES	9
3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU	9
4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE.....	9
5.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN.....	10
6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	10
7.0 ÉLIMINATION.....	10

1.0 SYMBOLES



IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE AVEC PRÉCAUTION !

Veillez lire la notice attentivement et dans son intégralité avant la première utilisation. Conservez-la afin de pouvoir vous y reporter par la suite. Si vous deviez un jour transmettre le produit à une autre personne, veillez à lui donner également la notice.



ATTENTION ! DANGER POTENTIEL !

Respectez les consignes de sécurité et la notice de montage afin d'éviter tout risque de blessures ou d'endommagements du produit.



RISQUE D'ASPHYXIE !

Conservez les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants !



ATTENTION ! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 18 MOIS !

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.



MODIFICATION DU PRODUIT

N'apportez jamais de modifications au produit ! Toute modification entraîne l'annulation de la garantie et peut rendre l'utilisation du produit risquée, voire dangereuse, dans le pire des cas.




MARQUE DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

2.0 CONSIGNES GÉNÉRALES

- Nous vous recommandons de prévoir 1 - 2 personnes pour le montage.



- Veuillez à commencer par insérer les vis à la main et à ne pas les visser à fond. Elles doivent juste tenir et les éléments ne doivent pas être complètement fixés les uns aux autres au début.
- Vous pourrez visser les vis à fond lorsque tous les éléments seront assemblés. Lorsque les vis sont ensuite serrées, les petits écarts des trous de perçage qui peuvent se produire avec les produits fabriqués à la main sont compensés.
- Assurez-vous que le produit est parfaitement monté avant de l'utiliser. Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont solidement vissés et inspectez-les régulièrement.
- Ne serrez pas trop les vis.
- Nous rejetons toute responsabilité pour les préjudices consécutifs d'un entretien insuffisant.
- Veillez à ce que l'installation soit stable. Utilisez uniquement sur une surface plane et solide. Ne placez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
- Choisissez un emplacement pour l'installation qui se trouve à au moins 2 m d'autres structures ou obstacles (par exemple, clôtures, garages, maisons, branches saillantes, cordes à linge, câbles électriques, etc.).
- Assurez-vous que les vis du toit sont bien serrées après avoir réglé la hauteur et l'angle. Ne déplacez pas le toit du bac à sable lorsque des enfants se trouvent à l'intérieur.
- **ATTENTION !** Le montage du bac à sable et le déplacement du toit du bac à sable ne doivent être effectués que par un adulte !
- **ATTENTION !** Gardez les jeunes enfants à l'écart durant le montage : risque de blessure !
- **ATTENTION !** Gardez vos doigts et vos membres à distance des parties mobiles. Risque d'écrasement !
- **ATTENTION !** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance, utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.

3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Le bac à sable est conçu pour une utilisation en extérieur. Il se remplit de sable et sert d'aire de jeux pour les enfants à l'extérieur. Ne remplissez le bac à sable qu'avec du sable adapté. Ne pas accrocher au toit, s'appuyer dessus, marcher dessus ou le charger. Le toit n'est pas adapté aux jeux. Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent le bac à sable. Le bac à sable ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dégât causé en raison d'une utilisation non conforme. Toute modification apportée au produit peut avoir des conséquences négatives en matière de sécurité et engendrer des risques et entraîne l'annulation de la garantie.

Ce produit a uniquement été conçu pour un usage domestique et non pour un usage commercial.

4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE

Ouvrez le carton et retirez l'article. Une fois le produit déballé, vérifiez qu'il ne présente pas de dégâts et qu'il est complet. Aucune réclamation formulée tardivement ne sera acceptée. Lors du déballage, une légère odeur peut se dégager pendant une courte période.

5.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Utilisez un chiffon et de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de détergents ou de nettoyants à base de solvant, p. ex. de l'eau de Javel, qui pourraient endommager le produit. Le cas échéant, vous trouverez d'autres consignes d'entretien sur le produit.

Des opérations régulières de contrôle, de nettoyage, et de maintenance augmentent la sécurité et la durée de vie du produit.

Conseils d'entretien du bois

Veillez laver les pièces en bois huilées à l'eau tiède et légèrement savonneuse afin d'éliminer la poussière de bois et l'éventuel excédent d'huile.

Les produits naturels en bois dur doivent être régulièrement huilés pour être entretenus. Avant de les huiler à nouveau, traitez-les avec du papier de verre fin et nettoyez-les comme décrit précédemment. Ensuite, traiter selon les instructions de votre produit d'entretien.

Les dommages causés par un huilage non régulier ne sont pas couverts par la garantie. Les changements de couleur de la surface, le grisonnement et les petites fissures sont normaux pour les produits naturels et ne constituent pas un motif de réclamation. Si vous appliquez les conseils d'entretien, vous profiterez longtemps de votre nouveau produit naturel.

6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article	109560, 109562
Dimensions (L x l x H)	120 x 120 x 120 cm

7.0 ÉLIMINATION

À l'issue de longues années de loyaux services, lorsque votre produit sera hors d'usage, veuillez en éliminer les matières premières recyclables de manière à ce qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation applicable. Si vous avez un doute sur la meilleure façon de procéder, renseignez-vous auprès des entreprises qui gèrent les déchets dans votre localité ou des déchetteries de la région.



Le produit et l'emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : quefairedemesdechets.fr

ISTRUZIONI

Gentile cliente,

grazie per aver scelto il nostro articolo, con l'acquisto di un nostro prodotto ha compiuto un'ottima scelta. Al fine di soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti, i nostri prodotti sono sottoposti a controlli periodici e sono naturalmente sempre in linea con i rigorosi requisiti previsti dall'Unione Europea.

INDICE

1.0 SIMBOLI.....	11
2.0 AVVERTENZE GENERALI.....	12
3.0 UTILIZZO A NORMA.....	12
4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO.....	12
5.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE.....	13
6.0 DATI TECNICI.....	13
7.0 SMALTIMENTO.....	13

1.0 SIMBOLI



IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE: LEGGERE CON ATTENZIONE!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente e integralmente le istruzioni. Conservare le presenti istruzioni per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di consegnare anche le presenti istruzioni.



ATTENZIONE! POTENZIALE PERICOLO!

Osservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio per evitare il rischio di lesioni o danni al prodotto.



PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Tenere le parti più piccole e il materiale d'imballaggio lontani dalla portata dei bambini!



ATTENZIONE! NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 18 MESI!

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi.



MODIFICHE AL PRODOTTO

Non apportare in nessun caso modifiche al prodotto! Eventuali modifiche possono invalidare la garanzia e rendere il prodotto non sicuro o addirittura pericoloso.




DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali. Le dichiarazioni e i documenti corrispondenti sono disponibili presso il produttore.

2.0 AVVERTENZE GENERALI

- Si consiglia la presenza di 1 - 2 persone per eseguire le operazioni di montaggio.



- Applicare le viti dapprima a mano serrandole leggermente in modo che trovino sostegno e colleghino gli elementi in modo lasco.
 - Serrare completamente le viti solo quando tutti gli elementi sono collegati tra loro in questo modo. Serrando successivamente le viti, è possibile compensare piccole deviazioni dei fori, che possono verificarsi con i prodotti artigianali.
 - Assicurarsi che il prodotto sia completamente montato prima dell'utilizzo. Verificare che tutte le viti e i bulloni siano serrati e controllarli con regolarità.
- Non serrare eccessivamente le viti.
 - Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni conseguenti da scarsa manutenzione e cura.
 - Assicurarsi che il prodotto sia stabile. Utilizzare solo su una superficie piana e resistente. Non posizionare il prodotto su cemento, asfalto o altre superfici dure.
 - Scegliere un luogo per il montaggio che disti almeno 2 m da altre strutture o ostacoli (ad es. recinzioni, garage, case, rami sporgenti, stendibiancheria, cavi elettrici e simili).
 - Assicurarsi che le viti sul tetto siano state serrate nuovamente dopo aver regolato l'altezza e l'angolazione. Non spostare il tetto della sabbiera quando ci sono bambini all'interno.
 - **ATTENZIONE!** Il montaggio della sabbiera e lo spostamento del tetto della sabbiera devono essere effettuati esclusivamente da un adulto!
 - **ATTENZIONE!** Tenere lontani i bambini durante le operazioni di montaggio: pericolo di lesioni!
 - **ATTENZIONE!** Tenere le dita e gli arti lontano dalle parti in movimento: pericolo di schiacciamento!
 - **ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito, utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto.

3.0 UTILIZZO A NORMA

La sabbiera è progettata per l'uso all'aperto. Viene riempita di sabbia e funge da luogo di gioco all'aperto per i bambini. Riempire la sabbiera solo con sabbia adatta al gioco. Non appendere, appoggiare, calpestare o caricare il tetto. Il tetto non è adatto al gioco. I bambini devono essere sempre sorvegliati quando utilizzano la sabbiera. La sabbiera non è adatta a bambini di età inferiore a 18 mesi.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Qualsiasi modifica al prodotto può influire negativamente sulla sicurezza, causare pericoli e invalidare la garanzia.

Solo per uso domestico e non adatto a un utilizzo commerciale.

4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

Aprire il cartone di imballaggio ed estrarre il prodotto. Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che sia completo e non presenti danni. Reclami tardivi non potranno essere accettati. Al momento del disimballaggio, è possibile che si diffonda un leggero odore per un breve periodo di tempo.

5.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia utilizzare un panno e acqua calda saponata. Non utilizzare detergenti contenenti solventi o detersivi, ad es. candeggina, in quanto possono danneggiare il prodotto. Ulteriori istruzioni per la cura sono eventualmente disponibili sul prodotto.

La pulizia, il controllo e la manutenzione regolari aumentano la sicurezza e la durata utile del prodotto.

Avvertenze sulla cura del legno

Lavare le parti in legno oliate con acqua tiepida e una soluzione leggera di sapone per rimuovere la polvere del legno e l'olio in eccesso.

I prodotti in legno duro naturale devono essere oliati regolarmente per la manutenzione. Prima di procedere a una nuova oliatura, trattare con carta vetrata fine e pulire come descritto sopra. Quindi trattare secondo le istruzioni del prodotto di manutenzione.

I danni causati dalla mancata oliatura regolare non sono coperti dalla garanzia. Cambiamenti di colore della superficie, ingrigimento e piccole crepe sono normali per i prodotti naturali e non sono motivo di reclamo. Se seguite le istruzioni per la cura, potrete godere a lungo del vostro nuovo prodotto naturale.

6.0 DATI TECNICI

Articolo	109560, 109562
Dimensioni (L x P x A)	120 x 120 x 120 cm

7.0 SMALTIMENTO

Al termine del lungo ciclo di vita del prodotto provvedere al corretto smaltimento delle preziose materie prime per permetterne il regolare riciclaggio. In caso di dubbi rivolgersi ai centri di raccolta e smaltimento presenti nella propria zona.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Apreciada cliente, apreciado cliente:

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Sin duda, ha hecho una buena elección al comprar uno de los artículos de nuestra marca. Para cumplir el alto nivel de calidad deseado, nuestros productos se someten a inspecciones periódicas y, lógicamente, siempre cumplen con los elevados requisitos de la Unión Europea.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS.....	14
2.0 INDICACIONES GENERALES	15
3.0 USO PREVISTO	15
4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	15
5.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	16
6.0 DATOS TÉCNICOS	16
7.0 ELIMINACIÓN	16

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

Antes de usar el producto por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones. Consérvelo para poder consultarlo en un futuro. En caso de que, en algún momento, entregara este producto a un tercero, no olvide proporcionarle también este manual de instrucciones.



¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POTENCIAL!

Siga las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje para prevenir riesgos de lesiones o daños en el producto.



¡RIESGO DE ASFIXIA!

¡Mantenga las piezas pequeñas y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños!



¡ATENCIÓN! ¡NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 18 MESES!

Este producto no es adecuado para niños menores de 18 meses.



MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

¡No haga modificaciones en este producto bajo ningún pretexto! Cualquier modificación anulará la garantía y podría hacer que el producto se vuelva inseguro o, en el peor de los casos, incluso peligroso.




CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con los requisitos de las directrices europeas y nacionales aplicables. Las declaraciones y los documentos correspondientes están en poder del fabricante.

2.0 INDICACIONES GENERALES

- Recomendamos que el montaje sea realizado por 1 o 2 personas.



- Preste atención a enroscar los tornillos a mano y apretarlos ligeramente en primer lugar, de manera que queden sujetos y los elementos estén conectados sin quedar apretados.
 - Hasta que no estén unidos todos los elementos de esta manera, los tornillos no deben apretarse. Apretar posteriormente los tornillos permite ajustar pequeñas desviaciones de las perforaciones que pueden existir en los productos fabricados a mano.
- Asegúrese de que el producto esté completamente montado antes de utilizarlo. Compruebe que todos los tornillos y pernos estén bien apretados y revíselos con regularidad.
 - No apriete demasiado los tornillos.
 - No nos hacemos responsables de los daños derivados de la falta de mantenimiento y cuidado.
 - Asegúrese de que el producto esté bien apoyado. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana y resistente. No coloque el producto sobre hormigón, asfalto u otras superficies duras.
 - Elija un lugar para el montaje que esté al menos a 2 m de distancia de otras estructuras u obstáculos (por ejemplo, vallas, garajes, casas, ramas salientes, tendederos, cables eléctricos, etc.).
 - Asegúrese de que los tornillos del techo estén bien apretados después de ajustar la altura y el ángulo. No mueva el techo del arenero si hay niños dentro.
 - ¡ATENCIÓN! ¡El montaje del arenero y el movimiento del techo del arenero solo deben ser realizados por un adulto!
 - ¡ATENCIÓN! Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje: ¡peligro de lesiones!
 - ¡ATENCIÓN! Mantenga los dedos y las extremidades alejados de las partes móviles. ¡Peligro de aplastamiento!
 - ¡ATENCIÓN! No deje nunca al niño sin supervisión, utilícelo solo bajo la supervisión directa de un adulto.

3.0 USO PREVISTO

El arenero está diseñado para uso en exteriores. Se llena con arena y sirve como lugar de juego al aire libre para los niños. Llène el arenero únicamente con arena adecuada para jugar. No cuelgue, apoye, pise ni cargue peso sobre el techo. El techo no es apto para jugar. Los niños deben estar siempre supervisados cuando utilicen el arenero. El arenero no es apto para niños menores de 18 meses.

Utilice el producto únicamente para el fin previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado. Cualquier modificación realizada en el producto puede repercutir negativamente en la seguridad u ocasionar riesgos, por lo que anulará la garantía.

Solo para uso doméstico y no comercial.

4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Abra la caja y saque el producto. A continuación, asegúrese de que el producto no presente daños y esté completo. No se aceptarán reclamaciones posteriores. Al desempaquetarlo, puede aparecer temporalmente un ligero olor.

5.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Utilice una bayeta y agua con jabón tibia para la limpieza. No utilice productos o agentes de limpieza que contengan disolventes, como, por ejemplo, lejía, dado que pueden dañar el producto. Encontrará más indicaciones de cuidado en el mismo producto.

La limpieza, el mantenimiento y los controles regulares aumentan la seguridad y la vida útil del producto.

Instrucciones para el cuidado de la madera

Lave las piezas de madera aceitadas con agua tibia y una solución ligeramente jabonosa para eliminar el polvo de la madera y cualquier exceso de aceite.

Los productos de madera dura natural deben aceitarse regularmente para su mantenimiento. Antes de volver a aceitarlos, trátelos con papel de lija fino y límpielos como se ha descrito anteriormente. A continuación, aplique el tratamiento siguiendo las instrucciones de su producto de mantenimiento.

La garantía no cubre los daños causados por no aceitar regularmente. Los cambios de color en la superficie, el agrisamiento y las pequeñas grietas son normales en los productos naturales y no son motivo de reclamación. Si sigue las instrucciones de cuidado, podrá disfrutar de su nuevo producto natural durante mucho tiempo.

6.0 DATOS TÉCNICOS

Artículo	109560, 109562
Dimensiones (ancho x largo x alto)	120 x 120 x 120 cm

7.0 ELIMINACIÓN

Al final de la larga vida útil de su producto, deseche las materias primas valiosas de una manera adecuada para que se puedan reciclar según corresponda. Consulte a las empresas de gestión de residuos o a los centros de reciclaje locales si tiene alguna duda.

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Hartelijk dank dat u een product van ons bedrijf heeft gekozen; u heeft met de aankoop van een van onze merkproducten een goede keuze gemaakt. Om aan de gewenste hoge kwaliteitsstandaard te voldoen, worden onze producten regelmatig gecontroleerd en voldoen ze uiteraard altijd aan de hoge eisen van de Europese Unie.

INHOUDSOPGAVE

1.0 SYMBOLEN	17
2.0 ALGEMENE AANWIJZINGEN	18
3.0 BEOOGD GEBRUIK	18
4.0 UITPAKINSTRUCTIES	18
5.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE.....	19
6.0 TECHNISCHE GEGEVENS	19
7.0 VERWIJDERING.....	19

1.0 SYMBOLEN



BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: AANDACHTIG DOORLEZEN!

Lees voor het eerste gebruik de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Mocht u het product ooit doorgeven, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.



LET OP! POTENTIEEL GEVAAR!

Volg de veiligheids- en montage-instructies om het risico op verwondingen of schade aan het product te voorkomen.



VERSTIKKINGSGEVAAR!

Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen!



LET OP! NIET VOOR KINDEREN JONGER DAN 18 MAANDEN!

Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden.



WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT

Breng nooit wijzigingen aan het product aan! Door wijzigingen vervalt de garantie en kan het product onveilig of in het ergste geval zelfs gevaarlijk worden.




CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. Overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant opgeslagen.

2.0 ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Wij adviseren om het product met 1 – 2 personen te monteren.



- Breng de schroeven aan en draai ze handvast aan, zodat de schroef grijpt en de elementen losjes zijn verbonden.
- De schroeven mogen pas worden aangedraaid als alle elementen op deze manier met elkaar zijn verbonden. Door de schroeven vervolgens aan te draaien kunnen kleine afwijkingen in de boorgaten worden opgevangen die bij handgemaakte producten kunnen optreden.
- Zorg ervoor dat het product voor het gebruik volledig gemonteerd is. Controleer of alle schroeven en bouten zijn aangedraaid en herhaal deze controle regelmatig.
- Draai de schroeven niet te vast.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit een gebrek aan onderhoud.
- Zorg voor een stabiele stand. Gebruik het product alleen op een vlakke en stevige ondergrond. Plaats het product niet op beton, asfalt of andere harde oppervlakken.
- Kies een plaats voor de montage die minstens 2 m afstand heeft van andere constructies of obstakels (bijv. hekken, garages, huizen, uitgestrekte takken, waslijnen, elektriciteitskabels enz.).
- Zorg ervoor dat de schroeven op het dak weer goed zijn aangedraaid nadat u de hoogte en hoek hebt ingesteld. Verplaats het zandbakdak niet als er kinderen in de zandbak zijn.
- **LET OP!** De montage van de zandbak en het verplaatsen van het zandbakdak mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd!
- **LET OP!** Houd kleine kinderen tijdens de montage uit de buurt; gevaar voor letsel!
- **LET OP!** Houd uw vingers en ledematen uit de buurt van bewegende delen; beknellingsgevaar!
- **LET OP!** Laat het kind nooit zonder toezicht achter, gebruik het alleen onder direct toezicht van een volwassene.

3.0 BEOOGD GEBRUIK

De zandbak is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Hij wordt gevuld met zand en dient als speelplaats voor kinderen in de buitenlucht. Vul de zandbak alleen met geschikt speelzand. Niet aan het dak hangen, erop steunen, erop gaan staan of erop laden. Het dak is niet geschikt om op te spelen. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan wanneer ze de zandbak gebruiken. De zandbak is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden.

Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Elke wijziging aan het product kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid, gevaren veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Alleen voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

4.0 UITPAKINSTRUCTIES

Open de doos en neem het product eruit. Controleer het product na het uitpakken op volledigheid en beschadigingen. Latere klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij het uitpakken kan er gedurende korte tijd een lichte geur ontstaan.

5.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE

Gebruik voor het reinigen een doek en warm zeepsop. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten of wasmiddelen, zoals bleekmiddel, aangezien deze het product kunnen beschadigen. Eventuele verdere aanwijzingen voor de verzorging vindt u op het product.

Regelmatische reiniging, controle en onderhoud verhogen de veiligheid en de levensduur van het product.

Aanwijzingen voor het onderhoud van hout

Was geoliede houten onderdelen met lauw water en een licht sopje om houtstof en overtollige olie te verwijderen.

Natuurlijke hardhouten producten moeten regelmatig worden geolied voor onderhoud. Behandel het hout met fijn schuurpapier en reinig het zoals hierboven beschreven voordat je het opnieuw inoliet. Behandel vervolgens volgens de instructies van uw onderhoudsproduct.

Schade door niet regelmatig oliën valt niet onder de garantie. Kleurveranderingen van het oppervlak, vergrijzing en kleine scheurtjes zijn normaal voor natuurlijke producten en zijn geen reden voor een klacht. Als u de onderhoudsinstructies opvolgt, kunt u lang genieten van uw nieuwe natuurproduct.

6.0 TECHNISCHE GEGEVENS

Artikel	109560, 109562
Afmetingen (B x L x H)	120 x 120 x 120 cm

7.0 VERWIJDERING

Voer aan het einde van de lange levensduur van het product de waardevolle grondstoffen op de juiste manier af, zodat een goede recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet wat u moet doen, helpen de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.

INSTRUKCJA

Szanowni Klienci,

dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Decydując się na jeden z naszych markowych produktów, dokonali Państwo dobrego wyboru. W celu spełnienia wysokich standardów jakościowych nasze produkty poddawane są regularnym kontrolom i zawsze spełniają wysokie wymogi Unii Europejskiej.

SPIS TREŚCI

1.0 SYMBOLE.....	20
2.0 WSKAZÓWKI OGÓLNE.....	21
3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	21
4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA.....	22
5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI.....	22
6.0 DANE TECHNICZNE.....	22
7.0 UTYLIZACJA.....	22

1.0 SYMBOLE



WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również niniejszą instrukcję.



UWAGA! POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przestrzegać instrukcji montażu oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka urazów lub uszkodzenia produktu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!

Chronić przed dziećmi drobne elementy i materiał opakowaniowy!



UWAGA! NIE DLA DZIECI PONIŻEJ 18 MIESIĘCY!

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 miesiąca życia.



MODYFIKACJA PRODUKTU

Nigdy nie dokonywać modyfikacji w produkcie! W wyniku modyfikacji wygasa prawo do świadczeń gwarancyjnych, a produkt może stać się zawodny, a w najgorszym razie nawet niebezpieczny.




INFORMACJA O ZGODNOŚCI

Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.

2.0 WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Zalecamy, aby montaż był wykonywany przez 1–2 osoby.



- Należy zwrócić uwagę na to, aby najpierw wkładać i tylko lekko dokręcać śruby ręcznie, tak by znalazły oparcie i luźno łączyły elementy.
- Śruby można mocno dokręcić dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy zostaną ze sobą połączone. Dzięki późniejszemu dokręceniu śrub można zniwelować niewielkie odchylenia między nawierconymi otworami, które mogą występować w przypadku produktów wykonanych ręcznie.

- Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest w pełni zmontowany. Sprawdzić, czy wszystkie śruby i bolce są dokręcone, i regularnie je kontrolować.
- Nie dokręcać nadmiernie śrub.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane przez nieodpowiednią konserwację i pielęgnację.
- Upewnij się, że produkt stoi stabilnie. Używaj go tylko na równym i nośnym podłożu. Nie stawiaj produktu na betonie, asfalcie ani innych twardych powierzchniach.
- Wybierz miejsce do montażu, które znajduje się w odległości co najmniej 2 m od innych konstrukcji lub przeszkód (np. ogrodzeń, garaży, domów, wystających gałęzi, linek do suszenia bielizny, przewodów elektrycznych itp.).
- Upewnij się, że śruby na dachu zostały ponownie dokręcone po ustawieniu wysokości i kąta. Nie należy przesuwania dachu piaskownicy, gdy w piaskownicy znajdują się dzieci.
- **UWAGA!** Montaż piaskownicy i przesuwanie jej dachu może być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą!
- **UWAGA!** Chronić przed małymi dziećmi podczas montażu, niebezpieczeństwo zranienia!
- **UWAGA!** Unikać zbliżania palców i kończyn do elementów ruchomych, niebezpieczeństwo zgniecenia.
- **UWAGA!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki, używaj wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Piaskownica jest przeznaczona do użytku na zewnątrz. Napełnia się ją piaskiem i służy jako miejsce do zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu. Piaskownicę należy napełniać wyłącznie odpowiednim piaskiem do zabawy. Nie należy zawieszania jej na dachu, opierać się o nią, wchodzić na nią ani obciążać. Dach nie nadaje się do zabawy. Podczas korzystania z piaskownicy dzieci powinny być zawsze pod nadzorem. Piaskownica nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 18 miesięcy.

Produktu należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie modyfikacje produktu mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, spowodować zagrożenia i prowadzą do wygaśnięcia gwarancji.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego i niekomercyjnego.

4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA

Otworzyć karton i wyjąć produkt. Po rozpakowaniu skontrolować produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane. Podczas rozpakowania może wydzielać się lekki zapach.

5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Do czyszczenia używać ściereczki i ciepłej wody z mydłem. Nie używać środków czyszczących lub myjących zawierających rozpuszczalniki, np. wybielaczy, które mogą uszkodzić produkt. Dalsze wskazówki dotyczące pielęgnacji podane są na produkcie.

Regularne czyszczenie, kontrola i konserwacja zwiększają bezpieczeństwo i wydłużają okres użytkowania produktu.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji drewna

Olejowane elementy drewniane należy myć letnią wodą z lekkim roztworem mydła w celu usunięcia pyłu drzewnego i nadmiaru oleju.

Naturalne produkty z twardego drewna muszą być regularnie olejowane w celu konserwacji. Przed ponownym olejowaniem należy je przeszlifować drobnym papierem ściernym i wyczyścić zgodnie z powyższym opisem. Następnie należy przeprowadzić pielęgnację zgodnie z instrukcjami dla danego produktu pielęgnacyjnego.

Uszkodzenia spowodowane brakiem regularnego olejowania nie są objęte gwarancją. Zmiany koloru powierzchni, szarzenie i niewielkie pęknięcia są normalne dla produktów naturalnych i nie stanowią podstawy do reklamacji. Przestrzeganie instrukcji dotyczących pielęgnacji pozwoli cieszyć się nowym produktem naturalnym przez długi czas.

6.0 DANE TECHNICZNE

Artykuł	109560, 109562
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	120 x 120 x 120 cm

7.0 UTYLIZACJA

Na końcu długiego okresu użytkowania produktu należy przekazać cenne surowce do fachowej utylizacji, aby umożliwić ich prawidłowy recykling. W razie wątpliwości, jak postąpić, można skontaktować się z lokalnymi podmiotami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub przetwarzaniem surowców wtórnych.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Estimada cliente, estimado cliente,

muito obrigado por ter escolhido o nosso produto. Com a compra de um dos nossos produtos de marca, fez uma excelente escolha. Para garantir o elevado padrão de qualidade pretendido, os nossos produtos estão sujeitos a controlos regulares e cumprem, naturalmente, os elevados requisitos da União Europeia.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS.....	23
2.0 INSTRUÇÕES GERAIS	24
3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA	24
4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM	24
5.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25
6.0 DADOS TÉCNICOS	25
7.0 ELIMINAÇÃO.....	25

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

Leia atentamente e por completo o manual de instruções antes da primeira utilização. Guarde este manual de instruções para consulta futura. Se um dia decidir passar o produto a outra pessoa, certifique-se de entregar também este manual de instruções.



ATENÇÃO! PERIGO POTENCIAL!

Respeite as instruções de segurança e de montagem para evitar o risco de ferimentos ou danos no produto.



PERIGO DE ASFIXIA!

Mantenha as peças pequenas e o material de embalagem longe do alcance das crianças!



ATENÇÃO! NÃO É INDICADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 18 MESES!

Este produto não é adequado para crianças com menos de 18 meses.



ALTERAÇÃO DO PRODUTO

Nunca faça alterações no produto! As alterações invalidam a garantia e o produto pode tornar-se inseguro ou, no pior dos casos, até perigoso.




NOTA DE CONFORMIDADE

Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais aplicáveis. As declarações e documentos correspondentes encontram-se disponíveis junto do fabricante.

2.0 INSTRUÇÕES GERAIS

- Recomendamos um número de 1 a 2 pessoas para a montagem.



- Tenha em atenção que os parafusos devem ser inicialmente inseridos à mão e apenas apertados ligeiramente, de forma a que o parafuso fique fixo e os elementos fiquem apenas ligeiramente unidos.
- Os parafusos só podem ser apertados, depois de todos os elementos estarem ligados entre si dessa forma. Ao apertar os parafusos posteriormente, podem ser compensados pequenos desvios nos furos, que podem ocorrer em produtos feitos à mão.
- Certifique-se de que este produto está completamente montado antes de o utilizar. Verifique se todos os parafusos e pinos estão bem apertados e faça essa verificação regularmente.
- Não aperte demasiado os parafusos.
- Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos consequentes resultantes da falta de manutenção e cuidados.
- Certifique-se de que o produto está bem fixo. Utilize-o apenas em superfícies planas e resistentes. Não coloque o produto sobre betão, asfalto ou outras superfícies duras.
- Escolha um local para a montagem que esteja a pelo menos 2 m de distância de outras estruturas ou obstáculos (por exemplo, cercas, garagens, casas, galhos salientes, varal, cabos elétricos, etc.).
- Certifique-se de que os parafusos do telhado estejam bem apertados após ajustar a altura e o ângulo. Não mova o telhado da caixa de areia quando houver crianças na caixa de areia.
- **ATENÇÃO!** A montagem da caixa de areia e a movimentação da cobertura da caixa de areia só podem ser realizadas por um adulto!
- **ATENÇÃO!** Durante a montagem, mantenha as crianças pequenas afastadas, pois existe risco de ferimentos!
- **ATENÇÃO!** Mantenha os dedos e os membros afastados das peças móveis, risco de esmagamento!
- **ATENÇÃO!** Nunca deixe a criança sem supervisão, utilize apenas sob a supervisão direta de um adulto.

3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA

A caixa de areia foi concebida para utilização no exterior. É enchida com areia e serve como local de brincadeira para crianças ao ar livre. Encha a caixa de areia apenas com areia adequada para brincar. Não pendure, apoie, pise ou coloque peso sobre o telhado. O telhado não é adequado para brincar. As crianças devem ser sempre supervisionadas quando utilizam a caixa de areia. A caixa de areia não é adequada para crianças com menos de 18 meses.

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização inadequada. Qualquer modificação do produto pode afetar negativamente a segurança, causar perigos e invalidar a garantia.

Apenas para uso doméstico e não para uso comercial.

4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM

Abra a caixa e retire o produto. Depois de desembalar, verifique se o produto está completo ou se apresenta danos. Reclamações posteriores não podem ser aceites.

Ao desembalar, pode surgir um ligeiro odor durante um curto período de tempo.

5.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Utilize um pano e água morna com sabão para a limpeza. Não utilize produtos de limpeza ou detergentes à base de solventes, por exemplo, a lixívia pode danificar o produto. Poderá encontrar mais instruções de conservação no produto.

A limpeza, verificação e manutenção regulares aumentam a segurança e a vida útil do produto.

Instruções de conservação da madeira

Lavar as peças de madeira oleadas com água morna e uma solução de sabão ligeiro para remover o pó da madeira e o excesso de óleo.

Os produtos de madeira natural devem ser oleados regularmente para manutenção. Antes de voltar a olear, trate com uma lixa fina e limpe como descrito acima. De seguida, trate de acordo com as instruções do seu produto de tratamento.

Os danos causados pela falta de lubrificação regular não são cobertos pela garantia. As alterações de cor da superfície, o acinzentamento e as pequenas fissuras são normais nos produtos naturais e não são motivo de reclamação. Se seguir as instruções de manutenção, poderá desfrutar do seu novo produto natural durante muito tempo.







6.0 DADOS TÉCNICOS








Artigo	109560, 109562
Dimensões (L x C x A)	120 x 120 x 120 cm










7.0 ELIMINAÇÃO

No final da longa vida útil do seu produto, elimine as matérias-primas valiosas de forma adequada para que possam ser recicladas corretamente. Se não tiver a certeza da melhor forma de proceder, as empresas de eliminação de resíduos ou os centros de reciclagem locais terão todo o prazer em ajudar.

TEILELISTE / PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI / LISTA DE PIEZAS
 / LIJST VAN ONDERDELEN / LISTA CZĘŚCI / LISTA DE PEÇAS


	NO.	STK
	1	3
	2	1
	3	4
	4	2
	5	1
	6	1

	7	2
	8	4
	9	2
	10	2
	11	1
	12	2
	13	2


		14	2
		15	1
		16	1
3.0 x 30 mm		A	42+2
3.0 x 28 mm		B	18+1
3.0 x 14 mm		C	24+2
M6 x 45 mm		D	4
M8 x 50 mm		E	2
		F	1

AUFBAU / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN /
CONSTRUCTIE / KONSTRUKCJA / CONSTRUÇÃO


①




②




3




4




5





6




7



8



9





www.deubaservice.de

SERVICEPORTAL

DE

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

EN

For any kind of service, complaints and technical support, you can confidently turn to our trained staff.

FR

Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT

Per qualsiasi tipo di servizio, reclami e supporto tecnico, puoi rivolgerti con fiducia al nostro personale qualificato.

ES

Para cualquier tipo de servicio, quejas y soporte técnico, puede contactar con confianza a nuestro personal capacitado.

NL

U kunt bij ons geschoolde personeel terecht voor elke vorm van service, klachten en technische ondersteuning.

PL

Przy serwisowaniu, reklamacjach i wsparciu technicznym mogą Państwo liczyć na naszych przeszkolonych pracowników.

PT

Para qualquer tipo de serviço, reclamações e suporte técnico, pode contactar com confiança os nossos colaboradores qualificados.

Hergestellt für/
EU-Verantwortliche
Person:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Germany
kontakt@deuba.info

Made for:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by



Stand 2025/01 Rev7

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.